

# MINI-MAUSER RIFLE ACTION WRENCH & HEAD - BROWNELLS

## COMPLETE MINI-MAUSER ACTION WRENCH

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Llaves Allen](#) > [Action Wrenches & Components](#)

El único sistema de llave de acción disponible comercialmente que rodea y soporta el anillo del receptor y el espárrago de retroceso para distribuir las fuerzas de torsión potencialmente dañinas de manera uniforme. La base de acero sólido tiene un alivio mecanizado único para despejar el espárrago de retroceso en la mayoría de los rifles de cerrojo tipo Mauser, y las cabezas individuales, atornilladas, están mecanizadas para proporcionar un ajuste exacto alrededor y contra el anillo del receptor o la tuerca del cañón para cada uno de los modelos de armas de fuego listados. Juntos, soportan el receptor en un anillo de acero y aumentan enormemente la cantidad de área de agarre de superficie para eliminar por completo los caminos de cerrojo torcidos o los receptores dañados y arruinados. Este es el sistema de llave de acción más avanzado, completo y de calidad profesional. Con él, puedes prevenir daños costosos en el receptor en la MAYORÍA de las acciones de rifle populares, incluidos los modelos militares, además de modelos para pistolas seleccionadas. La cabeza de una sola pieza proporciona soporte completo para el espárrago y el receptor. Previene la torsión o la compresión del receptor.



### Atributos

- Nombre: [BROWNELLS COMPLETE MINI-MAUSER ACTION WRENCH](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080800005
- N.º fabr.:
- Modelo: Mini
- Tipo de arma: Mauser
- Peso de entrega: 3.606kg
- UPC: 050806020702

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA LLAVE DE ACCIÓN Y CABEZA MINIMAUSER
- Sobre nosotros

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA LLAVE DE ACCIÓN Y CABEZA MINIMAUSER

## Introducción

Gracias por elegir la LLAVE DE ACCIÓN Y CABEZA MINIMAUSER de BROWNELLS. Este producto está diseñado para soportar de manera segura y efectiva el anillo del receptor y el espárrago de retroceso de tus rifles de cerrojo tipo Mauser. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la llave de acción con cuidado y asegúrate de estar en un entorno seguro cuando la uses.
- Inspecciona la llave de acción y las cabezas en busca de daños antes de cada uso. No la uses si alguna parte está desgastada o dañada.
- Mantén la llave de acción y las cabezas fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Usa la llave de acción solo para el propósito previsto tal como se describe en este manual.
- Si experimentas algún problema o accidente durante el uso, repórtalo a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la seguridad esté activada antes de usar la llave de acción.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar la llave de acción.
- No apliques fuerza excesiva al usar la llave de acción, ya que esto puede dañar el arma de fuego o la propia llave.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca de la llave cuando esté en uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y herramientas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluyendo la llave de acción y la cabeza adecuada para el modelo de tu arma.

### 2. Instalación de la Llave de Acción

- Alinea la llave de acción con el anillo del receptor del arma de fuego.
- Selecciona la cabeza atornillada adecuada que se ajuste a tu modelo específico de arma de fuego.
- Asegura la cabeza a la llave de acción, asegurándote de que esté bien ajustada.

### 3. Uso de la Llave de Acción

- Coloca la llave de acción alrededor del anillo del receptor y el espárrago de retroceso.
- Aplica presión uniforme al girar la llave, distribuyendo el torque de manera uniforme a través del receptor.
- Evita movimientos bruscos o repentinos que puedan causar daños.

### 4. Cuidado Posterior al Uso

- Despues de usar la llave de acción, límpiala e inspecciona en busca de signos de desgaste o daño.
- Guarda la llave de acción y las cabezas en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acción y cualquier parte dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la LLAVE DE ACCIÓN Y CABEZA MINIMAUSER, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o fabricante. Asegúrate de consultarlos para cualquier consulta de seguridad o asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la LLAVE DE ACCIÓN Y CABEZA MINIMAUSER. Tu cumplimiento de estas guías ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)