

EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 - ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHT-HAND FOR 1911 BLUED

[Partes de Armas cortas](#) > [Safety Parts](#) > [Safeties](#)

Empuñaduras delgadas y recortadas para pistolas de estilo de porte

SEGURO EXTENDIDO PARA CARRY DE 1911. Almohadillas del pulgar más delgadas con el famoso ángulo y pendiente de Ed Brown. Funciona con el movimiento natural y fluido del pulgar para un desbloqueo del seguro más rápido y fácil. El estilo recortado es más ligero y cómodo cuando se usa en armas de porte oculto o con fundas de cobertura completa. Cumple con todos los requisitos de la clase limitada U.S.P.S.A. ESPECIFICACIONES: Disponible en acero azulado y acero inoxidable (S/S), diestro. Área de contacto: .150" (3.8mm) de ancho, 1" (2.5cm) de largo. Se requiere ajuste por parte de un armero.



Atributos

- Nombre: [ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHT-HAND FOR 1911 BLUED](#)
- Fabricante: [ED BROWN](#)
- N.º de producto: 087245890
- N.º fabr.: 890-CARRY
- Acabado: Blued
- Estilo: Extended,Tactical
- Mano: Right
- Modelo: Commander,Government,Officers
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.014kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 800732890012

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el SEGURO EXTENDIDO PARA CARRY DE 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY MANO DERECHA PARA 1911 AZUL
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SEGURO EXTENDIDO PARA CARRY DE 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY MANO DERECHA PARA 1911 AZUL

Introducción

Gracias por adquirir el Seguro Extendido Para Carry de 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y la usabilidad de tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el seguro del pulgar esté activado cuando el arma no esté en uso.
- No utilices este producto si está dañado o presenta fallas.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre la seguridad y uso de armas de fuego.
- Asegúrate de que los niños y personas vulnerables no tengan acceso a las armas de fuego.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el seguro del pulgar esté instalado y funcionando correctamente antes de usarlo.
- Presta atención a tu agarre y posición de la mano al operar el seguro del pulgar.
- No fuerces el seguro del pulgar si no se activa o desactiva suavemente.
- Inspecciona regularmente el seguro del pulgar en busca de desgaste.
- Utiliza el seguro del pulgar solo con modelos compatibles de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de ajuste para armeros.
2. **Descarga el Arma:** Confirma que tu arma esté completamente descargada.
3. **Retira el Seguro Existente:** Retira cuidadosamente el seguro del pulgar existente, siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. **Coloca el Nuevo Seguro:** Coloca el Seguro Extendido Para Carry en la ranura designada. Asegúrate de que esté alineado correctamente con el arma.
5. **Asegura el Seguro:** Aprieta los tornillos o componentes según sea necesario, asegurando un ajuste firme sin apretar en exceso.
6. **Prueba la Funcionalidad:** Activa y desactiva el seguro del pulgar para asegurarte de que funcione sin problemas.

Uso

1. **Activar el Seguro:** Para activar el seguro del pulgar, empuja la palanca hacia arriba hasta que haga clic en su lugar.
2. **Desactivar el Seguro:** Para desactivar el seguro, presiona la palanca hacia abajo con tu pulgar mientras mantienes un agarre adecuado en el arma.
3. **Práctica:** Familiarízate con la operación del seguro del pulgar en un entorno controlado antes de usar el arma en una situación real.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente viejo o dañado del seguro de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de desechos local para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Seguro Extendió Para Carry, consulta el manual del producto o contacta directamente al fabricante.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para asegurar el uso y la instalación segura del Seguro Extendió Para Carry de 1911. Para tu seguridad y la de los demás, por favor, adhiérete a todas las directrices y recomendaciones que se detallan en este documento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es