

GRIP EXTENSION FOR GLOCK® - PEARCE GRIP FITS GLOCK® GEN 4/5 26/27/33, ADDS 2 9MM, ADDES 1 40/357

Adds Recoil Control For Better Accuracy

Lets you use your entire hand to grip the gun for better recoil control and more consistent shot placement. Extended "shelf" for the little finger attaches in place of the factory magazine base. Makes shooting these little "handfuls" a lot more comfortable.



Attributes

- Name: PEARCE GRIP FITS GLOCK® GEN 4/5 26/27/33, ADDS 2 9MM, ADDES 1 40/357
- Manufacturer: PEARCE GRIP
- Product no.: 092000035
- Mfr. No.: PG-G42733
- Make: Glock
- Model: 27,33,26
- Style: Grip Extenders
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 605849200460

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ESTENSIONE DEL GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEDŁUŻENIA UCHWYTU DO GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP](#)

Sicherheitsanleitung für die GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP

Einleitung

Danke, dass du dich für die GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP entschieden hast, die dein Schießerlebnis mit den GLOCK® Modellen 26, 27 und 33 verbessern soll. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten, im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe immer entladen ist, bevor du die Griffverlängerung installierst oder handhabst.
- Verwende die Griffverlängerung nur mit kompatiblen GLOCK® Modellen (Gen 4/5 26/27/33).
- Halte die Griffverlängerung außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Griffverlängerung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Modifiziere die Griffverlängerung in keiner Weise.
- Beachte stets die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, einen festen Griff auf der Waffe zu haben, um die Kontrolle während der Nutzung zu gewährleisten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Trage geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Wenn du beim Gebrauch der Griffverlängerung Unbehagen oder Schwierigkeiten verspürst, stelle die Nutzung sofort ein.
- Bewahre die Griffverlängerung und die Waffe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Verwende die Griffverlängerung nicht, wenn sie beschädigt oder beeinträchtigt aussieht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entferne die originale Magazinbasis:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne das Magazin aus der Waffe.
- Entferne vorsichtig die originale Magazinbasis vom Magazin.

2. Befestige die Griffverlängerung:

- Richte die Griffverlängerung am Magazin aus.
- Drücke die Griffverlängerung fest an ihren Platz, bis sie sicher einrastet.

3. Setze das Magazin wieder ein:

- Setze das Magazin zurück in die Waffe ein.
- Stelle sicher, dass es richtig und sicher sitzt.

Nutzung

- Halte die Waffe mit der gesamten Hand für eine bessere Rückstoßkontrolle.
- Nutze die verlängerte Ablage für deinen kleinen Finger für zusätzlichen Komfort.
- Übe das Schießen in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um dich an die Griffverlängerung zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Griffverlängerung verantwortungsbewusst.
- Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.
- Entsorge die Griffverlängerung nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und informiere dich über bewährte Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen. Danke für dein Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP

Introduction

Thank you for choosing the GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP, designed to enhance your shooting experience with GLOCK® models 26, 27, and 33. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the grip extension.
- Use the grip extension only with compatible GLOCK® models (Gen 4/5 26/27/33).
- Keep the grip extension out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the grip extension for any signs of damage or wear.
- Do not modify the grip extension in any way.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure a firm grip on the firearm to maintain control during use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- If you experience any discomfort or difficulty while using the grip extension, discontinue use immediately.
- Store the grip extension and firearm in a secure location when not in use.
- Do not use the grip extension if it appears damaged or compromised.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Remove the Factory Magazine Base:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the magazine from the firearm.
- Carefully remove the factory magazine base from the magazine.

2. Attach the Grip Extension:

- Align the grip extension with the magazine.
- Press the grip extension firmly into place until it clicks securely.

3. Reinsert the Magazine:

- Insert the magazine back into the firearm.
- Ensure it is seated properly and securely.

Usage

- Grip the firearm using the entire hand for better recoil control.
- Utilize the extended shelf for your little finger for added comfort.
- Practice shooting in a safe and controlled environment to become accustomed to the grip extension.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip extension responsibly.
- Follow local regulations for disposal of plastic products.
- Do not discard the grip extension in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm usage. Thank you for your commitment to responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP

Introducción

Gracias por elegir la EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP, diseñada para mejorar tu experiencia de tiro con los modelos GLOCK® 26, 27 y 33. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular la extensión de agarre.
- Usa la extensión de agarre solo con modelos GLOCK® compatibles (Gen 4/5 26/27/33).
- Mantén la extensión de agarre fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la extensión de agarre en busca de signos de daño o desgaste.
- No modifiques la extensión de agarre de ninguna manera.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de tener un agarre firme en el arma de fuego para mantener el control durante el uso.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
- Si experimentas alguna incomodidad o dificultad al usar la extensión de agarre, interrumpe su uso de inmediato.
- Almacena la extensión de agarre y el arma de fuego en un lugar seguro cuando no estén en uso.
- No uses la extensión de agarre si parece dañada o comprometida.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Retira la Base del Cargador de Fábrica:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el cargador del arma de fuego.
- Retira cuidadosamente la base del cargador de fábrica del cargador.

2. Adjunta la Extensión de Agarre:

- Alinea la extensión de agarre con el cargador.
- Presiona firmemente la extensión de agarre en su lugar hasta que haga clic de forma segura.

3. Vuelve a Insertar el Cargador:

- Inserta el cargador nuevamente en el arma de fuego.
- Asegúrate de que esté colocado correctamente y de forma segura.

Uso

- Agarra el arma de fuego utilizando toda la mano para un mejor control del retroceso.
- Utiliza la estantería extendida para tu dedo meñique para mayor comodidad.
- Practica disparar en un entorno seguro y controlado para acostumbrarte a la extensión de agarre.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la extensión de agarre de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de plástico.
- No deseches la extensión de agarre en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de la EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el uso de armas de fuego. Gracias por tu compromiso con el manejo responsable de armas de fuego.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ESTENSIONE DEL GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ESTENSIONE DEL GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP, progettata per migliorare la tua esperienza di tiro con i modelli GLOCK® 26, 27 e 33. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare l'estensione del grip.
- Utilizza l'estensione del grip solo con i modelli GLOCK® compatibili (Gen 4/5 26/27/33).
- Tieni l'estensione del grip fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente l'estensione del grip per eventuali segni di danni o usura.
- Non modificare l'estensione del grip in alcun modo.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di avere una presa salda sull'arma per mantenere il controllo durante l'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Utilizza adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Se avverti disagio o difficoltà mentre utilizzi l'estensione del grip, interrompi immediatamente l'uso.
- Conserva l'estensione del grip e l'arma in un luogo sicuro quando non in uso.
- Non utilizzare l'estensione del grip se appare danneggiata o compromessa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimuovi la Base del Caricatore Originale:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Rimuovi con cautela la base del caricatore originale dal caricatore.

2. Attacca l'Estensione del Grip:

- Allinea l'estensione del grip con il caricatore.
- Premi l'estensione del grip saldamente in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.

3. Reinserisci il Caricatore:

- Inserisci nuovamente il caricatore nell'arma.
- Assicurati che sia posizionato correttamente e in modo sicuro.

Uso

- Impugna l'arma utilizzando tutta la mano per un migliore controllo del rinculo.
- Utilizza la mensola estesa per il mignolo per un maggiore comfort.
- Esercitati a sparare in un ambiente sicuro e controllato per abituarti all'estensione del grip.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'estensione del grip in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare l'estensione del grip nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dell'ESTENSIONE DEL GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua ESTENSIONE DEL GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per l'uso delle armi da fuoco. Grazie per il tuo impegno nella gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEDŁUŻENIA UCHWYTU DO GLOCK® PEARCE GRIP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRZEDŁUŻENIA UCHWYTU DO GLOCK® PEARCE GRIP, zaprojektowanego w celu poprawy komfortu strzelania z modeli GLOCK® 26, 27 i 33. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania produktu, zgodne z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą przedłużenia uchwytu.
- Używaj przedłużenia uchwytu tylko z kompatybilnymi modelami GLOCK® (Gen 4/5 26/27/33).
- Przechowuj przedłużenie uchwytu z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj przedłużenie uchwytu pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie modyfikuj przedłużenia uchwytu w żaden sposób.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że masz pewny chwyt na broni, aby utrzymać kontrolę podczas użycia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas strzelania.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub trudności podczas korzystania z przedłużenia uchwytu, natychmiast przerwij jego użycie.
- Przechowuj przedłużenie uchwytu i broń w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.
- Nie używaj przedłużenia uchwytu, jeśli wydaje się uszkodzone lub naruszone.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Usuń Fabryczną Podstawę Magazyńka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyjmij magazynek z broni.
- Ostrożnie usuń fabryczną podstawę magazynka.

2. Przymocuj Przedłużenie Uchwytu:

- Wyreguluj przedłużenie uchwytu w stosunku do magazynka.
- Naciśnij przedłużenie uchwytu mocno na miejsce, aż kliknie na swoim miejscu.

3. Włóż Magazynek Z Powrotem:

- Włóż magazynek z powrotem do broni.
- Upewnij się, że jest prawidłowo i bezpiecznie osadzony.

Użytkowanie

- Chwyć broń używając całej dłoni dla lepszej kontroli odrzutu.
- Wykorzystaj przedłużoną półkę dla małego palca dla większego komfortu.
- Ćwicz strzelanie w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby przyzwyczaić się do przedłużenia uchwytu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj przedłużenie uchwytu w sposób odpowiedzialny.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów plastikowych.
- Nie wyrzucaj przedłużenia uchwytu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z PRZEDŁUŻENIEM UCHWYTU DO GLOCK® PEARCE GRIP, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z PRZEDŁUŻENIEM UCHWYTU DO GLOCK® PEARCE GRIP. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami użytkowania broni palnej. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne posługiwanie się bronią.

Turvaohjeet GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteen, joka on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi GLOCK®malleilla 26, 27 ja 33. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen gripextensionin asentamista tai käsittelyä.
- Käytä gripextensionia vain yhteensopivien GLOCK®mallien (Gen 4/5 26/27/33) kanssa.
- Pidä gripextension lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti gripextensionin kunto ja mahdolliset vauriot.
- Älä muokkaa gripextensionia millään tavalla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että pidät aseesta tukevasti kiinni, jotta hallinta säilyy käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Jos tunnet epämukavuutta tai vaikeuksia gripextensionin käytössä, lopeta käyttö välittömästi.
- Säilytä gripextension ja ase turallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Älä käytä gripextensionia, jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista tehdaspatruunapidike:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista patruuna aseesta.
- Poista varovasti tehdaspatruunapidike patruunasta.

2. Kiinnitä gripextension:

- Kohdista gripextension patruunan kanssa.
- Paina gripextension kunnolla paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti kiinni.

3. Aseta patruuna takaisin:

- Aseta patruuna takaisin aseeseen.
- Varmista, että se on kunnolla ja turvallisesti paikallaan.

Käyttö

- Pidä asetta koko kädellä paremman rekyylinhallinnan saavuttamiseksi.
- Hyödynnä pidennetty hylly pikkusormelle lisämukavuuden vuoksi.
- Harjoittele ampumista turallisessa ja hallitussa ympäristössä tottumisen helpottamiseksi gripextensionin käyttöön.

Hävittämisohteet

- Hävitä gripextension vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä muovituotteiden hävittämiseksi.
- Älä heitä gripextensionia tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteen osalta, tutustu ostoksesi mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteen kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden käytössä. Kiitos vastuullisesta aseiden käsittelystä.

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP

Introduktion

Tack för att du valt GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP, som är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med GLOCK® modeller 26, 27 och 33. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, i enlighet med EU:s allmänna förordning om produktsäkerhet (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar greppförlängningen.
- Använd greppförlängningen endast med kompatibla GLOCK® modeller (Gen 4/5 26/27/33).
- Håll greppförlängningen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet greppförlängningen för tecken på skador eller slitage.
- Modifiera inte greppförlängningen på något sätt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ha ett fast grepp om vapnet för att upprätthålla kontroll under användning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Använd lämpligt ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Om du upplever obehag eller svårigheter vid användning av greppförlängningen, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara greppförlängningen och vapnet på en säker plats när de inte används.
- Använd inte greppförlängningen om den verkar skadad eller komprometterad.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort fabrikenas magasinbas:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort magasinet från vapnet.
- Ta försiktigt bort fabrikenas magasinbas från magasinet.

2. Fäst greppförlängningen:

- Justera greppförlängningen med magasinet.
- Tryck greppförlängningen fast på plats tills den klickar säkert.

3. Sätt tillbaka magasinet:

- Sätt tillbaka magasinet i vapnet.
- Se till att det sitter ordentligt och säkert.

Användning

- Greppa vapnet med hela handen för bättre rekylkontroll.
- Använd den förlängda hyllan för ditt lillfinger för ökad komfort.
- Öva skjutning i en säker och kontrollerad miljö för att vänja dig vid greppförlängningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera greppförlängningen på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av plastprodukter.
- Släng inte greppförlängningen i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för användning av skjutvapen. Tack för din åtagande till ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Návod k bezpečnosti pro GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP, navržený tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě s modely GLOCK® 26, 27 a 33. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s prodloužením rukojeti.
- Používejte prodloužení rukojeti pouze s kompatibilními modely GLOCK® (Gen 4/5 26/27/33).
- Uchovávejte prodloužení rukojeti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte prodloužení rukojeti na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Neprovádějte žádné úpravy na prodloužení rukojeti.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že máte pevný úchop na střelné zbraně, abyste udrželi kontrolu během používání.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo potíže při používání prodloužení rukojeti, okamžitě přestaňte používat.
- Ukládejte prodloužení rukojeti a střelnou zbraň na bezpečném místě, když se nepoužívají.
- Nepoužívejte prodloužení rukojeti, pokud se zdá být poškozené nebo kompromitované.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Odstranění továrního základny zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Vyjměte zásobník ze střelné zbraně.
- Opatrně odstraňte tovární základnu zásobníku ze zásobníku.

2. Připojení prodloužení rukojeti:

- Zarovnejte prodloužení rukojeti se zásobníkem.
- Pevně stiskněte prodloužení rukojeti na místo, dokud nezapadne bezpečně.

3. Znovu vložení zásobníku:

- Vložte zásobník zpět do střelné zbraně.
- Ujistěte se, že je správně a bezpečně usazen.

Používání

- Uchopte střelnou zbraň celou rukou pro lepší kontrolu zpětného rázu.
- Využijte prodlouženou "polici" pro malíček pro větší pohodlí.
- Procvičujte střelbu v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste si zvykli na prodloužení rukojeti.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se prodloužení rukojeti odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci plastových výrobků.
- Nevyhazujte prodloužení rukojeti do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a zůstaňte informováni o osvědčených postupech při používání střelných zbraní. Děkujeme za vaši odpovědnost při manipulaci se střelnými zbraněmi.