

ENHANCED BASEPLATE FOR GLOCK® GEN 5 - PEARCE GRIP ENHANCED BASEPLATE

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Partes de cargadores](#) > [Magazine Extension](#)

Un Agarre Más Cómodo para Tu Glock Favorita

¿Odias ese pequeño corte en la parte frontal de tu empuñadura de Glock Gen 5? Pierce Grips tiene una solución para ese problema y mejora tu agarre con la Baseplate Mejorada diseñada para los modelos G17, G19 y G34 Gen 5 de Glock. Cada Baseplate Mejorada es un reemplazo simple que se intercambia por las baseplates OEM de fábrica en el cargador de Glock G19. Una vez instalada en el cuerpo de un cargador de fábrica, la base cubre ese corte semicircular en la parte frontal del agarre, ofreciendo un agarre más cómodo en la pistola. La Baseplate Mejorada de Pierce Grips no cambia la capacidad de un cargador de Glock, y todos los demás componentes de fábrica de Glock se mantienen. El diseño solo funcionará en cargadores equipados con las muescas dobles para el liberador de cargador ambidiestro.



Atributos

- Nombre: [PEARCE GRIP ENHANCED BASEPLATE](#)
- Fabricante: [PEARCE GRIP](#)
- N.º de producto: 092000037
- N.º fabr.: PG-G5BP
- Estilo: Base Plates
- Modelo: 17,19,34,Gen 5
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 605849200583

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Baseplate Mejorada de Pierce Grips para Glock® Gen 5](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Baseplate Mejorada de Pierce Grips para Glock® Gen 5

Introducción

Gracias por elegir la Baseplate Mejorada de Pierce Grips para tu Glock Gen 5. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu agarre y comodidad al usar tu pistola. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de este producto, así como instrucciones de instalación y desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la Baseplate Mejorada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- No utilices la Baseplate Mejorada si está dañada o presenta signos de desgaste.
- Siempre verifica que la pistola esté descargada antes de realizar cualquier modificación o instalación.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La Baseplate Mejorada está diseñada para ser utilizada únicamente con los modelos de cargadores Glock G17, G19 y G34 Gen 5.
- Asegúrate de que el cargador esté equipado con las muescas dobles para el liberador de cargador ambidiestro antes de la instalación.
- No intentes modificar la Baseplate Mejorada ni utilizarla con otros modelos de pistolas o cargadores.
- Realiza una inspección visual de la Baseplate Mejorada después de la instalación para asegurarte de que esté correctamente fijada.
- No uses la pistola de manera imprudente o en situaciones que puedan poner en peligro tu seguridad o la de otros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté descargada y el cargador retirado.
- Reúne las herramientas necesarias, si es que se requieren.

2. Instalación de la Baseplate Mejorada:

- Retira la baseplate OEM del cargador de Glock G19.
- Coloca la Baseplate Mejorada en el cargador asegurándote de que encaje correctamente.
- Presiona firmemente hasta que la Baseplate Mejorada esté completamente instalada y segura.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la Baseplate Mejorada cubre el corte semicircular en la parte frontal del agarre.
- Prueba el agarre de la pistola para asegurarte de que se siente cómodo y seguro.
- Realiza un chequeo final para confirmar que todos los componentes están en su lugar y funcionando correctamente.

Instrucciones de Desecho

- Si necesitas desechar la Baseplate Mejorada, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de plástico y otros materiales.
- No arrojes la Baseplate Mejorada en el medio ambiente. Utiliza los puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad, la instalación o el uso de la Baseplate Mejorada, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar el uso seguro y efectivo de la Baseplate Mejorada de Pierce Grips para tu Glock Gen 5.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es