

AR-15/M16 FRONT SLING ADAPTERS - MIDWEST INDUSTRIES

MCTAR-08HD HEAVY DUTY ADAPTER

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Anillas para montura](#)

Proporciona un Fuerte y Confiable Punto de Sujeción para la Correa

Un soporte de dos piezas con un solo tornillo de cruz asegura el adaptador a los rieles del guardamanos estilo Picatinny/Weaver, para que tengas un punto de sujeción frontal para la correa. MCTAR-06 tiene un swivel pivotante de 1¼" de ancho para la conexión directa de la correa. El recubrimiento de goma en el swivel evita el contacto ruidoso entre metal y metal. MCTAR-07 incluye un perno fijo en forma de cúpula que acepta tu propio swivel de liberación rápida estándar. MCTAR-08 incluye un swivel de 1¼" de ancho, giratorio a 360°, con botón de presión para una rápida eliminación de la correa. MCTAR-08HD tiene una base y un swivel de alta resistencia que soportan operaciones tácticas extremas. El swivel de liberación rápida de 1¼" limita el movimiento para evitar que la correa se enrede, pero permite el movimiento necesario.



Atributos

- Nombre: [MIDWEST INDUSTRIES MCTAR-08HD HEAVY DUTY ADAPTER](#)
- Fabricante: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100003198
- N.º fabr.: MCTAR-08HD
- Color: Matte Black
- Hacer: -
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 119mm
- UPC: 816537011880

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Adaptadores de Correa Frontal AR15/M16
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Adaptadores de Correa Frontal AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir los Adaptadores de Correa Frontal AR15/M16 de Midwest Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente el adaptador de correa en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- No excedas el límite de peso recomendado para los accesorios de la correa.
- Utiliza el producto siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que los rieles del guardamanos estilo Picatinny/Weaver estén limpios y libres de residuos antes de la instalación.
- Utiliza solo el hardware proporcionado; no sustituyas con otros componentes.

• Precauciones de Uso:

- No utilices el adaptador de correa para propósitos distintos a su uso previsto.
- Evita usar el adaptador de correa en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- Asegúrate de que el swivel esté firmemente fijado antes de usarlo para prevenir desprendimientos accidentales.

• Límite de Peso:

- El swivel acepta correas de hasta 1¼" (3.2 cm) de ancho. Exceder este límite puede resultar en fallos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Identifica la ubicación en los rieles del guardamanos estilo Picatinny/Weaver donde deseas colocar el adaptador de correa.
- Alinea la abrazadera de dos piezas del adaptador de correa con el riel.
- Asegura el adaptador usando el tornillo de cruz. Asegúrate de que esté bien apretado para evitar movimientos.
- Si usas el MCTAR06, conecta el swivel directamente al adaptador. Para el MCTAR07, conecta tu swivel de liberación rápida estándar al perno en forma de cúpula. Para el MCTAR08, asegúrate de que el swivel de botón de presión esté correctamente enganchado.

2. Uso:

- Conecta tu correa al swivel o perno según sea necesario.
- Para el MCTAR08, presiona el botón de presión para desprender rápidamente la correa cuando sea necesario.
- Revisa regularmente que el adaptador y la correa estén seguros durante el uso.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona el adaptador y el swivel en busca de signos de desgaste o daño después de cada uso.
- Limpia el adaptador con un paño suave para eliminar suciedad y residuos. Evita usar productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Adaptadores de Correa Frontal AR15/M16, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es