

1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE - 10-8 PERFORMANCE MAGAZINE RELEASE, BLACK

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Magazine Release Parts](#) > [Magazine Releases](#)

Liberación Rápida y Positiva Sin Volumen Adicional

Reemplazo directo para el botón del cargador de fábrica que cuenta con una superficie de botón convexa única para asegurar un contacto positivo con el dedo y facilitar cambios rápidos de cargador bajo presión. Las muescas nítidas de 30 lpi ayudan aún más en un enganche sin tropiezos; .045" más largo que la pieza de fábrica para mayor palanca sin crear una protuberancia no deseada que se enganche en la ropa, la funda u otro equipo. Tratado y arenado para un acabado mate uniforme con bordes redondeados "sin aristas". El interior del botón está aliviado para permitir una caída instantánea del cargador al presionar el botón. Disponible en acero carbono con acabado de fosfato de manganeso negro.



Atributos

- Nombre: [10-8 PERFORMANCE MAGAZINE RELEASE, BLACK](#)
- Fabricante: [10-8 PERFORMANCE](#)
- N.º de producto: 100003706
- N.º fabr.: MAGCATCHC
- Acabado: Black Manganese Phosphate
- Mano: Right
- Modelo: Commander,Government,Officers
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911 de 108 Performance. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un mecanismo de liberación de cargador confiable y eficiente. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Diretrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al manipular tu arma de fuego.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda tu arma de fuego y municiones de manera segura para prevenir el acceso no autorizado, especialmente de niños.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y accesorios en busca de desgaste y daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el botón de liberación del cargador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No modifiques el botón de liberación del cargador ni ningún otro componente de tu arma de fuego.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un respaldo seguro al disparar.
- Usa solo cargadores compatibles con el botón de liberación para evitar malfuncionamientos.
- Si experimentas algún problema con el botón de liberación, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Primero la Seguridad:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Botón de Liberación de Cargador de Fábrica:**
 - Usa una herramienta adecuada para quitar el botón de liberación de cargador existente de tu arma de fuego.
 - Ten cuidado de no dañar los componentes circundantes.
3. **Instala el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911:**
 - Alinea el nuevo botón de liberación con la abertura del gancho del cargador.
 - Presiona suavemente en su lugar hasta que esté firmemente ajustado.
4. **Prueba la Funcionalidad:**
 - Asegúrate de que el botón de liberación funcione sin problemas presionando el botón y confirmando que el cargador se libera correctamente.
 - Si no funciona como se espera, retíralo y vuelve a instalarlo.

Uso

- Para liberar el cargador, presiona firmemente la superficie convexa del botón de liberación del cargador con tu dedo.
- Asegúrate de mantener un agarre adecuado en el arma de fuego mientras realizas los cambios de cargador.
- Practica los cambios de cargador en un entorno seguro para familiarizarte con el funcionamiento del botón de liberación de cargador extendido.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.
- Asegúrate de que todos los componentes estén almacenados de manera segura hasta su eliminación para prevenir accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta al fabricante o consulta a un experto en armas de fuego calificado.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable. ¡Disfruta de tu mejorada experiencia de tiro con el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es