

# LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO BORESIGHTER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Laser Boresighters](#)

## Láser Montado en la Recámara Te Ayuda a Alinear tu Rifle o Pistola Sin Disparar un Tiro

Sistema de boresighting fácil de usar y autónomo que se adapta a la recámara de tu rifle o pistola y proyecta un potente rayo láser rojo alineado con el eje del cañón para puntería al punto de mira sin disparar un tiro. Funciona con miras telescopicas, miras holográficas de punto rojo y miras "de hierro". La duradera carcasa de latón mecanizado se asemeja a un cartucho, pero en realidad contiene todo el sistema láser y las baterías. Inserta las baterías y atornilla la tapa en la carcasa para encender el láser; quita las baterías para apagarlo.



Inserta todo el conjunto en la recámara, cierra suavemente la acción y apunta a un objetivo a 20-30 yardas de distancia. Ajusta la deriva y la elevación de la mira o las miras para que el punto de mira esté alineado con el punto, compensando el desplazamiento de la mira para evitar que el arma dispare alto. Ve al campo de tiro para disparos de prueba y ajustes finales de la mira. Guarda el boresighter en el estuche de nylon incluido que cabe fácilmente en un bolsillo, kit de herramientas o bolsa de tiro. Disponible en una variedad de calibres, listados a continuación.

## Atributos

- Nombre: [SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO BORESIGHTER](#)
- Fabricante: [SIGHTMARK](#)
- N.º de producto: 100004011
- N.º fabr.: SM39001
- Cartucho: 223 Remington
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 130mm
- Longitud de envío: 218mm
- UPC: 810119010001

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del LASER

## BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM

### NATO

## Introducción

Gracias por adquirir el LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO. Este producto está diseñado para ayudarte a alinear tu rifle o pistola sin necesidad de munición viva. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el boresighter como si fuera un arma de fuego cargada.
- Mantén el boresighter fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el boresighter solo para el propósito previsto, siguiendo las instrucciones proporcionadas.
- No apunte el láser a los ojos o superficies reflectantes para evitar lesiones oculares.
- Inspecciona el boresighter en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Guarda el boresighter en un lugar seguro cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar el boresighter.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al usar el boresighter.
- No uses el boresighter en condiciones donde el láser pueda ser difícil de ver.
- Evita usar el boresighter en condiciones húmedas o mojadas para prevenir daños.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea del haz láser.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de dispositivos láser.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne los componentes necesarios: el boresighter y las baterías de botón AG5 incluidas.

## 2. Inserción de Baterías

- Abre la tapa de la carcasa del boresighter.
- Inserta las baterías de botón AG5 como se indica dentro de la carcasa.
- Atornilla la tapa de nuevo en la carcasa para activar el láser.

## 3. Inserción del Boresighter

- Inserta suavemente el boresighter en la recámara del arma de fuego.
- Cierra la acción del arma de fuego con cuidado para evitar dañar el boresighter.

## 4. Apuntando

- Apunta el arma de fuego a un objetivo ubicado a 2030 yardas de distancia.
- Observa el punto láser en el objetivo.

## 5. Ajuste de Mirillas

- Ajusta la deriva y la elevación de tu mira o miras hasta que el punto de puntería esté alineado con el punto láser.
- Haz las compensaciones necesarias por cualquier desplazamiento de la mira para asegurar la precisión.

## 6. Pruebas

- Una vez que los ajustes estén completos, dirígete al campo de tiro para realizar disparos de prueba.
- Realiza ajustes finales de la mira según sea necesario basándote en los disparos de prueba.

## 7. Apagar el Boresighter

- Retira las baterías del boresighter después de usarlo para apagarlo y prevenir el drenaje de la batería.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el boresighter y las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las baterías en la basura doméstica; sigue los procedimientos de reciclaje adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO, por favor consulta a tu minorista o fabricante para obtener asistencia.

**Nota Importante:** Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a asegurar el uso seguro del LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 223 REMINGTON/5.56MM NATO. Por favor, cumple con todas las directrices e instrucciones proporcionadas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)