

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Laser Boresighters](#)

Láser Montado en la Recámara Te Ayuda a Alinear tu Rifle o Pistola Sin Disparar un Tiro

Sistema de boresighting fácil de usar y autónomo que se adapta a la recámara de tu rifle o pistola y proyecta un potente rayo láser rojo alineado con el eje del cañón para puntería al punto de mira sin disparar un tiro. Funciona con miras telescopicas, miras holográficas de punto rojo y miras "de hierro". La duradera carcasa de latón mecanizado se asemeja a un cartucho, pero en realidad contiene todo el sistema láser y las baterías. Inserta las baterías y atornilla la tapa en la carcasa para encender el láser; quita las baterías para apagarlo.

Inserta todo el conjunto en la recámara, cierra suavemente la acción y apunta a un objetivo a 20-30 yardas de distancia. Ajusta la deriva y la elevación de la mira o las miras para que el punto de mira esté alineado con el punto, compensando el desplazamiento de la mira para evitar que el arma dispare alto. Ve al campo de tiro para disparos de prueba y ajustes finales de la mira. Guarda el boresighter en el estuche de nylon incluido que cabe fácilmente en un bolsillo, kit de herramientas o bolsa de tiro. Disponible en una variedad de calibres, listados a continuación.



Atributos

- Nombre: [SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER](#)
- Fabricante: [SIGHTMARK](#)
- N.º de producto: 100004017
- N.º fabr.: SM39016
- Cartucho: 40 S&W
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 23mm
- Ancho de envío: 130mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 810119011220

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

Introducción

Gracias por elegir el LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar una operación y mantenimiento seguros de tu boresighter. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo como se pretende y de acuerdo con estas instrucciones.
- Siempre trata las armas de fuego con respeto y sigue los procedimientos de seguridad estándar para armas de fuego.
- Mantén el boresighter fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el boresighter en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Almacena el boresighter en un lugar seguro y protegido cuando no esté en uso.
- Desecha las baterías y el boresighter de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No apunes el rayo láser hacia los ojos de nadie ni hacia superficies reflectantes.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar el boresighter.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al usar el boresighter.
- No uses el boresighter mientras el arma de fuego esté en movimiento o si la acción no está cerrada de manera segura.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté dentro del campo de visión al usar el boresighter.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada. Revisa la recámara y el cargador.
- Reúne los elementos necesarios: LASER BORESIGHTER, baterías y un objetivo.

2. Instalación de Baterías

- Abre la tapa de la carcasa del boresighter.
- Inserta las (2) baterías de botón AG5 en la carcasa, asegurándote de que la polaridad sea correcta.
- Atornilla la tapa de nuevo en la carcasa para encender el láser.

3. Inserción del Boresighter

- Inserta todo el conjunto del boresighter en la recámara del arma de fuego.
- Cierra suavemente la acción del arma de fuego sin forzarla.

4. Apuntando al Objeto

- Apunta el arma de fuego a un objetivo ubicado entre 20 y 30 yardas de distancia.
- Observa el punto rojo proyectado por el láser en el objetivo.

5. Ajustando las Miradas

- Ajusta los controles de deriva y elevación de tu mira o miras para que el punto de puntería esté alineado con el punto láser.
- Este ajuste compensa cualquier desplazamiento de la mira para asegurar disparos precisos.

6. Revisiones Finales

- Despues de los ajustes, retira el boresighter de la recámara.
- Almacena el boresighter en el estuche de nylon incluido.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales para el desecho de baterías.
- Si el boresighter ya no funciona o no lo necesitas, sigue las pautas locales para el desecho de residuos electrónicos.
- No deseches el boresighter en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu LASER BORESIGHTER. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso responsable de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es