

FAILURE RESISTANT EXTRACTORS - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC S&W M&P FAILURE RESISTANT EXTRACTOR

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes de la acción](#) > [Extractor Parts](#) > [Extractors](#)

Para los propietarios de pistolas Smith & Wesson M&P que buscan ajustar sus armas de defensa personal para funcionar en cualquier entorno posible, contar con componentes mejorados como el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical solo puede mejorar el rendimiento de su pistola. Para proporcionar una mayor fiabilidad, el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical está mecanizado por wire-EDM para tener tolerancias de precisión más estrictas que las que son posibles a través de prácticas de mecanizado convencionales. En particular, las superficies de compromiso específicas y el diseño del extractor con gancho se forman con precisión a través de este proceso de ingeniería. El Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical está garantizado para encajar en todas las pistolas Smith & Wesson M&P M2.0 de fábrica en calibres de 9mm, .40 S&W y .45 ACP. El extractor está acabado con un tratamiento de Melonite para una mayor durabilidad. El diseño no funcionará en pistolas M&P originales o M&P Shield.



Nota: No es compatible con la pistola M&P Shield.

Atributos

- Nombre: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC S&W M&P FAILURE RESISTANT EXTRACTOR](#)
- Fabricante: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- N.º de producto: 100006043
- N.º fabr.: 100-068
- Acabado: -
- Calibre: -
- Modelo: M&P
- Tipo de arma: Smith & Wesson
- Peso de entrega: 0.045kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 856008005154

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical

Introducción

Gracias por elegir el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical para tu pistola Smith & Wesson M&P. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso e instalación segura del extractor. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el extractor sea compatible con tu modelo específico de pistola Smith & Wesson M&P (solo modelos M2.0).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Guarda el extractor en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el extractor en busca de desgaste o daños. Si encuentras algún problema, interrumpe su uso de inmediato.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical está diseñado para su uso con modelos M2.0 de 9mm, .40 S&W y .45 ACP. No intentes usarlo con pistolas M&P originales o M&P Shield.
- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador esté retirado.
- Ten cuidado al manejar el extractor; pueden estar presentes bordes afilados.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al extractor o al arma.
- Asegúrate de que el extractor esté instalado correctamente antes de usar el arma para prevenir fallos en su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo.

2. Retirando el Extractor Viejo

- Desarma el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente el extractor viejo usando la herramienta de punzonado. Ten cuidado de no dañar los componentes circundantes.

3. Instalando el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical

- Alinea el nuevo extractor con las superficies de compromiso apropiadas.
- Golpea suavemente el extractor en su lugar usando la herramienta de punzonado y el martillo, asegurándote de que esté bien asentado.
- Vuelve a armar el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4. Probando la Instalación

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el extractor opere correctamente.
- Prueba el arma en un entorno seguro para confirmar la funcionalidad adecuada antes de su uso regular.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier extractor o componente viejo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales se eliminen de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para asistencia adicional o consultas sobre preocupaciones de seguridad, contacta a tu distribuidor autorizado local o a la fábrica directamente. Asegúrate de tener la información del producto disponible al buscar apoyo.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. El uso e instalación adecuados del Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical mejorará el rendimiento de tu pistola Smith & Wesson M&P mientras garantiza tu seguridad y la de quienes te rodean.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es