

SLIDE RELEASE FOR GLOCK® - GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Slide Catch Parts](#) > [Slide Catches](#)

Pad de Contacto Más Grande para Mejor Control y Operación Más Rápida

El Slide Release (BSR) Bullet de Ghost para Glock® es un control extendido que te ayuda a operar rápidamente y de manera positiva el liberador del cierre bajo estrés. El mayor beneficio del BSR es su pad de control sobredimensionado, ya que una superficie más grande es más fácil de alcanzar, lo que permite liberar el cierre incluso cuando tu dedo no presiona directamente el botón. El pad de control extra grande del Slide Release Bullet de Ghost está contorneado y diseñado para no presentar un riesgo adicional de engancharse en la ropa u otro equipo durante un desenfunde del holster. Construido de manera robusta para soportar un uso intenso, acero inoxidable con acabado negro mate que se mezcla con el cierre y el marco. Amigable para zurdos: más fácil de operar con el dedo índice al disparar con la mano izquierda. El BSR estándar y el Forward son compatibles con estos modelos de Glock® Gen1 a Gen4: 17 (solo tres pines), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 y 41. NO funciona en modelos Gen5. Modelo BSR separado para Glock® 42 y 43. Ghost desarrolló la versión FORWARD del Bullet BSR para tiradores que utilizan la moderna técnica de disparo "thumbs forward". El Slide Release Bullet Forward tiene el pad de control desplazado hacia adelante, sacándolo del camino para que tus pulgares no empujen accidentalmente el liberador HACIA ARRIBA mientras disparas y bloqueen el cierre antes de que el cargador esté vacío. Si tu posición de pulgar es un poco diferente, también ayudará a evitar que accidentalmente tires del liberador HACIA ABAJO y evites que el cierre se bloquee abierto en la última ronda. Todas las versiones del Slide Release Bullet de Ghost son fáciles de instalar en tu Glock®. Se colocan directamente en tu pistola, reemplazando el liberador de fábrica sin otras modificaciones permanentes en el arma.



Atributos

- Nombre: [GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- Fabricante: [GHOST](#)
- N.º de producto: 100009415
- N.º fabr.: GHO_BFS_BLK
- Acabado: Black
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 45 Caliber (.451-.454)
- Modelo: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.011kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 644406721055

Detalles del artículo

Hecho en USA
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el SLIDE RELEASE PARA GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SLIDE RELEASE PARA GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introducción

Gracias por elegir el Ghost Bullet Slide Release (BSR) para tu Glock®. Este producto está diseñado para mejorar la operación de tu arma de fuego, permitiendo una activación más rápida y positiva del liberador del cierre. Sin embargo, es importante usar este producto de manera segura y responsable. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para ayudarte a usar el producto de manera efectiva, asegurando el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de Glock®. El BSR es compatible con los modelos Glock® Gen1 a Gen4, excluyendo Gen5, y también está disponible para Glock® 42 y 43.
- Trata siempre tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando no lo esté.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el BSR en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la posesión de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el BSR solo como se pretende. El Bullet Forward Slide Release está diseñado para tiradores que utilizan la técnica moderna de disparo "thumbs forward".
- Ten en cuenta que el pad de control sobredimensionado está diseñado para facilitar la operación bajo estrés, pero asegúrate de que tu agarre no active inadvertidamente el liberador del cierre durante el disparo.
- Si eres zurdo, practica operar el BSR para asegurarte de familiarizarte y sentirte cómodo con la posición del pad de control.
- Evita usar ropa suelta que pueda engancharse en el BSR durante el desenfunde del holster.
- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de intentar instalar o retirar el BSR.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Seguridad Primero:** Asegúrate de que tu Glock® esté descargada. Retira el cargador e inspecciona visualmente la recámara.
2. **Retira el Liberador de Cierre de Fábrica:** Usando una herramienta adecuada, retira cuidadosamente el liberador de cierre de fábrica de tu Glock®.
3. **Instala el Ghost BSR:** Alinea el Ghost Bullet Slide Release con la ranura designada en tu Glock® y presiona suavemente en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
4. **Verifica la Funcionalidad:** Despues de la instalación, verifica que el BSR funcione sin problemas y active el liberador del cierre como se pretende.
5. **Vuelve a Montar Tu Arma:** Una vez completada la instalación, vuelve a montar tu Glock® y realiza una verificación de funcionamiento.

Instrucciones de Uso

- Agarra tu arma de fuego con una postura estable, asegurándote de que tus dedos estén posicionados correctamente.
- Cuando estés listo para activar el liberador del cierre, usa tu dedo índice para presionar firmemente el pad de control sobredimensionado.
- Practica usar el BSR en un entorno seguro para familiarizarte con su operación y mitigar cualquier riesgo de activación accidental.
- Mantén siempre el enfoque en tu objetivo y en los alrededores mientras manejas tu arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Ghost Bullet Slide Release de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Ghost Bullet Slide Release, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener acceso a información confiable sobre seguridad y uso del producto.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Ghost Bullet Slide Release para tu Glock®. Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad y la de los demás es de suma importancia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es