

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Laser Boresighters](#)

Láser Montado en la Recámara Te Ayuda a Alinear tu Rifle o Pistola Sin Disparar un Tiro

Sistema de boresighting fácil de usar y autónomo que se adapta a la recámara de tu rifle o pistola y proyecta un potente rayo láser rojo alineado con el eje del cañón para puntería al punto de mira sin disparar un tiro. Funciona con miras telescopicas, miras holográficas de punto rojo y miras "de hierro". La duradera carcasa de latón mecanizado se asemeja a un cartucho, pero en realidad contiene todo el sistema láser y las baterías. Inserta las baterías y atornilla la tapa en la carcasa para encender el láser; quita las baterías para apagarlo. Inserta todo el conjunto en la recámara, cierra suavemente la acción y apunta a un objetivo a 20-30 yardas de distancia. Ajusta la deriva y la elevación de la mira o las miras para que el punto de mira esté alineado con el punto, compensando el desplazamiento de la mira para evitar que el arma dispare alto. Ve al campo de tiro para disparos de prueba y ajustes finales de la mira. Guarda el boresighter en el estuche de nylon incluido que cabe fácilmente en un bolsillo, kit de herramientas o bolsa de tiro. Disponible en una variedad de calibres, listados a continuación.



Atributos

- Nombre: [SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER](#)
- Fabricante: [SIGHTMARK](#)
- N.º de producto: 100009804
- N.º fabr.: SM39021
- Cartucho: 22 Long Rifle
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 234mm
- UPC: 810119014528

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del LASER

BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE

BORESIGHTER

Introducción

Gracias por elegir el LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el boresighter.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el boresighter sea utilizado solo por personas que estén familiarizadas con las armas de fuego y su funcionamiento.
- Siempre trata el boresighter y cualquier arma de fuego como si estuvieran cargados y listos para disparar.
- Mantén el boresighter y todas las armas de fuego fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el boresighter en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si experimentas algún mal funcionamiento o daño en el boresighter, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el boresighter de una manera que no esté especificada en este manual.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al insertar o retirar el boresighter.
- Evita mirar directamente hacia el rayo láser, ya que puede causar lesiones oculares.
- Utiliza el boresighter solo en áreas bien iluminadas para asegurar la visibilidad del punto láser.
- Asegúrate de que el área del objetivo esté despejada de personas y obstáculos antes de apuntar el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Insertar Baterías:

- Abre la carcasa de latón desenroscando la tapa.
- Inserta las (2) baterías de botón AG5 de acuerdo con la polaridad indicada dentro de la carcasa.
- Vuelve a atornillar la tapa en la carcasa para encender el láser.

2. Preparar el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Abre la acción del arma de fuego.

3. Insertar el Boresighter:

- Inserta cuidadosamente todo el conjunto del boresighter en la recámara del arma de fuego.
- Cierra suavemente la acción del arma de fuego sin forzarla.

4. Apuntar al Objeto:

- Apunta a un objeto ubicado a 2030 yardas de distancia.
- Observa el punto láser proyectado en el objeto.

5. Ajustar las Mirillas:

- Ajusta la deriva y la elevación de la mira o las miras para que el punto de puntería esté alineado con el punto láser.
- Compensa cualquier desplazamiento de la mira para evitar que el arma dispare alto.

6. Pruebas:

- Despues de los ajustes, lleva el arma de fuego a un campo de tiro para disparos de prueba y ajustes finales de la mira.

7. Apagar el Boresighter:

- Retira las baterías de la carcasa para apagar el láser cuando no lo estés usando.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el boresighter y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las baterías en la basura doméstica. Sigue las pautas locales para la eliminación o reciclaje de baterías.

Información de Contacto para Mayor Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del usuario.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es