

# AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AKML AIMPOINT MICRO UPPER MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

El diseño actualizado permite la personalización de la plataforma de montaje. Opción de tres montajes inferiores diferentes, con un riel inferior de longitud completa, riel delantero y riel trasero. La colocación del riel inferior permite que las ópticas se posicen en la ubicación ideal de adelante hacia atrás, así como de derecha a izquierda. Fabricado en aluminio de grado aeronáutico 6061 T6, ligero y mecanizado por CNC. Posiciona las ópticas en una ubicación de co-witness. Permite el desarme del rifle sin necesidad de quitar la óptica en la mayoría de las variantes de AK. El nuevo bloqueo de palanca permite mantener el cero incluso después de retirar y reinstalar repetidamente la óptica. Capacidad para asegurar la posición para un uso extremo. AKML permite el montaje de las ópticas Aimpoint T-1 y H-1 Micro Red Dot. AKOG permite el montaje de sistemas de mira Trijicon ACOG.



## Atributos

- Nombre: [RS REGULATE AKML AIMPOINT MICRO UPPER MOUNT](#)
- Fabricante: [RS REGULATE](#)
- N.º de producto: 100011560
- N.º fabr.: AKML
- Acabado: Matte Black
- Color: Black
- Diametro del tubo del visor: -
- Estilo: Quick Detach,Tactical Bases
- Material: -
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: AK-47
- Peso de entrega: 0.008kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 119mm
- UPC: 617395300457

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount

## Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu sistema de montaje de ópticas. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el montaje de ópticas es compatible con tu modelo específico de rifle AK o AKM.
- Inspecciona el montaje de ópticas antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No excedas el límite de peso del fabricante para las ópticas montadas en el sistema.
- Asegúrate de que la óptica esté firmemente sujetada al montaje antes de usarla.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
  - La instalación incorrecta puede llevar a una desalineación de la óptica o a su desprendimiento durante el uso.
  - Usar ópticas incompatibles puede causar daños al montaje o a la óptica misma.
- **Evitar Peligros:**
  - Siempre sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
  - Usa únicamente las ópticas especificadas por el fabricante (Aimpoint T1 y H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
  - Verifica regularmente que el bloqueo de la palanca funcione correctamente para mantener el cero.
  - Asegúrate de que el rifle esté descargado al instalar o ajustar el montaje de ópticas.
  - No modifiques el montaje de ópticas de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Selecciona el montaje inferior apropiado según tu preferencia de posicionamiento.
- Sujeta firmemente el montaje inferior a la base de montaje lateral del receptor del rifle.
- Adjunta el riel inferior de longitud completa, el riel delantero o el riel trasero según deseas.
- Posiciona la óptica en el montaje, asegurándote de que encaje de forma segura.
- Aprieta todos los tornillos y bloqueos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Verifica el bloqueo de la palanca para asegurarte de que mantenga el cero.

### 2. Uso:

- Confirma que la óptica esté correctamente alineada antes de usarla.
- Usa el montaje de acuerdo con el propósito previsto para un rendimiento óptimo.
- Si necesitas quitar la óptica por cualquier motivo, hazlo con cuidado, asegurándote de que el montaje permanezca intacto.
- Despues de la reinstalación, verifica que la óptica regrese al mismo cero.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles para el aluminio y otros materiales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en el sitio web del producto. Es importante tener acceso a soporte para cualquier inquietud que puedas tener.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Disfruta usando tu Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount de manera responsable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)