

ACCU/LEVEL FIXED SCOPE LEVELS - FLATLINE OPS RECON 1"

SCOPE LEVEL

The Accu/Level Scope level attaches to the scope tube to give the shooter a visual verification that the rifle is dead level before each shot. This helps eliminate inconsistent grouping that results from inadvertently canting the gun. This normally isn't noticeable at shorter ranges, but can have a significant negative effect on group sizes at long range. The Fixed Accu/Level is designed to be aligned with the gun during installation. Works for both right-and-left-handed shooters.



Attributes

- Name: FLATLINE OPS RECON 1" SCOPE LEVEL
- Manufacturer: FLATLINE OPS
- Product no.: 100011952
- Mfr. No.: 35010-RCN
- Finish: Black
- Tube Size: 1"
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 850020891108

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ACCU/LEVEL Festmontierte Zielfernrohrlevel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Niveaux de Lunette Fixes ACCU/LEVEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ACCU/LEVEL Livelli Fissi per Mirini](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla poziomic ACCU/LEVEL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ACCU/LEVEL Kiinteille Kiiharin Kulmamittareille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ACCU/LEVEL Fasta Kikarsikte](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ACCU/LEVEL Pevné Úrovně Puškohledů](#)

Sicherheitsanleitung für ACCU/LEVEL Festmontierte Zielfernrohrlevel

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ACCU/LEVEL Festmontierten Zielfernrohrlevel von FLATLINE OPS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Verwendung deines Scope Levels zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das ACCU/LEVEL gemäß allen Anweisungen und Richtlinien sicher verwendest.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu deinem Produkt informiert.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, achte darauf, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich an die entsprechende EUKontaktstelle, die mit deinem Produkt verbunden ist.
- **Schnelle Warnmeldungen:** Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Überdrehen vermeiden:** Ziehe das Scope Level während der Installation nicht zu fest an, da dies das Gerät oder das Zielfernrohr beschädigen könnte.
- **Level vor jeder Nutzung überprüfen:** Vergewissere dich immer, dass das Scope Level vor jeder Schießsitzung korrekt funktioniert.
- **Sichtbarkeit sicherstellen:** Achte darauf, dass das Scope Level während der Nutzung sichtbar und nicht blockiert ist.
- **Unter angemessenen Bedingungen verwenden:** Vermeide die Nutzung des Scope Levels bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- **Regelmäßig inspizieren:** Überprüfe das Scope Level regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Finde das Zielfernrohrrohr an deinem Gewehr.
- Richte das ACCU/LEVEL mit dem Zielfernrohrrohr aus und stelle sicher, dass es waagrecht ist.
- Befestige das Scope Level mit der mitgelieferten Montageshardware am Rohr, wobei du darauf achten solltest, nicht zu fest anzuziehen.
- Überprüfe die Ausrichtung des Levels, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Bevor du einen Schuss abgibst, schaue auf das ACCU/LEVEL, um zu bestätigen, dass das Gewehr waagrecht ist.
- Nimm gegebenenfalls Anpassungen an deiner Position vor, um sicherzustellen, dass das Gewehr waagrecht bleibt.
- Nach dem Schießen überprüfe das Level, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt und funktionsfähig bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das ACCU/LEVEL gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum ACCU/LEVEL Festmontierten Zielfernrohrlevel wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die mit deinem Produkt oder auf der Website des Herstellers bereitgestellt werden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein Schießerlebnis mit den ACCU/LEVEL Festmontierten Zielfernrohrlevels!

Safety Instruction Guide for ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels

Introduction

Thank you for choosing the ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels by FLATLINE OPS. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your scope level. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ACCU/LEVEL by following all instructions and guidelines.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to your product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the platform complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point associated with your product.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overtightening:** Do not overtighten the scope level during installation, as this may damage the device or the scope.
- **Check Level Before Each Use:** Always verify that the scope level is functioning correctly before each shooting session.
- **Maintain Visibility:** Ensure the scope level is visible and unobstructed during use.
- **Use in Appropriate Conditions:** Avoid using the scope level in extreme weather conditions that may impair its functionality.
- **Inspect Regularly:** Periodically check the scope level for any signs of wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the scope tube on your rifle.
- Align the ACCU/LEVEL with the scope tube, ensuring it is level.
- Secure the scope level to the tube using the provided mounting hardware, taking care not to overtighten.
- Doublecheck the alignment of the level before proceeding.

2. Usage:

- Before taking a shot, look at the ACCU/LEVEL to confirm that the rifle is level.
- Make adjustments to your position if necessary to ensure the rifle remains level.
- After shooting, inspect the level to ensure it remains securely attached and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the ACCU/LEVEL in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local authorities for designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any further support or inquiries regarding the ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels, please refer to the contact information provided with your product or on the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your shooting experience with the ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels!

Guía de Instrucciones de Seguridad para ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels

Introducción

Gracias por elegir los ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels de FLATLINE OPS. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nivel de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el ACCU/LEVEL siguiendo todas las instrucciones y directrices.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall o aviso de seguridad relacionado con tu producto.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el punto de contacto designado de la UE asociado con tu producto.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Evita el Apriete Excesivo:** No aprietes demasiado el nivel de mira durante la instalación, ya que esto puede dañar el dispositivo o la mira.
- **Verifica el Nivel Antes de Cada Uso:** Siempre verifica que el nivel de mira esté funcionando correctamente antes de cada sesión de tiro.
- **Mantén la Visibilidad:** Asegúrate de que el nivel de mira sea visible y no esté obstruido durante el uso.
- **Usa en Condiciones Apropriadadas:** Evita usar el nivel de mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionalidad.
- **Inspecciona Regularmente:** Revisa periódicamente el nivel de mira en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Localiza el tubo de la mira en tu rifle.
- Alinea el ACCU/LEVEL con el tubo de la mira, asegurándote de que esté nivelado.
- Asegura el nivel de mira al tubo utilizando el hardware de montaje proporcionado, teniendo cuidado de no apretar demasiado.
- Verifica nuevamente la alineación del nivel antes de proceder.

2. Uso:

- Antes de disparar, mira el ACCU/LEVEL para confirmar que el rifle esté nivelado.
- Haz ajustes en tu posición si es necesario para asegurarte de que el rifle permanezca nivelado.
- Después de disparar, inspecciona el nivel para asegurarte de que siga bien sujeto y funcional.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el ACCU/LEVEL de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta con las autoridades locales sobre las instalaciones de eliminación designadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier soporte adicional o consultas sobre los ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels, consulta la información de contacto proporcionada con tu producto o en el sitio web del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad y seguir estas directrices. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con los ACCU/LEVEL Fixed Scope Levels!

Guide de Sécurité pour les Niveaux de Lunette Fixes ACCU/LEVEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Niveaux de Lunette Fixes ACCU/LEVEL de FLATLINE OPS. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre niveau de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser l'ACCU/LEVEL en suivant toutes les instructions et directives.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant votre produit.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- **Attention Particulière aux Consommateurs** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, référez-vous au point de contact désigné de l'UE associé à votre produit.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez de Trop Serrer** : Ne serrez pas trop le niveau de lunette lors de l'installation, car cela pourrait endommager l'appareil ou la lunette.
- **Vérifiez le Niveau Avant Chaque Utilisation** : Vérifiez toujours que le niveau de lunette fonctionne correctement avant chaque séance de tir.
- **Maintenez la Visibilité** : Assurez-vous que le niveau de lunette est visible et non obstrué pendant l'utilisation.
- **Utilisez dans des Conditions Appropriées** : Évitez d'utiliser le niveau de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient nuire à son fonctionnement.
- **Inspectez Régulièrement** : Vérifiez périodiquement le niveau de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Localisez le tube de la lunette sur votre fusil.
- Alignez l'ACCU/LEVEL avec le tube de la lunette, en vous assurant qu'il est de niveau.
- Fixez le niveau de lunette au tube à l'aide du matériel de montage fourni, en prenant soin de ne pas trop serrer.
- Vérifiez à nouveau l'alignement du niveau avant de continuer.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, regardez l'ACCU/LEVEL pour confirmer que le fusil est de niveau.
- Apportez des ajustements à votre position si nécessaire pour garantir que le fusil reste de niveau.
- Après le tir, inspectez le niveau pour vous assurer qu'il reste solidement attaché et fonctionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'ACCU/LEVEL conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales pour connaître les installations de mise au rebut désignées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant les Niveaux de Lunette Fixes ACCU/LEVEL, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre produit ou sur le site Web du fabricant.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces directives. Profitez de votre expérience de tir avec les Niveaux de Lunette Fixes ACCU/LEVEL !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ACCU/LEVEL Livelli Fissi per Mirini

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ACCU/LEVEL Livelli Fissi per Mirini di FLATLINE OPS. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo livello per mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare l'ACCU/LEVEL seguendo tutte le istruzioni e le linee guida.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi al tuo prodotto.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, verifica che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto UE designato associato al tuo prodotto.
- **Allerta Rapida:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare di Serrarlo Troppo:** Non serrare eccessivamente il livello per mirini durante l'installazione, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo o il mirino.
- **Controllare il Livello Prima di Ogni Uso:** Verifica sempre che il livello per mirini funzioni correttamente prima di ogni sessione di tiro.
- **Mantenere la Visibilità:** Assicurati che il livello per mirini sia visibile e non ostruito durante l'uso.
- **Utilizzare in Condizioni Appropriate:** Evita di utilizzare il livello per mirini in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- **Ispezionare Regularmente:** Controlla periodicamente il livello per mirini per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Individua il tubo del mirino sul tuo fucile.
- Allinea l'ACCU/LEVEL con il tubo del mirino, assicurandoti che sia livellato.
- Fissa il livello per mirini al tubo utilizzando l'hardware di montaggio fornito, facendo attenzione a non serrare eccessivamente.
- Controlla nuovamente l'allineamento del livello prima di procedere.

2. Uso:

- Prima di effettuare un colpo, guarda all'ACCU/LEVEL per confermare che il fucile sia livellato.
- Apporta modifiche alla tua posizione se necessario per garantire che il fucile rimanga livellato.
- Dopo aver sparato, ispeziona il livello per assicurarti che rimanga saldamente attaccato e funzionante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'ACCU/LEVEL in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per le strutture di smaltimento designate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi ulteriore supporto o domande riguardanti gli ACCU/LEVEL Livelli Fissi per Mirini, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo prodotto o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro con gli ACCU/LEVEL Livelli Fissi per Mirini!

Instrukcja bezpieczeństwa dla poziomicy ACCU/LEVEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór poziomicy ACCU/LEVEL firmy FLATLINE OPS. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej poziomicy. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika przed instalacją i użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie ACCU/LEVEL, przestrzegając wszystkich instrukcji i wytycznych.
- **Ulepszona procedura wycofywania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu lub powiadomieniach o bezpieczeństwie dotyczących Twojego produktu.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalny nacisk na konsumentów:** Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE związanym z Twoim produktem.
- **Szybkie powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE, aby uzyskać aktualizacje na temat niebezpiecznych produktów.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Unikaj zbyt mocnego dokręcania:** Nie dokręcaj zbyt mocno poziomicy podczas instalacji, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub celownik.
- **Sprawdź poziom przed każdym użyciem:** Zawsze upewnij się, że poziomica działa prawidłowo przed każdą sesją strzelecką.
- **Zachowaj widoczność:** Upewnij się, że poziomica jest widoczna i niezakryta podczas użytkowania.
- **Używaj w odpowiednich warunkach:** Unikaj używania poziomicy w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- **Regularnie sprawdzaj:** Okresowo kontroluj poziomice pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj tubę celownika na swoim karabinie.
- Wyrównaj ACCU/LEVEL z tubą celownika, upewniając się, że jest pozioma.
- Zamocuj poziomice do tuby za pomocą dostarczonego sprzętu montażowego, dbając o to, aby nie dokręcać zbyt mocno.
- Sprawdź ponownie wyrównanie poziomicy przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału, spójrz na ACCU/LEVEL, aby potwierdzić, że karabin jest w poziomie.
- W razie potrzeby dostosuj swoją pozycję, aby upewnić się, że karabin pozostaje w poziomie.
- Po strzelaniu sprawdź poziomice, aby upewnić się, że jest nadal pewnie przymocowana i funkcjonalna.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ACCU/LEVEL zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o wyznaczonych punktach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących poziomicy ACCU/LEVEL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z Twoim produktem lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy udanych doświadczeń strzeleckich z poziomica ACCU/LEVEL!

Turvaohjeet ACCU/LEVEL Kiinteille Kiikarin Kulmamittareille

Johdanto

Kiitos, että valitsit ACCU/LEVEL Kiinteät Kiikarin Kulmamittarit FLATLINE OPS:lta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistaaksesi kiikarin kulmamittarin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista ACCU/LEVEL:n turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita ja suuntaviivoja.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinventoista tai turvallisuustiedotteista, jotka liittyvät tuotteeseen.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa tuotteen kanssa liittyvään EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vältä Liiallista Kiristämistä:** Älä kiristä kiikarin kulmamittaria asennuksen aikana liikaa, sillä tämä voi vaurioittaa laitetta tai kiikaria.
- **Tarkista Taso Ennen Käyttöä:** Varmista aina, että kiikarin kulmamittari toimii oikein ennen jokaista ampumissessiota.
- **Pidä Näkyvyyttä:** Varmista, että kiikarin kulmamittari on näkyvässä ja esteetön käytön aikana.
- **Käytä Sopivissa Olosuhteissa:** Vältä kiikarin kulmamittarin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää sen toimivuutta.
- **Tarkista Säännöllisesti:** Tarkista säännöllisesti kiikarin kulmamittari mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi kiikarin putki kivääristäsi.
- Aseta ACCU/LEVEL kiikarin putken kohdalle varmistaen, että se on tasossa.
- Kiinnitä kiikarin kulmamittari putkeen mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla, varoen liiallista kiristämistä.
- Tarkista tason suoruus ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Ennen laukauksen ottamista, katso ACCU/LEVEL:ää varmistaaksesi, että kivääri on tasossa.
- Tee tarvittavat säädöt asentoon, jotta kivääri pysyy tasossa.
- Ampumisen jälkeen tarkista taso varmistaaksesi, että se on edelleen turvallisesti kiinnitetty ja toimiva.

Hävittämisohteet

- Hävitä ACCU/LEVEL paikallisten sähköromuhävitysasetusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta määrätyt hävityslaitokset.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätukea tai kysymyksiä liittyen ACCU/LEVEL Kiinteisiin Kiikarin Kulmamittareihin, viittaa tuotteen mukana annettuihin tai valmistajan verkkosivustolla oleviin yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat näitä ohjeita. Nauti ampumiskokemuksestasi ACCU/LEVEL Kiinteiden Kiikarin Kulmamittarien kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för ACCU/LEVEL Fasta Kikarsikte

Introduktion

Tack för att du valde ACCU/LEVEL Fasta Kikarsikte från FLATLINE OPS. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker och effektiv användning av din kikarsiktenivå. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktens Säkerhet:** Säkerställ säker användning av ACCU/LEVEL genom att följa alla instruktioner och riktlinjer.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till din produkt.
- **Online Shopping:** Om produkten köptes online, se till att plattformen följer säkerhetskraven.
- **Särskilt Konsumentfokus:** Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- **EU Kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten kopplad till din produkt.
- **Snabba Varningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Undvik Överdriven Åtdragning:** Överdrag inte kikarsiktenivån under installationen, eftersom detta kan skada enheten eller kikarsiktet.
- **Kontrollera Nivån Före Varje Användning:** Verifiera alltid att kikarsiktenivån fungerar korrekt innan varje skjutning.
- **Upprätthåll Synlighet:** Se till att kikarsiktenivån är synlig och inte blockerad under användning.
- **Använd i Lämpliga Förhållanden:** Undvik att använda kikarsiktenivån i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktionalitet.
- **Inspektera Regelbundet:** Kontrollera periodiskt kikarsiktenivån för tecken på slitage eller skada.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Säkerställ att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera kikarsiktets rör på ditt gevär.
- Justera ACCU/LEVEL med kikarsiktets rör, och se till att den är i nivå.
- Fäst kikarsiktenivån på röret med den medföljande monteringsutrustningen, och var noga med att inte överdra.
- Dubbelkolla justeringen av nivån innan du fortsätter.

2. Användning:

- Innan du avfyrar, titta på ACCU/LEVEL för att bekräfta att geväret är i nivå.
- Gör justeringar av din position om det behövs för att säkerställa att geväret förblir i nivå.
- Efter skjutning, inspektera nivån för att säkerställa att den förblir säkert fäst och funktionell.

Avfallsinstruktioner

- Kassera ACCU/LEVEL i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för utsedda avfallsanläggningar.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående ACCU/LEVEL Fasta Kikarsikte, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produkt eller på tillverkarens webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din skjutupplevelse med ACCU/LEVEL Fasta Kikarsikte!

Bezpečnostní pokyny pro ACCU/LEVEL Pevné Úrovně Puškohledů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACCU/LEVEL Pevné Úrovně Puškohledů od společnosti FLATLINE OPS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace pro zajištění bezpečného a efektivního používání vaší úrovně puškohledu. Před instalací a použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání ACCU/LEVEL dodržováním všech pokynů a pokynů.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Buďte informováni o jakýchkoli výzvách k vrácení nebo bezpečnostních oznámeních vztahujících se k vašemu produktu.
- **Online nakupování:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy k bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo v EU spojené s vaším produktem.
- **Rychlé upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Vyhněte se přílišnému utažení:** Při instalaci nepřetahujte úroveň puškohledu, protože by to mohlo poškodit zařízení nebo puškohled.
- **Zkontrolujte úroveň před každým použitím:** Vždy ověřte, že úroveň puškohledu funguje správně před každou střeleckou seancí.
- **Udržujte viditelnost:** Ujistěte se, že je úroveň puškohledu viditelná a není ničím zakryta během používání.
- **Používejte za vhodných podmínek:** Vyhněte se používání úrovně puškohledu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit její funkčnost.
- **Pravidelně kontrolujte:** Občas zkontrolujte úroveň puškohledu na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří bezpečným směrem.
- Najděte tubus puškohledu na vaší pušce.
- Zarovnejte ACCU/LEVEL s tubusem puškohledu tak, aby byla úroveň správná.
- Zajistěte úroveň puškohledu na tubusu pomocí dodaného montážního hardwaru, přičemž dbejte na to, abyste ji nepřetáhli.
- Dvojitě zkontrolujte zarovnání úrovně před pokračováním.

2. Použití:

- Před výstřelem se podívejte na ACCU/LEVEL, abyste potvrdili, že je puška vyrovnaná.
- Pokud je to nutné, proveďte úpravy své polohy, abyste zajistili, že puška zůstane vyrovnaná.
- Po střelbě zkontrolujte úroveň, abyste se ujistili, že zůstala bezpečně připevněná a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte ACCU/LEVEL v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní úřady pro určená zařízení pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se ACCU/LEVEL Pevných Úrovní Puškohledů se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené s vaším produktem nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržujete tyto pokyny. Užijte si svou střeleckou zkušenost s ACCU/LEVEL Pevnými Úrovněmi Puškohledů!