

RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT TALL PRM MONOPOD RAIL 5.5-6.5" QUICK KNOB

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Monopods](#)

Los monopods Accu-Shot están diseñados para añadir estabilidad y proporcionar un fácil ajuste de elevación para rifles equipados con bipodes. El Monopodo de Riel de Precisión (PRM) de Accu-Shot se adhiere a un riel Picatinny y tiene varias aplicaciones además del uso como monopodo, como un agarre vertical plegable. Se pliega fácilmente y se retrae cuando no está en uso. Ofrecemos el PRM con el "Quick Knob" mejorado de fábrica para una adquisición de objetivos más rápida. El "Quick Knob" permite al usuario hacer ajustes rápidos con solo presionar un botón. Al presionar el botón de resorte, tu monopodo puede deslizarse hacia arriba o hacia abajo para un ajuste grueso, de modo que puedas encontrar la imagen de mira deseada. Suelta el botón y vuelve a enganchar las roscas de la varilla del actuador y gira el botón para un ajuste fino. Disponible en alturas Estándar (3.75" – 4.65"), Media (4.75" – 5.65") y Extendida (5.65" – 6.60") con Quick Knob.



Atributos

- Nombre: [ACCU-SHOT TALL PRM MONOPOD RAIL 5.5-6.5" QUICK KNOB](#)
- Fabricante: [ACCU-SHOT](#)
- N.º de producto: 100012040
- N.º fabr.: BT31-QK
- Altura: 5 1/2 to 6 1/2
- Attachment: Rail
- Color: Black
- Estilo: Quick Knob
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 20mm
- Longitud de envío: 134mm
- UPC: 810040220067

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopodo de Riel AccuShot](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopodo de Riel AccuShot

Introducción

Gracias por elegir el Monopodo de Riel AccuShot. Este producto está diseñado para mejorar la estabilidad y ajustabilidad de los rifles equipados con bipodes. Para garantizar un uso seguro y efectivo, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información importante sobre la seguridad del producto, uso, instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu rifle.
- Inspecciona el monopodo en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Mantén el monopodo fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Utiliza el producto de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes asociados con el producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el Quick Knob esté correctamente enganchado antes de ajustar la altura del monopodo.
- Evita colocar peso excesivo sobre el monopodo cuando no esté firmemente sujeto al rifle.
- No uses el monopodo en superficies inestables que puedan causar vuelcos o caídas.
- Al hacer ajustes, asegúrate de que tus manos estén alejadas de las partes móviles.
- Mantén siempre una distancia segura de la boca del rifle al ajustar el monopodo.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al usar el monopodo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Identifica el Punto de Sujeción:** Localiza el riel Picatinny en tu rifle donde se adjuntará el monopodo.
2. **Alinea el Monopodo:** Coloca el monopodo sobre el riel Picatinny, asegurándote de que esté alineado correctamente.
3. **Asegura el Monopodo:** Desliza el monopodo sobre el riel hasta que haga clic en su lugar. Asegúrate de que esté bloqueado de forma segura.
4. **Prueba la Estabilidad:** Tira suavemente del monopodo para confirmar que está bien sujeto antes de usarlo.

Uso

1. **Ajustar la Altura:**
 - Para hacer ajustes gruesos, presiona el botón del Quick Knob. Esto permitirá que el monopodo se deslice hacia arriba o hacia abajo.
 - Una vez alcanzada la altura deseada, suelta el botón para bloquear la posición.
 - Para ajustes finos, activa las roscas de la varilla del actuador girando el botón hasta alcanzar la altura deseada.
2. **Plegar el Monopodo:**
 - Para plegar el monopodo cuando no esté en uso, simplemente retrae el monopodo empujándolo hacia abajo y fuera del camino.
 - Asegúrate de que esté completamente retraído y bloqueado antes de guardarlo.
3. **Verificación de Seguridad:** Después de la instalación y los ajustes, siempre realiza una verificación de seguridad antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, instalación o uso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. Disfruta utilizando tu Monopodo de Riel AccuShot de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es