

AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK - PRESENT ARMS INC AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Bench Blocks](#)

El bloque de reparación del receptor inferior AR-15 de Present Arms está fabricado en polímero sintético no marcante, proporcionando un soporte adicional tanto dentro como fuera del receptor inferior. Se mantiene firmemente sujeto cuando se fija con los pasadores de desmontaje y pivote del receptor. El receptor se puede montar en posición vertical e invertida para tener acceso completo al ensamblar y desensamblar. Debe usarse con el bloque de alineación de receptor patentado de Present Arms. Asegura la correcta alineación 12-6 del tubo de extensión del receptor. Asegura la correcta alineación de la culata. La plataforma y soporte perfectos para el armero.



Atributos

- Nombre: [PRESENT ARMS INC AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK](#)
- Fabricante: [PRESENT ARMS INC](#)
- N.º de producto: 100012497
- N.º fabr.: AR15LRB
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 191mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar el producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un manejo y operación seguros.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente al tanto de los avisos de retiro y alertas de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el bloque de reparación.
- Asegúrate de que el receptor inferior AR15 esté descargado y libre de municiones antes de la instalación.
- Utiliza el bloque de reparación en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas.
- No excedas los límites de peso recomendados del bloque de reparación.
- Evita utilizar fuerza excesiva durante el ensamblaje y desensamblaje para prevenir daños al receptor o al bloque de reparación.
- Asegúrate de que los pasadores de desmontaje y pivote estén bien fijados para evitar que se desloden accidentalmente durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Instalación del Receptor Inferior

- Coloca el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms sobre una superficie estable.
- Alinea el receptor inferior AR15 con el bloque de reparación.
- Inserta los pasadores de desmontaje y pivote a través de los agujeros designados en el bloque de reparación para asegurar el receptor en su lugar.
- Confirma que el receptor esté firmemente sostenido y no se desplace durante el uso.

3. Uso del Bloque de Reparación

- El bloque de reparación se puede utilizar en posiciones tanto vertical como invertida. Elige la posición que ofrezca el mejor acceso para tu tarea de ensamblaje o desensamblaje.
- Al trabajar en el receptor, asegúrate de manejar todos los componentes con cuidado.
- Utiliza el Bloque de Alineación de Receptor Patentado de Present Arms para asegurar la correcta alineación 126 del tubo de extensión del receptor.
- Verifica la alineación de la culata antes de finalizar cualquier ensamblaje.

4. Postuso

- Después de completar el ensamblaje o desensamblaje, retira cuidadosamente el receptor inferior del bloque de reparación.
- Almacena el bloque de reparación en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera reciclar los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Bloque de Reparación del Receptor Inferior AR15 de Present Arms, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es