

AR-15 GAS BLOCK ALIGNER - UNIQUETEK GAS BLOCK ALIGNER 30 CALIBER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Herramientas para sistema de gas](#)

Facilita la Alineación Perfecta del Bloque de Gas

Las varillas segmentadas de plástico se ajustan a los puertos de gas del AR-15 y te ayudan a encontrar la alineación correcta entre el cañón y el bloque de gas. Las varillas vienen en paquetes de 6 y en diferentes longitudes y diámetros para adaptarse a las especificaciones de los puertos de gas utilizados por varios fabricantes. La construcción segmentada te permite romper la varilla con una varilla de limpieza estándar, y su color naranja de alta visibilidad facilita la verificación de que ambas partes están fuera del sistema de gas y del cañón. Disponibles en .22 Cal para .223/5.56 y .30 Cal para todos los calibres desde .223/5.56 hasta .30 de calibre. Incluye instrucciones.



Atributos

- Nombre: [UNIQUETEK GAS BLOCK ALIGNER 30 CALIBER](#)
- Fabricante: [UNIQUETEK](#)
- N.º de producto: 100015041
- N.º fabr.:
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.003kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 76mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Alineador de Bloque de Gas AR15
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Alineador de Bloque de Gas AR15

Introducción

Gracias por elegir el Alineador de Bloque de Gas AR15 de UNIQUETEK. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr la alineación correcta entre tu cañón y el bloque de gas. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo del Alineador de Gas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Usa el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en las instrucciones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y libre de distracciones.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar herramientas y armas de fuego.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la recámara esté vacía antes de usar el Alineador de Bloque de Gas.
- Evita colocar los dedos cerca de los puertos de gas mientras insertas o retiras las varillas.
- No fuerces las varillas en los puertos de gas; si encuentras resistencia, verifica si hay obstrucciones.
- Usa la característica de construcción segmentada para romper la varilla solo cuando sea necesario y con precaución.
- Siempre verifica que ambas partes de la varilla estén fuera del sistema de gas y del cañón antes de proceder.
- Mantén las varillas de color naranja de alta visibilidad en un lugar seguro para prevenir la ingestión accidental o el uso indebido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada. Retira el cargador y verifica la recámara.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo las varillas del Alineador de Bloque de Gas AR15.

2. Uso del Alineador de Bloque de Gas

- Selecciona la longitud y diámetro de varilla apropiados que coincidan con las especificaciones de los puertos de gas de tu arma de fuego.
- Inserta la varilla segmentada suavemente en el puerto de gas del bloque de gas.
- Alinea el bloque de gas con el cañón, asegurándote de que la varilla encaje sin forzar excesivamente.
- Si la alineación es correcta, procede a asegurar el bloque de gas de acuerdo con las especificaciones de tu arma de fuego.

3. Ruptura de la Varilla

- Si es necesario, utiliza una varilla de limpieza estándar para romper la porción segmentada de la varilla del Alineador de Bloque de Gas.
- Asegúrate de que la parte restante de la varilla se retire del sistema de gas y del cañón.

4. Verificaciones Finales

- Inspecciona visualmente para confirmar que el bloque de gas esté correctamente alineado y asegurado.
- Verifica que no queden partes del Alineador de Bloque de Gas en el sistema de gas o en el cañón antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte rota o inutilizable del Alineador de Bloque de Gas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los componentes de plástico cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminan de manera que se prevenga la ingestión accidental por parte de niños o mascotas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Alineador de Bloque de Gas AR15, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad más actualizada y las novedades del producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Alineador de Bloque de Gas AR15. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es