

ROTAPOD - MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER

The RotaPod is designed to allow right and left swivel motion with your existing Harris bipod. RotaPods allow attachment to a Picatinny rail. Picatinny version allows quick attach and detach with the push of a button. Lock Level is used to lock the bipod in position or adjust to a desired tension.



Attributes

- Name: MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER
- Manufacturer: MIM MANUFACTURING
- Product no.: 100015310
- Mfr. No.: RBA-1
- Application: Swivel Stud Mount
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Height: 7 to 13
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 862963000004

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Sicherheitshinweis](#)
- [English: ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Bipied Harris RotaPod MIM Manufacturing](#)
- [Italiano: ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Säkerhetsinstruktionsguide](#)

ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für den RotaPod Bipod Adapter entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß diesem Handbuch verwendet wird.
- Überprüfe den BipodAdapter regelmäßig vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur auf stabilen, flachen Oberflächen, um ein Umkippen oder Fallen zu vermeiden.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder Beschädigung bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Stelle immer sicher, dass der BipodAdapter sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung, die für deine Bipod und Adapterkombination angegeben ist.
- Vermeide die Nutzung des Bipods unter extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Achte beim Einstellen des Lock Levels darauf, dass deine Hände frei sind, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Adapter über den vorgesehenen Schwenkbereich hinaus zu bewegen, um eine Beschädigung des Mechanismus zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Richte den RotaPodAdapter mit der Schiene aus und schiebe ihn in Position.
- Drücke den Knopf, um den Adapter zu sichern. Achte darauf, dass er fest einrastet.
- Teste die Befestigung, indem du vorsichtig am Adapter ziehst, um zu bestätigen, dass er verriegelt ist.

2. Nutzung

- Um die Schwenkbewegung einzustellen, drehe den Bipod sanft nach links oder rechts.
- Verwende das Lock Level, um den Bipod in deiner gewünschten Position zu sichern. Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um ihn anzuziehen, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- Um den Adapter zu lösen, drücke den Knopf und ziehe ihn vorsichtig von der Schiene ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum RotaPod Bipod Adapter wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem RotaPod Bipod Adapter gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RotaPod Bipod Adapter. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Regularly inspect the bipod adapter for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the product only on stable, flat surfaces to avoid tipping or falling.
- If you notice any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the bipod adapter is securely attached to the Picatinny rail before use.
- Do not exceed the weight limit specified for your bipod and adapter combination.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance.
- When adjusting the Lock Level, ensure your hands are clear to prevent pinching or injury.
- Do not force the adapter to swivel beyond its designed range to avoid damaging the mechanism.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the Picatinny rail is clean and free from debris.
- Align the RotaPod adapter with the rail and slide it into position.
- Press the button to secure the adapter in place. Ensure it clicks firmly.
- Test the attachment by gently pulling on the adapter to confirm it is locked in.

2. Usage

- To adjust the swivel motion, gently rotate the bipod left or right.
- Use the Lock Level to secure the bipod in your desired position. Turn the knob clockwise to tighten and counterclockwise to loosen.
- To detach the adapter, press the button and slide it off the rail carefully.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and plastic materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RotaPod Bipod Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RotaPod Bipod Adapter. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad del ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER

Introducción

Gracias por elegir el adaptador RotaPod Bipod. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto, como se especifica en este manual.
- Inspecciona regularmente el adaptador bipod en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables para prevenir accidentes.
- Utiliza el producto solo en superficies estables y planas para evitar volcaduras o caídas.
- Si notas algún mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el adaptador bipod esté fijado de manera segura al riel Picatinny antes de su uso.
- No excedas el límite de peso especificado para tu combinación de bipod y adaptador.
- Evita usar el bipod en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Al ajustar el nivel de bloqueo, asegúrate de que tus manos estén alejadas para prevenir pellizcos o lesiones.
- No fuerces el adaptador a girar más allá de su rango diseñado para evitar dañar el mecanismo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de escombros.
- Alinea el adaptador RotaPod con el riel y deslízalo en posición.
- Presiona el botón para fijar el adaptador en su lugar. Asegúrate de que haga clic firmemente.
- Prueba la fijación tirando suavemente del adaptador para confirmar que está bloqueado.

2. Uso

- Para ajustar el movimiento de giro, rota suavemente el bipod hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Utiliza el nivel de bloqueo para asegurar el bipod en la posición deseada. Gira la perilla en sentido horario para apretar y en sentido antihorario para aflojar.
- Para separar el adaptador, presiona el botón y deslízalo cuidadosamente fuera del riel.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el producto si es posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el adaptador RotaPod Bipod, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu adaptador RotaPod Bipod. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Bipied Harris RotaPod MIM Manufacturing

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de bipied RotaPod. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce manuel.
- Inspectez régulièrement l'adaptateur de bipied pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Utilisez le produit uniquement sur des surfaces stables et planes pour éviter les basculements ou les chutes.
- Si vous remarquez un dysfonctionnement ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'adaptateur de bipied est solidement fixé au rail Picatinny avant utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour votre combinaison de bipied et d'adaptateur.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Lors de l'ajustement du niveau de verrouillage, assurez-vous que vos mains sont dégagées pour éviter les pincements ou les blessures.
- Ne forcez pas l'adaptateur à pivoter au-delà de sa plage de mouvement prévue pour éviter d'endommager le mécanisme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Alignez l'adaptateur RotaPod avec le rail et faites-le glisser en position.
- Appuyez sur le bouton pour fixer l'adaptateur en place. Assurez-vous qu'il s'enclenche fermement.
- Testez le montage en tirant doucement sur l'adaptateur pour confirmer qu'il est verrouillé.

2. Utilisation

- Pour ajuster le mouvement de pivotement, faites doucement pivoter le bipied vers la gauche ou vers la droite.
- Utilisez le niveau de verrouillage pour sécuriser le bipied dans la position souhaitée. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et dans le sens inverse pour desserrer.
- Pour détacher l'adaptateur, appuyez sur le bouton et faites-le glisser hors du rail avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le produit si possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'adaptateur de bipied RotaPod, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre emballage de produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre adaptateur de bipied RotaPod. Merci de donner la priorité à la sécurité et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore bipod RotaPod. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per l'uso previsto come specificato in questo manuale.
- Controlla regolarmente l'adattatore bipod per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Utilizza il prodotto solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti o cadute.
- Se noti malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'adattatore bipod sia fissato saldamente al rail Picatinny prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato per la combinazione di bipod e adattatore.
- Evita di utilizzare il bipod in condizioni climatiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Quando regoli il Livello di Blocco, assicurati che le mani siano lontane per prevenire schiacciamenti o infortuni.
- Non forzare l'adattatore a ruotare oltre il suo intervallo progettato per evitare di danneggiare il meccanismo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il rail Picatinny sia pulito e privo di detriti.
- Allinea l'adattatore RotaPod con il rail e fallo scivolare in posizione.
- Premi il pulsante per fissare l'adattatore in posizione. Assicurati che scatti saldamente.
- Testa il fissaggio tirando delicatamente l'adattatore per confermare che sia bloccato.

2. Uso

- Per regolare il movimento di rotazione, ruota delicatamente il bipod a sinistra o a destra.
- Usa il Livello di Blocco per fissare il bipod nella posizione desiderata. Ruota la manopola in senso orario per stringere e in senso antiorario per allentare.
- Per staccare l'adattatore, premi il pulsante e fallo scivolare via dal rail con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali plastici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'adattatore bipod RotaPod, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo adattatore bipod RotaPod. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY

HARRIS BIPOD ADAPTER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór adaptera bipodu RotaPod. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj adapter bipodu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj produktu wyłącznie na stabilnych, płaskich powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia lub upadku.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek usterki lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i poszukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że adapter bipodu jest pewnie zamocowany do szyny Picatinny przed użyciem.
- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego dla twojego bipodu i zestawu adaptera.
- Unikaj używania bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Podczas regulacji Poziomu Blokady upewnij się, że twoje ręce są w bezpiecznej odległości, aby uniknąć przycięcia lub obrażeń.
- Nie wymuszaj obrotu adaptera poza jego zaprojektowanym zakresem, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wyreguluj adapter RotaPod w stosunku do szyny i wsuwań go na miejsce.
- Naciśnij przycisk, aby zabezpieczyć adapter na miejscu. Upewnij się, że kliknął mocno.
- Przetestuj mocowanie, delikatnie ciągnąc za adapter, aby potwierdzić, że jest zablokowany.

2. Użytkowanie

- Aby dostosować ruch obrotowy, delikatnie obracaj bipod w lewo lub w prawo.
- Użyj Poziomu Blokady, aby zabezpieczyć bipod w pożądanej pozycji. Obracaj pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować.
- Aby odłączyć adapter, naciśnij przycisk i ostrożnie zsuń go ze szyny.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących adaptera bipodu RotaPod, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z adapterem bipodu RotaPod. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów.

ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RotaPod Bipod Adapterin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista säännöllisesti bipodadapteri mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä tuotetta vain vakailla ja tasaisilla pinnoilla kaatumisen tai putoamisen välttämiseksi.
- Jos huomaat mitään vikaa tai vauriota, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että bipodadapteri on kiinnitetty tukevasti Picatinnyrautaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä painorajaa, joka on määritelty bipodin ja adapterin yhdistelmälle.
- Vältä bipodin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Kun säädät Lukitusniveltä, varmista, että kätesi ovat selkeästi näkyvissä, jotta vältät puristumisen tai vamman.
- Älä pakota adapteria kääntymään sen suunnitellun rajan yli, jotta vältät mekanismin vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Picatinnyrauta on puhdas ja vapaa roskista.
- Kohdista RotaPodadapteri raudan kanssa ja liu'uta se paikalleen.
- Paina nappia varmistaaksesi adapterin paikallaan. Varmista, että se napsahtaa tiukasti.
- Testaa kiinnitys vetämällä kevyesti adapterista varmistaaksesi, että se on lukittuna.

2. Käyttö

- Säädä kääntöliikettä kääntämällä bipodia vasemmalle tai oikealle varovasti.
- Käytä Lukitusniveltä varmistaaksesi bipod haluamassasi asennossa. Kieritä nuppia myötäpäivään kiristääksesi ja vastapäivään löysätäksesi.
- Irrottaaksesi adapterin, paina nappia ja liu'uta se varovasti pois raudasta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja muovimateriaaleja.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RotaPod Bipod Adapteriin, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RotaPod Bipod Adapterin käytössä. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä.

ROTAPOD MIM MANUFACTURING PICATINNY HARRIS BIPOD ADAPTER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde RotaPod Bipod Adapter. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som anges i denna manual.
- Inspektera regelbundet bipodadaptern för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast på stabila, plana ytor för att undvika att den tippar eller faller.
- Om du märker någon funktionsstörning eller skada, sluta omedelbart att använda produkten och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att bipodadaptern är ordentligt fäst vid Picatinnyskenan före användning.
- Överskrid inte viktgränsen som anges för din bipod och adapterkombination.
- Undvik att använda bipoden i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- När du justerar Lock Level, se till att dina händer är klara för att förhindra klämning eller skada.
- Tvinga inte adaptern att svänga bortom dess avsedda rörelseområde för att undvika att mekanismen skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att Picatinnyskenan är ren och fri från skräp.
- Justera RotaPodadaptern med skenan och skjut den på plats.
- Tryck på knappen för att säkra adaptern på plats. Se till att den klickar fast ordentligt.
- Testa fästet genom att försiktigt dra i adaptern för att bekräfta att den är låst.

2. Användning

- För att justera svängrörelsen, rotera försiktigt bipoden åt vänster eller höger.
- Använd Lock Level för att säkra bipoden i din önskade position. Vrid knoppen medurs för att strama och moturs för att lossa.
- För att ta bort adaptern, tryck på knappen och skjut den försiktigt av skenan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och plastmaterial.
- Kassera inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RotaPod Bipod Adapter, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din RotaPod Bipod Adapter. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.