

1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes de la acción](#) > [Firing Pin Parts](#) > [Firing Pin Stops](#)

Altamente recomendado tanto para 1911s con retroceso fuerte como para 1911s con deslizadores más cortos que el modelo gubernamental. El stop de percutor de servicio extremo está mecanizado CNC a partir de un acero para herramientas tratado con aceite, elegido por su equilibrio entre resistencia al impacto y resistencia al desgaste, con una dureza GI de 44-50Rc. El FPS de servicio extremo tiene un ancho de .482" para que se pueda ajustar a tu deslizador y extractor, evitando el "clocking" del extractor. Tiene almohadillas de ajuste biseladas en cada lado para facilitar tu trabajo y que el FPS encaje mejor en el deslizador. Tiene un radio de 3/64" mecanizado en la esquina trasera inferior y un ángulo de 3 grados en la cara trasera superior, ambos actúan para quitar ventaja mecánica al deslizador cuando está amartillando el martillo, moviendo el punto de contacto hacia la parte inferior de la cara del martillo. Esto retardará el movimiento inicial del deslizador, ralentizando un poco su velocidad hacia atrás. Esto permitirá que los 1911s de longitud corta tengan menos desequilibrio entre la velocidad del deslizador y la fuerza del resorte del cargador en los últimos dos cartuchos, reduciendo los fallos de tipo bolt over base causados por el deslizador que supera al resorte del cargador.



Atributos

- Nombre: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP, W/ LPA ADJ. SIGHTS](#)
- Fabricante: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- N.º de producto: 100015460
- N.º fabr.: HD-205-LPA
- Modelo: Commander, Government, Officers
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.007kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 140mm

Detalles del artículo

Hecho en USA
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Percutor de Servicio Extremo 1911](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Percutor de Servicio Extremo 1911

Introducción

Gracias por elegir el Stop de Percutor de Servicio Extremo 1911 de Harrison Design & Consulting. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego 1911. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información importante sobre seguridad, instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que este producto sea compatible con tu modelo específico de 1911 (Government, Commander, Officers) antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Mantén el stop de percutor y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el stop de percutor en busca de desgaste y daños. Reemplázalo si es necesario.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los recalls de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza solo con armas de fuego 1911 que estén debidamente mantenidas y en funcionamiento.
- No intentes modificar el stop de percutor más allá de los procedimientos de ajuste recomendados.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el stop de percutor.
- Evita usar el arma en condiciones que puedan causar un desgaste excesivo o daño al stop de percutor.
- Ten en cuenta que una instalación incorrecta puede afectar el rendimiento y la seguridad del arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de ajuste y gafas de seguridad.

2. Ajuste del Stop de Percutor:

- El stop de percutor de servicio extremo tiene un ancho de .482". Usa esta medida para ajustarlo a tu deslizador y extractor.
- Ajusta cuidadosamente el stop de percutor en el deslizador, asegurándote de que no interfiera con la función del extractor.
- Utiliza las almohadillas de ajuste biseladas para facilitar el proceso de instalación.

3. Ajustes de Mecanizado:

- El stop de percutor presenta un radio de 3/64" en la esquina trasera inferior y un ángulo de 3 grados en la cara trasera superior.
- Asegúrate de que estas características estén correctamente alineadas con la cara del martillo para un rendimiento óptimo.

4. Inspección Final:

- Una vez instalado, verifica si hay algún movimiento o desalineación.
- Prueba el arma en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones de Uso

- Despues de la instalación, revisa regularmente el stop de percutor en busca de signos de desgaste.
- Asegúrate de que el arma funcione sin problemas y que no haya fallos durante su uso.
- Mantén el arma de acuerdo con las pautas del fabricante para un mejor rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el stop de percutor en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales o a instalaciones de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para soporte adicional o consultas sobre el Stop de Percutor de Servicio Extremo 1911, por favor comunícate con tu distribuidor local o representante del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una asistencia eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad y el rendimiento con tu arma de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es