

SPORTER CHRONOGRAPH - MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH

[Accesorios de tiro](#) > [Artículos para la caza y el tiro](#) > [Cronógrafos](#)

El kit de cronógrafo MagnetoSpeed Sporter fue diseñado para ser utilizado en cañones de 1/2 pulgada hasta 1 pulgada de diámetro. También puede acomodar frenos de boca, ocultadores de destellos, etc., de hasta 2.7 pulgadas de longitud. Ideal para cañones de rifle contorneados (cañones sporter). Las características del MagnetoSpeed Sporter incluyen: Pantalla de ciclo simple con un solo botón (muestra la velocidad de los disparos recientes y estadísticas, conéctalo para encenderlo) Batería: 9-Volt (incluida) Acceso fácil al compartimento de la batería, sin necesidad de destornillador para cambiar las baterías Tres configuraciones de sensibilidad para un ajuste fino Sistema de sujeción rápida integral; con hebilla de metal y tuerca de pulgar triada Tecnología probada con diseño de sensor actualizado Cable de sensor integral de 3.5 pies El kit incluye: Unidad de visualización Sensor estilo bayoneta (Bayo) Espaciadores de bloque de goma gruesos y delgados Correa de alta resistencia con ajustador de tuerca de pulgar Contenedor de almacenamiento ultra compacto.



Atributos

- Nombre: [MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH](#)
- Fabricante: [MAGNETOSPEED](#)
- N.º de producto: 100017022
- N.º fabr.: MS_SPT
- Estilo: Chronograph
- Peso de entrega: 0.431kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 53mm
- Longitud de envío: 325mm
- UPC: 855036004054

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter

Introducción

Gracias por elegir el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu nuevo cronógrafo. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter se utilice solo como se pretende, siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el cronógrafo fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el cronógrafo en un entorno seguro, lejos de obstrucciones y peligros potenciales.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el dispositivo en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores o gases.
- No apunes el sensor a ninguna persona o animal mientras esté en funcionamiento.
- Asegúrate de que el cronógrafo esté fijado de manera segura al cañón del arma para evitar que se caiga o se desplace durante su uso.
- Evita usar el cronógrafo en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- No intentes modificar o desensamblar el cronógrafo, ya que esto puede provocar fallos o riesgos de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cronógrafo sea compatible con el cañón de tu arma (de 1/2 pulgada a 1 pulgada de diámetro).
- Fija el sensor de estilo bayoneta de forma segura al cañón.
- Utiliza el sistema de sujeción integral con la hebilla de metal y la tuerca de pulgar triada para asegurar un ajuste ceñido.
- Conecta el cable del sensor a la unidad de visualización.

2. Uso:

- Enciende la unidad de visualización conectando el cable del sensor.
- La pantalla mostrará la velocidad de los disparos recientes y estadísticas después de cada disparo.
- Usa la pantalla de ciclo con un solo botón para navegar fácilmente a través de los datos.
- Ajusta la configuración de sensibilidad según sea necesario para un rendimiento óptimo.

3. Reemplazo de la Batería:

- El dispositivo utiliza una batería de 9 Voltios, que está incluida.
- Para reemplazar la batería, abre el compartimento de batería de fácil acceso sin necesidad de un destornillador.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de reemplazar la batería.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- Retira la batería antes de desechar el dispositivo y recíclala según las pautas locales de reciclaje de baterías.
- No deseches el cronógrafo en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter, consulta la documentación incluida o visita el sitio web oficial para recursos de soporte.

Gracias por elegir MagnetoSpeed. ¡Disfruta de tu cronógrafo de manera segura y responsable!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es