

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY

[Partes de Armas cortas](#) > [Slide Parts](#) > [Slide Hardware](#) > [Slide Rackers](#)

El GSR-03 añade alas serradas sutiles, pero manejables, en el extremo de la corredera, para garantizar un ciclo positivo de munición en el arma. No importa cuán adversas sean las condiciones o cuán dura sea la pelea, siempre puedes confiar en el GSR-03 para mantener tu arma en funcionamiento. Incluso si solo tienes una mano disponible, ciclar la corredera contra tu cinturón, funda o talón es rápido y positivo. Las manos pequeñas o artríticas lo encontrarán mucho más fácil de usar que el método tradicional de 'tirar con la banda'. El GSR-03 es lo suficientemente grande para ofrecer ventaja, pero lo suficientemente pequeño como para ser imperceptible en fundas de porte oculto. El GSR-03 es una pieza de alta calidad que se instala fácilmente, sin necesidad de otras modificaciones en el arma de fuego. Fabricado por moldeo por inyección en nylon reforzado con vidrio con refuerzo de acero inoxidable, al igual que la pieza OEM, reemplaza la placa de retención del percutor en minutos. Una vez instalado, el GSR-03 ofrece un ciclo de corredera fácil, sin esfuerzo y positivo en cualquier condición. Construcción robusta de acero inoxidable y nylon reforzado con vidrio moldeado por inyección.



Atributos

- Nombre: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY](#)
- Fabricante: [TANGODOWN](#)
- N.º de producto: 100017977
- N.º fabr.: GSR-01
- Modelo: 42
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.016kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 955728100733

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Racker

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Slide Racker para tu Glock 42. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el Slide Racker de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las armas de fuego se manejen con cuidado y respeto.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Antes de la instalación o uso, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Almacena el Slide Racker y tu arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Slide Racker y tu arma en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses el Slide Racker si parece dañado o no encaja correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al usar tu arma de fuego.
- Evita usar el Slide Racker en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir la pérdida de agarre.
- Si experimentas dificultad para ciclar la corredera, no la fuerces. Verifica la instalación y funcionalidad adecuadas.
- Úsalo únicamente con modelos Glock 42; no intentes usarlo con otros modelos o marcas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro despejada antes de usar tu arma de fuego.
- Si eres nuevo en el manejo de armas de fuego, busca instrucción de un profesional calificado antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Descarga Tu Arma:** Asegúrate de que tu Glock 42 esté completamente descargada.
2. **Retira la Placa de Retención del Percutor:** Usando las herramientas adecuadas, retira cuidadosamente la placa de retención del percutor existente de tu arma.
3. **Instala el GSR03 Slide Racker:** Alinea el GSR03 Slide Racker con la ranura de instalación y presiónalo en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
4. **Vuelve a Montar Tu Arma:** Asegúrate de que todas las partes estén correctamente y de forma segura ensambladas.
5. **Prueba la Funcionalidad:** Cicla la corredera para asegurarte de que el Slide Racker esté funcionando correctamente.

Uso

- Para ciclar la corredera, usa tu pulgar para activar las alas serradas del Slide Racker.
- Si usas una mano, presiona el Slide Racker contra tu cinturón, funda o talón para un agarre firme.
- Practica usando el Slide Racker en un entorno seguro hasta que te sientas cómodo con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Slide Racker de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el Slide Racker en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Vickers Tactical Slide Racker, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Conclusión

El Vickers Tactical Slide Racker es un accesorio valioso para tu Glock 42, diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza la seguridad. Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes usar el Slide Racker de manera efectiva y responsable. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional si es necesario.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es