

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACKS - TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 4

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Magazine Release Parts](#) > [Magazine Releases](#)

Revista liberación es fácil de encontrar y operar permitiendo cambios mag rápida y suave que ahorrará a preciosos segundos. Botón de liberación cerrada es 3/64" más largo que el original, permitiendo el acceso fácil del pulgar sin cambiar la posición de la mano. Reemplaza el original de fábrica sin alteración. Construido de compuesto de polímero de alta resistencia. Hecho de alta calidad, nylon relleno de vidrio para la fuerza superior, estas placas de piso ofrecen un montón de superficie antideslizante para una revista testaruda del arma, aunque pegada con barro, arena o hielo. Excelente para un uso dado, apenas enganchar la placa de piso debajo de una correa, una funda, etc. en la lucha. Las placas de piso táctico VT también proporcionan una superficie más grande, más positiva al tirar revistas de bolsas, acelerando la recarga. Puntos cóncava permiten fácil numeración y marcado de las revistas de repuesto. Para la Glock ® revistos calibres: 9x19mm,.40 Smith & Wesson,.357 SIG,.45 GAP vende en paquetes de 5, porque cualquier grave lucha contra arma de fuego debe tener 5 revistas de fiabilidad probada cerca. Almohadilla para los dedos rediseñado coloca la almohadilla ligeramente hacia adelante de la posición de fábrica, por lo que el dedo pulgar llega a lo más rápido y devuelve el arma a la batería más rápida. Es en forma de almohadilla para ayudar en contacto positivo para ayudar a evitar deslizamiento accidental parada, incluso cuando usted está usando guantes. Estampado y formado de durable 4130 acero, tratadas con un revestimiento especial que resiste la oxidación y el desgaste final.



"GLOCK" es una marca registrada federalmente de Glock, Inc. y es una de las muchas marcas de Glock, Inc. o Glock Ges.m.b.H. Brownells es un distribuidor independiente de repuestos y accesorios para pistolas Glock ® y no es afiliado con o aprobados por Glock, Inc. o Glock Ges.m.b.H. El uso de Glock en esta página es sólo anunciar la venta de Glock partes o componentes. Como se indica en la descripción del producto, no todas las piezas y accesorios en este sitio son productos oficiales de la Glock.

Atributos

- Nombre: [TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 4](#)
- Fabricante: [TANGODOWN](#)
- N.º de producto: 100018091
- N.º fabr.: GEN4
- Modelo: 22,19,17,31,27,26,34,35,23
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.068kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Introducción

Gracias por adquirir el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para maximizar tu seguridad y el rendimiento de tu paquete de accesorios.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego y accesorios como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar este paquete de accesorios.
- Mantén el paquete de accesorios y todos los productos relacionados fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tus accesorios en busca de desgaste o daños antes de usarlos.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a los accesorios y uso de armas de fuego.
- Usa el paquete de accesorios solo con modelos Glock® compatibles, como se especifica en la descripción del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el botón de liberación del cargador esté completamente activado antes de intentar retirar o insertar un cargador.
- Al usar la liberación de cargador extendida, evita colocar tu pulgar frente al pozo del cargador durante la operación para prevenir lesiones.
- No intentes modificar o alterar el paquete de accesorios de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Al usar las placas de piso, asegúrate de que tu agarre sea seguro para evitar deslizamientos durante la operación.
- Ten cuidado al usar el paquete de accesorios en condiciones adversas (por ejemplo, barro, arena, hielo) y asegúrate de que todos los componentes estén limpios y funcionales antes de usarlos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Liberación de Cargador Extendida:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la liberación de cargador de fábrica siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala la liberación de cargador extendida VICKERS en su lugar sin alteraciones.
- Verifica la instalación adecuada asegurándote de que la liberación esté segura y funcione sin problemas.

2. Uso de la Liberación de Cargador Extendida:

- Para liberar el cargador, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Practica operar la liberación del cargador para familiarizarte con su ubicación y función.
- Asegúrate de que tu agarre sea seguro y que tu pulgar esté posicionado correctamente para una operación óptima.

3. Instalación de las Placas de Piso Tácticas VT:

- Retira las placas de piso de fábrica de tus cargadores.
- Alinea la Placa de Piso Táctica VT con la base del cargador y presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
- Asegúrate de que la placa de piso esté firmemente sujetada y no se suelte durante el uso.

4. Uso de las Placas de Piso Tácticas VT:

- Al retirar un cargador, utiliza la placa de piso para proporcionar una superficie antideslizante para un mejor agarre.
- En condiciones adversas, engancha la placa de piso debajo de un cinturón o contra una funda para un acceso más fácil.
- Utiliza los puntos cóncavos en las placas de piso para la numeración y marcado fácil de cargadores de repuesto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el paquete de accesorios y cualquier componente de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los accesorios en la basura doméstica. En su lugar, utiliza instalaciones designadas de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.
- Si el producto ya no es utilizable, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo para prevenir su uso indebido.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o inquietudes relacionadas con el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, por favor consulta los canales apropiados para obtener asistencia. Es importante mantenerse informado sobre los retiros de productos y avisos de seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de tu arma de fuego y accesorios. Gracias por tu compromiso con la seguridad y la propiedad responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es