

# J-PLATE BASEPLATE FOR MAGPUL PMAG GL9 - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC J-PLATE BASEPLATE FOR MAGPUL GL9

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Partes de cargadores](#) > [Magazine Floorplates](#)

La J-Plate reemplaza directamente la base de fábrica del Magpul GL9 PMAG para Glock®. La J-Plate está hecha de aluminio anodizado duro 6061 y presenta números de identificación marcados con láser. La placa se instala fácilmente, utilizando la placa de retención de fábrica. Además, la placa añade peso adicional para cambios rápidos de cargador. Reemplazo directo de las placas base de fábrica Utiliza la placa de retención de fábrica Añade aproximadamente 0.045 onzas al peso del cargador Funciona solo con Magpul GL9 PMAGS-MAG546 y MAG550. No es compatible con los cargadores Glock® de fábrica.



## Atributos

- Nombre: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC J-PLATE BASEPLATE FOR MAGPUL GL9](#)
- Fabricante: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- N.º de producto: 100019378
- N.º fabr.: 102-135
- Estilo: Base Plates
- Modelo: 17,19
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.034kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 856008005789

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del JPlate Baseplate](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del JPlate Baseplate

## Introducción

Gracias por elegir el JPlate Baseplate para Magpul PMAG GL9. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de instalación y recomendaciones de uso para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el JPlate sea compatible solo con Magpul GL9 PMAGSMAG546 y MAG550. No funcionará con cargadores Glock de fábrica.
- Siempre verifica si hay signos de desgaste o daño antes de la instalación y uso. Un baseplate dañado puede provocar fallos o lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para evitar un uso accidental.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para su Uso

- **Seguridad en la Instalación:**
  - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar el JPlate.
  - Usa las herramientas adecuadas según se recomienda en las instrucciones de instalación para evitar lesiones durante la instalación.
- **Seguridad en el Uso:**
  - No excedas las especificaciones del fabricante para la capacidad del cargador.
  - Maneja los cargadores con cuidado para evitar disparos accidentales.
  - Inspecciona regularmente el JPlate para detectar signos de desgaste o daño durante el uso.
- **Seguridad en el Almacenamiento:**
  - Almacena el JPlate y los cargadores en un lugar seguro y seco, lejos de niños y usuarios no autorizados.
  - Evita exponer el producto a temperaturas extremas o humedad para mantener su integridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instrucciones de Instalación

1. **Prepara el Cargador:**
  - Asegúrate de que el cargador esté vacío y el arma de fuego esté descargada.
  - Retira el baseplate de fábrica del cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. **Instala el JPlate:**
  - Alinea el JPlate con la placa de retención del cargador.
  - Presiona firmemente hacia abajo hasta que el JPlate encaje en su lugar, asegurándote de que esté bien sujetado.
3. **Verifica la Instalación:**
  - Verifica que el JPlate esté fijado de forma segura tirando suavemente de él.
  - Asegúrate de que no haya espacios entre el JPlate y el cargador.

## **Instrucciones de Uso**

- Carga el cargador de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inserta el cargador en el arma de fuego y asegúrate de que esté bien asentado.
- Practica técnicas de manejo y disparo seguro en todo momento.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el JPlate y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más asistencia o consultas sobre el JPlate Baseplate para Magpul PMAG GL9, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Gracias por garantizar tu seguridad y la de los demás mientras usas el JPlate Baseplate. Tu cooperación ayuda a mantener un entorno seguro para todos los usuarios.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)