

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectiles](#) > [Top Punches](#)

Top punches de tipo de vástago recto diseñados para encajar en los Lubrisizers de Lyman y RCBS, así como en las balas SAECO.



Atributos

- Nombre: [SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249](#)
- Fabricante: [SAEKO](#)
- N.º de producto: 100020312
- N.º fabr.: 46500
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 103mm
- UPC: 611760465000

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249

Introducción

Gracias por elegir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si encuentras algún problema o preocupación mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los top punches sean compatibles con tu Lubrisizer Lyman o RCBS y las balas SAEKO.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar los top punches para prevenir daños.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular y usar el producto para protegerte de posibles lesiones.
- No modifiques el producto de ninguna manera. Las alteraciones pueden llevar a condiciones inseguras y anular garantías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Lubrisizer Lyman o RCBS esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Selecciona el top punch adecuado para tu tipo de bala SAEKO.
- Alinea el vástago recto del top punch con la apertura del Lubrisizer.
- Inserta suavemente el top punch hasta que esté asegurado en su lugar.

2. Uso:

- Enciende el Lubrisizer y sigue las instrucciones del fabricante para operar el dispositivo.
- Monitorea la operación de cerca para asegurarte de que el top punch esté funcionando correctamente.
- Despues de usar, apaga y desconecta el Lubrisizer antes de retirar el top punch.
- Retira cuidadosamente el top punch del Lubrisizer, evitando la fuerza excesiva.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular si está dañado o contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad de los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249, por favor, consulta el punto de contacto del fabricante proporcionado en el empaque o documentación del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #2249. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas en este documento. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es