

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537

Straight shank type top punches designed to fit the Lyman and RCBS Lubrisizers and SAECO bullets.



Attributes

- Name: SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537
- Manufacturer: SAECO
- Product no.: 100020334
- Mfr. No.: 46548
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 611760465482

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Einführung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537 entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ auf Rückrufaktualisierungen zu diesem Produkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Lyman oder RCBS Lubrisizer kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Überschreite nicht die empfohlenen Lastspezifikationen für deinen Lubrisizer.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass dein Lyman oder RCBS Lubrisizer vom Stromnetz getrennt und sauber ist.
- Richte den Top Punch mit dem Befestigungspunkt des Lubrisizers aus.
- Sichere den Top Punch, indem du die Schraube oder den Verriegelungsmechanismus gemäß den Spezifikationen des Herstellers festziehst.

2. Nutzung

- Überprüfe vor der Verwendung des Top Punch, ob der Lubrisizer richtig eingerichtet und für den spezifischen Geschosstyp eingestellt ist.
- Lade das Geschoss gemäß den Anweisungen, die mit dem Lubrisizer geliefert wurden, in den Lubrisizer.
- Betreibe den Lubrisizer gemäß den Richtlinien des Herstellers und stelle sicher, dass der Top Punch korrekt mit dem Geschoss ausgerichtet ist.
- Überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass der Top Punch korrekt funktioniert und keine Verstopfungen vorliegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe stattdessen die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen für Werkzeuge und Geräte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts oder der Sicherheitsanweisungen konsultiere bitte deinen Händler oder die KundenserviceRessourcen des Herstellers.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Introduction

Thank you for choosing the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform for any recall updates related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the product is compatible with your Lyman or RCBS Lubrisizer before use.
- Use appropriate protective gear, such as gloves and safety glasses, when handling the product.
- Do not exceed the recommended load specifications for your Lubrisizer.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your Lyman or RCBS Lubrisizer is unplugged and clean.
- Align the top punch with the Lubrisizer's mounting point.
- Secure the top punch by tightening the set screw or lock mechanism according to the manufacturer's specifications.

2. Usage

- Before using the top punch, ensure that the Lubrisizer is properly set up and adjusted for the specific bullet type.
- Load the bullet into the Lubrisizer according to the instructions provided with the Lubrisizer.
- Operate the Lubrisizer according to the manufacturer's guidelines, ensuring that the top punch is correctly aligned with the bullet.
- Monitor the process to ensure that the top punch is functioning correctly and that there are no obstructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, check for recycling options or designated disposal sites for tools and equipment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product or safety instructions, please consult your retailer or the manufacturer's customer support resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Introducción

Gracias por elegir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre cualquier retiro relacionado con este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu Lubrisizer de Lyman o RCBS antes de usarlo.
- Usa equipo de protección adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el producto.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu Lubrisizer.
- Evita usar el producto en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu Lubrisizer de Lyman o RCBS esté desenchufado y limpio.
- Alinea el top punch con el punto de montaje del Lubrisizer.
- Asegura el top punch apretando el tornillo de fijación o el mecanismo de bloqueo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2. Uso

- Antes de usar el top punch, asegúrate de que el Lubrisizer esté correctamente configurado y ajustado para el tipo de bala específico.
- Carga la bala en el Lubrisizer de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el Lubrisizer.
- Opera el Lubrisizer siguiendo las pautas del fabricante, asegurando que el top punch esté correctamente alineado con la bala.
- Monitorea el proceso para asegurarte de que el top punch esté funcionando correctamente y que no haya obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica. En su lugar, consulta las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados para herramientas y equipos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto o las instrucciones de seguridad, consulta a tu minorista o los recursos de atención al cliente del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro de los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO
TOP PUNCHES #4537. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute mise à jour de rappel concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre Lubrisizer Lyman ou RCBS avant utilisation.
- Utilisez un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour votre Lubrisizer.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre Lubrisizer Lyman ou RCBS est débranché et propre.
- Alignez le top punch avec le point de montage du Lubrisizer.
- Fixez le top punch en serrant la vis de réglage ou le mécanisme de verrouillage selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation

- Avant d'utiliser le top punch, assurez-vous que le Lubrisizer est correctement configuré et ajusté pour le type de balle spécifique.
- Chargez la balle dans le Lubrisizer selon les instructions fournies avec le Lubrisizer.
- Faites fonctionner le Lubrisizer conformément aux directives du fabricant, en vous assurant que le top punch est correctement aligné avec la balle.
- Surveillez le processus pour vous assurer que le top punch fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'obstructions.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez plutôt les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés pour les outils et équipements.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit ou les instructions de sécurité, veuillez consulter votre détaillant ou les ressources de support client du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre des TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Introduzione

Grazie per aver scelto i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sulle revoche relative a questo prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il proprio Lubrisizer Lyman o RCBS prima dell'uso.
- Utilizzare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione del prodotto.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per il proprio Lubrisizer.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il Lubrisizer Lyman o RCBS sia scollegato e pulito.
- Allineare il top punch con il punto di montaggio del Lubrisizer.
- Fissare il top punch serrando la vite di bloccaggio o il meccanismo di bloccaggio secondo le specifiche del produttore.

2. Uso

- Prima di utilizzare il top punch, assicurarsi che il Lubrisizer sia correttamente impostato e regolato per il tipo di proiettile specifico.
- Caricare il proiettile nel Lubrisizer secondo le istruzioni fornite con il Lubrisizer.
- Operare il Lubrisizer secondo le linee guida del produttore, assicurandosi che il top punch sia correttamente allineato con il proiettile.
- Monitorare il processo per garantire che il top punch funzioni correttamente e che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per strumenti e attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto o le istruzioni di sicurezza, si prega di consultare il proprio rivenditore o le risorse di supporto clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro dei TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj platformę Safety Gate UE pod kątem aktualizacji dotyczących wycofań tego produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim lubryfikatorem Lyman lub RCBS przed użyciem.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi produktu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji obciążenia dla swojego lubryfikatora.
- Unikaj używania produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i skrajnych temperatur.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twój lubryfikator Lyman lub RCBS jest odłączony od zasilania i czysty.
- Wyreguluj top punch w punkcie montażowym lubryfikatora.
- Zabezpiecz top punch, dokręcając śrubę mocującą lub mechanizm blokujący zgodnie ze specyfikacjami producenta.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem top punch upewnij się, że lubryfikator jest prawidłowo skonfigurowany i dostosowany do konkretnego typu pocisku.
- Załaduj pocisk do lubryfikatora zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z lubryfikatora.
- Obsługuj lubryfikator zgodnie z wytycznymi producenta, upewniając się, że top punch jest poprawnie wyregulowany w stosunku do pocisku.
- Monitoruj proces, aby upewnić się, że top punch działa prawidłowo i nie ma żadnych przeszkód.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji narzędzi i sprzętu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu lub instrukcji bezpieczeństwa, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub zasobami wsparcia klienta producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne użytkowanie TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Lymanin tai RCBS:n Lubrisizerlaitteen kanssa ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, tuotetta käsitellessäsi.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä Lubrisizerillesi.
- Vältä tuotteen käyttöä märissä tai kosteusolosuhteissa sähkövaarojen välttämiseksi.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Lymanin tai RCBS:n Lubrisizer on irrotettu sähköverkosta ja puhdas.
- Kohdista top punch Lubrisizerin kiinnityspisteeseen.
- Kiinnitä top punch tiukentamalla säätöruuvi tai lukitusmekanismi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Varmista ennen top punchin käyttöä, että Lubrisizer on oikein asetettu ja säädetty tiettyä kuulia varten.
- Lataa kuula Lubrisizeriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä Lubrisizeria valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että top punch on oikein kohdistettu kuulan kanssa.
- Seuraa prosessia varmistaaksesi, että top punch toimii oikein eikä esteitä ole.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista sen sijaan kierrätysmahdollisuudet tai nimettyjä hävittämispaikkoja työkaluja ja laitteita varten.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta tai turvallisuusohjeista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajan asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537:n turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelseuppdateringar relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är kompatibel med din Lyman eller RCBS Lubrisizer innan användning.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar produkten.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för din Lubrisizer.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din Lyman eller RCBS Lubrisizer är urkopplad och ren.
- Justera top punch med Lubrisizerns monteringspunkt.
- Säkra top punch genom att dra åt skruven eller låsmekanismen enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning

- Innan du använder top punch, se till att Lubrisizern är korrekt inställd och justerad för den specifika kultypen.
- Ladda kulan i Lubrisizern enligt instruktionerna som medföljer Lubrisizern.
- Driv Lubrisizern enligt tillverkarens riktlinjer, och se till att top punch är korrekt justerad med kulan.
- Övervaka processen för att säkerställa att top punch fungerar korrekt och att det inte finns några hinder.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera istället för återvinningsalternativ eller särskilda avfallsplatser för verktyg och utrustning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten eller säkerhetsinstruktionerna, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkarens kundsupportresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro jakékoli aktualizace týkající se stažení tohoto produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaším Lubrisizerem Lyman nebo RCBS před použitím.
- Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro váš Lubrisizer.
- Vyhýbejte se používání produktu za vlhkých nebo mokrych podmínek, aby se předešlo elektrickým nebezpečím.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je váš Lubrisizer Lyman nebo RCBS odpojen od elektrické sítě a čistý.
- Zarovnejte top punch s montážním bodem Lubrisizeru.
- Zajistěte top punch utažením šroubu nebo zámkového mechanismu podle specifikací výrobce.

2. Používání

- Před použitím top punche se ujistěte, že je Lubrisizer správně nastaven a upraven pro konkrétní typ střely.
- Naložte střelu do Lubrisizeru podle pokynů poskytnutých s Lubrisizerem.
- Provozujte Lubrisizer podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je top punch správně zarovnán se střelou.
- Sledujte proces, abyste zajistili, že top punch funguje správně a že nejsou žádné překážky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci nástrojů a vybavení.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu nebo bezpečnostních pokynů, obraťte se na svého prodejce nebo zákaznické podpory výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES #4537. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!