

FRONT POCKET HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL FRONT POCKET HOLSTER RUGER® LCP®-TAN

[Home](#)

Si bien limita al portador a una pistola relativamente pequeña, el transporte en el bolsillo ofrece ventajas únicas. No solo la pistola está completamente cubierta y oculta, sino que el portador puede colocar casualmente una mano en la pistola en la funda/bolsillo si surge una amenaza no específica; y el tiro más rápido es tener la pistola ya en la mano. Esta funda para bolsillo de cuero de caballo premium está diseñada para el transporte en el bolsillo delantero de pantalones o chaquetas. Mantiene el arma en la misma posición general, para que puedas localizar rápidamente la empuñadura cuando necesites desenfundar. También oculta la forma de la pistola, de modo que su contorno no se imprima a través de los pantalones. Por último, permite la extracción con una sola mano del arma tanto del bolsillo como de la funda. La funda logra esto enganchando y atrapando uno de los dos ganchos de cuero en la parte superior de la funda en la esquina de tu bolsillo cuando desenfundas tu arma. Con práctica (usando un arma descargada), puedes desenfundar el arma mientras la funda permanece en tu bolsillo o se cae (en los pantalones adecuados). Está hecha con cuero suave por dentro contra el arma para una fácil extracción y el lado rugoso hacia afuera contra el bolsillo, para retener la funda en el bolsillo. La Funda de Cuero de Caballo para el Bolsillo Frontal es ambidiestra y está disponible en acabado natural. La funda siempre debe ser retirada del bolsillo al guardar la pistola.



Atributos

- Nombre: [GALCO INTERNATIONAL FRONT POCKET HOLSTER RUGER® LCP®-TAN](#)
- Fabricante: [GALCO INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 100021047
- N.º fabr.: PH436
- Color: Tan
- Mano: Ambidiestro
- Material: Leather
- Modelo: LCP
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 241mm
- UPC: 601299077096

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para la Funda de Bolsillo Frontal Galco International para Ruger® LCP® Tan](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para la Funda de Bolsillo Frontal Galco International para Ruger® LCP® Tan

Introducción

Gracias por elegir la Funda de Bolsillo Frontal Galco International diseñada para el Ruger® LCP®. Este producto está elaborado para asegurar un transporte seguro y efectivo de tu arma de fuego en el bolsillo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo utilizar la funda de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada al insertar o retirar de la funda.
- Mantén la funda fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica la funda en busca de desgaste o daños antes de usarla.
- No utilices la funda si muestra signos de daño o desgaste.
- Almacena la funda en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Evita exponer la funda a temperaturas extremas o humedad.
- Limpia regularmente la funda para mantener su condición y funcionalidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la funda esté diseñada específicamente para tu modelo de arma (Ruger® LCP®).
- Al desenfundar tu arma, mantén un agarre adecuado y asegúrate de que la boca del cañón esté apuntando en una dirección segura.
- Practica desenfundar tu arma en un entorno seguro utilizando un arma descargada.
- Siempre utiliza una mano para desenfundar el arma, permitiendo que la otra mano estabilice la funda si es necesario.
- Evita colocar tu mano en o cerca del gatillo al desenfundar el arma.
- Retira la funda de tu bolsillo antes de insertar o guardar el arma para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Insertar la Funda:

- Inserta la funda en el bolsillo delantero de tus pantalones o chaqueta.
- Asegúrate de que la funda esté posicionada de manera que el arma sea fácilmente accesible.

2. Usar la Funda:

- Cuando estés listo para desenfundar el arma, asegúrate de que tu agarre sea seguro en el mango del arma.
- Al desenfundar, la funda se enganchará en la esquina de tu bolsillo. Practica este movimiento para asegurar un funcionamiento suave.
- Mantén la funda en tu bolsillo o permite que se caiga mientras desenfundas el arma.

3. Holster el Arma:

- Siempre retira la funda de tu bolsillo antes de guardar el arma.
- Inserta cuidadosamente el arma en la funda, asegurándote de que esté en su lugar de manera segura.

4. Mantenimiento:

- Limpia la funda regularmente con un paño húmedo para eliminar la suciedad y la humedad.
- Deja que la funda se seque completamente antes de almacenarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la funda de acuerdo con las regulaciones locales para productos de cuero.
- Si la funda está dañada más allá de su uso, asegúrate de que se elimine de manera que prevenga su uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta al fabricante o a tu minorista. Ellos pueden proporcionar asistencia e información adicional sobre la Funda de Bolsillo Frontal Galco International.

Gracias por priorizar la seguridad y por elegir la Funda de Bolsillo Frontal Galco International para tu Ruger® LCP®. Tu uso responsable contribuye a un entorno más seguro para todos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es