

DUAL ACTION OUTDOORSMAN HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL

DUAL ACTION OUTDOORSMAN RUGER® SPR REDHAWK® 7 1/2"

-TAN-RH

[Home](#)

El holster Dual Action Outdoorsman es ideal para llevar en el campo, ya sea para cazar o para sentirte seguro en zonas con osos. El DAO™ se puede llevar en el lado fuerte o en cruce a tu elección. El holster cuenta con una correa de retención para mayor simplicidad y seguridad en la maleza. La correa de retención tiene una gran pestaña de polímero que facilita el cierre y la apertura con una mano enguantada. Los ajustes del tornillo de tensión permiten un ajuste personalizado a tu revólver. Fabricado en cuero de silla de primera calidad, el DAO se adapta a cinturones de hasta 1 3/4".



Atributos

- Nombre: GALCO INTERNATIONAL DUAL ACTION OUTDOORSMAN RUGER® SPR REDHAWK® 7 1/2" -TAN-RH
- Fabricante: GALCO INTERNATIONAL
- N.º de producto: 100021763
- N.º fabr.: DAO182
- Color: Tan
- Estilo: Outside The Waistband
- Mano: Right
- Material: Leather
- Modelo: Super Redhawk
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.331kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 159mm
- Longitud de envío: 432mm
- UPC: 601299177246

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el DUAL ACTION OUTDOORSMAN HOLSTER](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DUAL ACTION OUTDOORSMAN HOLSTER

Introducción

Gracias por elegir el DUAL ACTION OUTDOORSMAN HOLSTER de GALCO INTERNATIONAL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu funda. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que la funda se use solo para su propósito previsto. Este producto está diseñado para llevar armas de fuego de manera segura.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall o seguridad relacionado con este producto. Sigue todas las instrucciones proporcionadas en caso de un recall.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad y proporcione la información necesaria del producto.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado al uso por parte de niños. Mantén todas las armas de fuego y accesorios fuera del alcance de los niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o el fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma de Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que la funda se ajuste correctamente a tu modelo específico de arma de fuego (Ruger® Super Redhawk®). Ajusta el tornillo de tensión para un ajuste seguro.
- **Correa de Retención:** Siempre usa la correa de retención para asegurar tu arma de fuego cuando esté en la funda. Esto evita que se desplace accidentalmente.
- **Uso Apropiado:** La funda se puede llevar en el lado fuerte o como cruce. Elige el método que te resulte más seguro y cómodo.
- **Uso con Guantes:** Al usar la funda con guantes, asegúrate de que la pestaña de polímero en la correa de retención sea fácilmente accesible para una rápida liberación.
- **Inspección Regular:** Inspecciona regularmente la funda en busca de desgaste. Si alguna parte parece dañada, deja de usarla y reemplaza la funda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Usar la Funda:

- Desliza la funda en tu cinturón, asegurándote de que esté posicionada cómodamente en tu cuerpo.
- Ajusta la posición para permitir un fácil acceso a tu arma de fuego mientras mantienes una retención segura.

2. Ajustar la Tensión:

- Localiza el tornillo de tensión en la funda.
- Usa un destornillador para ajustar la tensión a tu preferencia. Ajustar el tornillo aumenta la retención, mientras que aflojarlo permite un acceso más fácil.

3. Asegurar el Arma de Fuego:

- Coloca tu arma de fuego en la funda, asegurándote de que esté bien asentada.
- Activa la correa de retención al engancharla sobre el arma. Asegúrate de que la pestaña de polímero esté bien sujeta.

4. Extraer el Arma de Fuego:

- Para extraer tu arma de fuego, sujeta firmemente la funda con una mano.
- Usa tu otra mano para tirar de la correa de retención lejos del arma, luego extrae el arma suavemente de la funda.

5. Almacenar la Funda:

- Cuando no esté en uso, guarda la funda en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para preservar el material de cuero.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la funda de acuerdo con las regulaciones locales. Si la funda está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes de cuero cuando sea posible.
- No deseches la funda en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o consultas sobre el DUAL ACTION OUTDOORSMAN HOLSTER, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o el fabricante junto con tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu DUAL ACTION OUTDOORSMAN HOLSTER. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es