

SINGLE ACTION OUTDOORSMAN HOLSTERS - GALCO

INTERNATIONAL SINGLE ACTION OUTDOORSMAN RUGER®

BLACKHAWK® 4 5/8" -TAN-LH

Home

La funda Single Action Outdoorsman es ideal para llevar en el campo, ya sea para cazar o para tener tranquilidad en zonas con osos. La SAO™ se puede llevar en el lado fuerte o en posición cruzada a discreción del usuario. La funda cuenta con una correa de retención para mayor simplicidad y seguridad en el monte. Los ajustes del tornillo de tensión permiten un ajuste personalizado a tu revólver. Fabricada de cuero de silla premium, la SAO se adapta a cinturones de hasta 1 3/4". Hecha para revólveres de acción simple, la Single Action Outdoorsman está disponible en diseños para diestros y zurdos en color marrón.



Atributos

- Nombre: **GALCO INTERNATIONAL SINGLE ACTION OUTDOORSMAN RUGER® BLACKHAWK® 4 5/8" -TAN-LH**
- Fabricante: **GALCO INTERNATIONAL**
- N.º de producto: 100021831
- N.º fabr.: SAO143
- Color: Tan
- Estilo: Outside The Waistband
- Mano: Left
- Material: Leather
- Modelo: Blackhawk 4 5/8"
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.254kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 305mm
- UPC: 601299176874

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para la Funda Single Action Outdoorsman](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para la Funda Single Action Outdoorsman

Introducción

Gracias por elegir la Funda Single Action Outdoorsman de Galco International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu funda. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para maximizar tu seguridad y el rendimiento de tu funda.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada al insertar o retirar la funda.
- Almacena la funda en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la funda en busca de desgaste. Reemplázala si notas algún daño.
- Asegúrate de que la correa de retención esté segura antes de llevar tu arma de fuego para evitar descargas accidentales.
- Mantente consciente de tu entorno al llevar tu arma de fuego en la funda, especialmente en áreas concurridas o públicas.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el porte de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Correa de Retención:** Siempre verifica que la correa de retención esté correctamente asegurada antes de usarla. Esto es crucial para prevenir disparos accidentales.
- **Ajuste:** Ajusta el tornillo de tensión para asegurar un ajuste ceñido a tu modelo específico de revólver. Un ajuste suelto puede llevar a que el arma se deslice fuera de la funda.
- **Posición de Transporte:** Elige una posición de transporte (lado fuerte o cruzado) con la que te sientas cómodo y que permita un acceso rápido manteniendo la seguridad.
- **Compatibilidad del Cinturón:** Asegúrate de que tu cinturón sea compatible con la funda, capaz de soportar el peso del arma y la funda sin ceder.
- **Entrenamiento:** Considera realizar un entrenamiento para familiarizarte con el manejo seguro de armas de fuego y el uso de la funda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste de la Funda:

- Inserta tu revólver descargado en la funda.
- Ajusta el tornillo de tensión hasta que el revólver ajuste ceñido pero aún se pueda extraer fácilmente.

2. Uso de la Funda:

- Pasa tu cinturón a través de las ranuras de la funda.
- Coloca la funda en el lado de transporte deseado (lado fuerte o cruzado).
- Asegúrate de que la funda esté firmemente sujetada a tu cinturón y no se mueva durante el movimiento.

3. Uso de la Correa de Retención:

- Para extraer tu arma de fuego, suelta la correa de retención tirando de ella lejos de la funda.
- Practica la extracción de tu arma de fuego de manera segura y eficiente, asegurándote de que la correa de retención esté segura cuando no esté en uso.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente la funda con un paño húmedo para eliminar la suciedad y los escombros.
- Almacena la funda en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar la funda, asegúrate de hacerlo de manera respetuosa con el medio ambiente.
- Consulta las regulaciones locales para obtener orientación sobre la eliminación de productos de cuero.
- Si la funda está dañada más allá de la reparación, considera reciclar el cuero si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de la Funda Single Action Outdoorsman, consulta el empaque del producto para obtener información de contacto del fabricante. También puedes verificar las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Funda Single Action Outdoorsman. Mantente seguro y responsable en el manejo de tu arma de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es