

# SIDE SNAP SCABBARD HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL SIDE SNAP SCABBARD GLOCK® 19-BLACK-RIGHT HAND

[Home](#)

Construido con cuero de res premium, el mejorado Side Snap Scabbard conserva los prácticos lazos de presión que se ajustan a cinturones de hasta 1 1/2". El diseño de apertura superior se mantiene igual, con la adición de una boca reforzada para un regreso suave y fácil con una sola mano a la funda. La novedad del SSS es una ligera inclinación hacia adelante, en contraste con el ángulo más pronunciado de la versión anterior. Mantiene la unidad de tensión ajustable y el diseño cómodo y altamente ocultable de su predecesor, mientras que añade un guardia contra el sudor elevado para proteger tanto la arma de fuego como al portador. En conjunto, estas características dan como resultado una funda que es segura y conveniente, pero a la vez discreta, ¡con un desenfunde muy rápido!



## Atributos

- Nombre: [GALCO INTERNATIONAL SIDE SNAP SCABBARD GLOCK® 19-BLACK-RIGHT HAND](#)
- Fabricante: [GALCO INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 100021897
- N.º fabr.: SSR226B
- Color: Black
- Estilo: Outside The Waistband
- Mano: Right
- Material: Leather
- Modelo: 19
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.236kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 191mm
- Longitud de envío: 292mm
- UPC: 601299189003

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda Side Snap Scabbard
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda Side Snap Scabbard

## Introducción

Gracias por elegir la Funda Side Snap Scabbard para tu Glock® 19. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones de uso para garantizar que tu funda se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Esta funda está diseñada para proporcionar un uso seguro para todos los productos no alimentarios. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para minimizar los riesgos.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Si se emite un recall, sigue las instrucciones proporcionadas para el regreso o remedio seguro.
- Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con todos los requisitos de seguridad, similar a las tiendas físicas.
- Grupos Vulnerables:** Se debe tener un cuidado especial cuando la funda se use cerca de niños o individuos que no estén familiarizados con las armas de fuego.
- Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, por favor contacta al representante designado en la UE.
- Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que la funda se ajuste de manera segura a tu Glock® 19. Un ajuste suelto puede llevar a disparos accidentales o pérdida del arma de fuego.
- Evitar Modificaciones:** No alteres la funda de ninguna manera. Las modificaciones pueden comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Inspección Regular:** Revisa la funda regularmente en busca de desgaste. Reemplázala si observas algún daño.
- Almacenamiento Seguro:** Siempre guarda la funda en un lugar seguro cuando no esté en uso, especialmente lejos de los niños.
- Manejo Adecuado:** Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando esté en la funda.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## **1. Ajuste de la Funda:**

- Asegúrate de que la funda esté diseñada para el Glock® 19.
- Ajusta los lazos de presión para que se adapten al tamaño de tu cinturón, asegurando un ajuste ceñido y seguro.

## **2. Guardando el Arma de Fuego:**

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Con el arma en una condición segura, colócalo en la funda con la boca hacia abajo.
- Asegúrate de que el arma esté completamente asentada en la funda antes de moverte.

## **3. Sacando el Arma de Fuego:**

- Usa un agarre firme en la funda al sacar el arma.
- Tira del arma directamente hacia afuera de la funda sin girar ni sacudir.

## **4. Volviendo a Guardar:**

- Asegúrate de que el área esté despejada de obstrucciones antes de volver a guardar.
- Usa una mano para sostener la funda en su lugar mientras guardas el arma con la otra mano.
- Confirma que el arma esté completamente asentada en la funda.

## **InSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN**

- Desecha la funda de acuerdo con las regulaciones locales. Si la funda está dañada o ya no es necesaria, considera reciclarla si es posible.
- Asegúrate de que cualquier arma de fuego o munición sea retirada y manejada de acuerdo con las leyes y directrices de seguridad locales antes de la eliminación.

## **INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA SOPORTE ADICIONAL**

Para cualquier consulta adicional o inquietudes de seguridad respecto a la Funda Side Snap Scabbard, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y por tu uso responsable de la Funda Side Snap Scabbard.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)