

SILHOUETTE HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL SILHOUETTE GLOCK® 21-BLACK-RIGHT HAND

[Home](#)

Compacto, ocultable, seguro y versátil, el diseño de boca abierta del Silhouette™ lo convierte en el favorito de los portadores de armas que poseen múltiples longitudes de cañón del mismo modelo de arma. Moldeado a mano para ajustarse a marcos específicos de pistolas, el Silhouette cuenta con un cierre de pulgar reforzado para mayor seguridad, accesibilidad al agarre de combate para rapidez, costuras dobles para durabilidad y guarda de gatillo cubierta para mayor seguridad. La configuración de la correa de retención es específica para tipos individuales de armas de fuego, y varía según el modelo del arma. La funda Silhouette de alta posición está construida con cuero de silla premium y está diseñada para adaptarse a cinturones de hasta 1 3/4". Su construcción única de dos piezas está contorneada en el lado del cuerpo a la curva natural de la cadera, manteniendo todo el moldeo en la parte frontal de la funda, lo que permite un transporte significativamente más cómodo y un perfil más estrecho que una funda tipo panqueque ordinaria.



Atributos

- Nombre: GALCO INTERNATIONAL SILHOUETTE GLOCK® 21-BLACK-RIGHT HAND
- Fabricante: GALCO INTERNATIONAL
- N.º de producto: 100022049
- N.º fabr.: SIL228B
- Color: Black
- Estilo: Outside The Waistband
- Mano: Right
- Material: Leather
- Modelo: 21
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.195kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 191mm
- Longitud de envío: 305mm
- UPC: 601299121584

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [SILHOUETTE HOLSTERS GALCO INTERNATIONAL SILHOUETTE GLOCK® 21BLACKRIGHT HAND Instrucciones de Seguridad](#)
- [Sobre nosotros](#)

SILHOUETTE HOLSTERS GALCO INTERNATIONAL

SILHOUETTE GLOCK® 21BLACKRIGHT HAND

Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir la funda Silhouette de Galco International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu funda. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la funda sea compatible con tu modelo de arma de fuego, específicamente el Glock® 21.
- Mantén siempre tu arma descargada al insertarla o retirarla de la funda.
- Inspecciona regularmente la funda en busca de signos de desgaste o daño.
- Guarda la funda en un lugar seguro, lejos de niños o usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el porte y uso de armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que tu arma esté segura en todo momento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Correa de Retención:** Asegúrate de que la correa de retención esté correctamente asegurada para evitar la liberación accidental del arma.
- **Guarda de Gatillo:** Asegúrate siempre de que la guarda del gatillo esté cubierta cuando el arma esté en la funda para prevenir disparos accidentales.
- **Accesibilidad del Agarre de Combate:** Practica sacar tu arma de la funda en un entorno seguro para asegurar un acceso rápido y fluido cuando sea necesario.
- **Compatibilidad con el Cinturón:** Asegúrate de que tu cinturón sea resistente y ajuste adecuadamente para soportar el peso de la funda y mantener la estabilidad.
- **Comodidad y Ajuste:** Ajusta la posición de la funda para asegurar comodidad durante el uso, teniendo en cuenta que no debe obstaculizar el movimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste de la Funda:

- Desliza la funda sobre tu cinturón, asegurándote de que esté posicionada en tu lado dominante para un fácil acceso.
- Ajusta la funda para que se ajuste cómodamente contra tu cuerpo sin ejercer presión excesiva.

2. Insertar el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Con tu mano dominante, agarra el arma y apunta en una dirección segura.
- Inserta el arma en la funda, asegurándote de que la guarda del gatillo esté completamente cubierta.

3. Asegurando la Funda:

- Asegura la correa de retención sobre el arma, asegurándote de que esté ajustada pero no demasiado apretada.
- Verifica que el arma esté segura en la funda tirando suavemente de ella.

4. Sacar el Arma:

- Practica sacar el arma en un entorno seguro.
- Para sacar, agarra el agarre del arma con tu mano dominante y al mismo tiempo libera la correa de retención con la otra mano.
- Saca el arma suavemente y apunta en una dirección segura.

5. Retirar la Funda:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de retirarla de la funda.
- Para quitar la funda, desabrocha la funda de tu cinturón y levántala lejos de tu cuerpo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la funda de manera responsable cuando ya no esté en uso.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de productos de cuero.
- Si la funda está dañada, considera opciones de reciclaje para los materiales de cuero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o preocupaciones sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro de tu funda Silhouette y disfrutar de los beneficios de portar un arma de fuego de manera segura y cómoda. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad en todos los aspectos del manejo de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es