

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-G43/G43X/G48

[Partes de Armas cortas](#) > [Slide Parts](#) > [Slide Hardware](#) > [Slide Rackers](#)

El GSR-03 añade alas serradas sutiles, pero manejables, en el extremo de la corredera, para garantizar un ciclo positivo de munición en el arma. No importa cuán adversas sean las condiciones o cuán dura sea la pelea, siempre puedes confiar en el GSR-03 para mantener tu arma en funcionamiento. Incluso si solo tienes una mano disponible, ciclar la corredera contra tu cinturón, funda o talón es rápido y positivo. Las manos pequeñas o artríticas lo encontrarán mucho más fácil de usar que el método tradicional de 'tirar con la banda'. El GSR-03 es lo suficientemente grande para ofrecer ventaja, pero lo suficientemente pequeño como para ser imperceptible en fundas de porte oculto. El GSR-03 es una pieza de alta calidad que se instala fácilmente, sin necesidad de otras modificaciones en el arma de fuego. Fabricado por moldeo por inyección en nylon reforzado con vidrio con refuerzo de acero inoxidable, al igual que la pieza OEM, reemplaza la placa de retención del percutor en minutos. Una vez instalado, el GSR-03 ofrece un ciclo de corredera fácil, sin esfuerzo y positivo en cualquier condición. Construcción robusta de acero inoxidable y nylon reforzado con vidrio moldeado por inyección.



Atributos

- Nombre: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-G43/G43X/G48](#)
- Fabricante: [TANGODOWN](#)
- N.º de producto: 100023071
- N.º fabr.: GSR-02
- Modelo: 43,43X,48
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 955728100887

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Slide Racker para tu modelo de Glock (48, 43, 43X). Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento con atención antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar el slide racker.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Mantén el slide racker y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el slide racker en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre accesorios y uso de armas de fuego.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el slide racker si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Evita usar el slide racker en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- Utiliza el slide racker solo para el propósito previsto. No modifiques ni alteres el producto.
- Si tienes dificultades para usar el slide racker, busca asistencia o consulta a un profesional.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara tu Arma de Fuego:** Asegúrate de que tu Glock esté descargada. Retira el cargador y verifica la recámara.
2. **Retira la Placa de Retención del Percutor:** Retira cuidadosamente la placa de retención del percutor existente de tu Glock.
3. **Instala el GSR03:** Inserta el GSR03 en la misma ranura donde estaba la placa de retención del percutor. Asegúrate de que esté bien colocado.
4. **Verifica la Funcionalidad:** Después de la instalación, verifica el funcionamiento del slide para asegurarte de que funcione sin problemas.

Uso

- Para ciclar el slide usando el GSR03, agarra firmemente el slide racker con tu mano.
- Coloca el arma contra tu cinturón, funda o talón si usas una sola mano.
- Tira del slide hacia atrás firmemente y suéltalo para cargar una munición.
- Practica usando el slide racker en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el slide racker de manera responsable. No lo arrojes a la basura doméstica regular.
- Verifica las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado, considera contactar a un profesional para una eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Vickers Tactical Slide Racker, por favor, comunícate con tu distribuidor local o distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Vickers Tactical Slide Racker. Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tu arma de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es