

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - BLUE FORCE GEAR LOW RISE M4 MAG POUCH, BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Fundas y cinturon Gear](#) > [Porta cargadores para cinturon](#)

Pouches de Cargador Rápido para Rifle: Ligeros, Cómodos y Ajustables

El pouch de cinturón Ten-Speed M4 de Blue Force Gear combina un tejido elástico de grado militar, probado en combate, con un sistema de sujeción que sostiene de manera conveniente un cargador M4 o de tamaño similar. El pouch de alta posición se sitúa más arriba en el cinturón para una máxima ocultación bajo una chaqueta. El pouch de baja posición sostiene un cargador más bajo en el cinturón para un acceso más fácil durante una recarga. Las características comunes de los pouches de cinturón Ten-Speed M4 de Blue Force Gear incluyen: Acepta un cargador AR-15 / M4 de 30 disparos También se puede usar para llevar vendajes, radios pequeños, granadas de aturdimiento y artículos de tamaño similar Puede orientarse verticalmente (cinturones de hasta 2" de ancho) u horizontalmente (cinturones de hasta 1.25" de ancho) El pouch de cinturón Ten-Speed M4 utiliza un sistema de gancho y bucle para sujetarse a cinturones de pantalón, cinturones de rigger o cinturones de servicio. Está diseñado para atravesar un lazo del cinturón, evitando el movimiento rotacional inadvertido.



Atributos

- Nombre: [BLUE FORCE GEAR LOW RISE M4 MAG POUCH, BLACK](#)
- Fabricante: [BLUE FORCE GEAR](#)
- N.º de producto: 100023704
- N.º fabr.: BT-TSP-M4-LM-BK
- Cartucho: 5.56 mm NATO
- Color: Black
- Mano: Ambidiestro
- Material: Ten-Speed Elastic
- Talla: Single
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 812114022164

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el POUCH DE CARGADOR M4 TENSPEED
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el POUCH DE CARGADOR M4 TENSPEED

Introducción

Gracias por elegir el pouch de cargador M4 TenSpeed de Blue Force Gear. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo y conservalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás mientras usas el pouch de cargador M4 TenSpeed, sigue estas directrices:

- Inspecciona siempre el pouch en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Asegúrate de que el pouch esté correctamente sujetado a tu cinturón antes de insertar un cargador.
- No sobrecargues el pouch más allá de su capacidad prevista.
- Mantén el pouch alejado de niños y personas vulnerables.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el transporte de cargadores y artículos relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el pouch de cargador M4 TenSpeed, es importante seguir las siguientes precauciones de seguridad:

- Asegúrate de que el pouch esté orientado correctamente antes de usarlo:
 - Para la orientación vertical, asegúrate de que el pouch esté sujetado a cinturones de hasta 2 pulgadas de ancho.
 - Para la orientación horizontal, asegúrate de que el pouch esté sujetado a cinturones de hasta 1.25 pulgadas de ancho.
- Evita usar el pouch con artículos incompatibles que puedan causar daños o representar un riesgo.
- No uses el pouch para ningún propósito diferente al uso previsto, como transportar municiones u otros artículos similares.
- Ten cuidado con bordes afilados o protuberancias de los artículos transportados en el pouch.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para instalar y usar el pouch de cargador M4 TenSpeed de manera efectiva, sigue estos pasos:

1. Instalación:

- Identifica la posición deseada en tu cinturón para el pouch.
- Abre el sistema de gancho y bucle del pouch.
- Coloca el pouch sobre un lazo del cinturón.
- Asegura el sistema de gancho y bucle para garantizar que esté bien sujetado.

2. Uso:

- Inserta un cargador AR15 / M4 de 30 disparos en el pouch.
- Si es necesario, usa el pouch para llevar otros artículos compatibles, como vendajes o radios pequeños.
- Asegúrate de que el pouch permanezca bien sujetado durante el movimiento.
- Al recargar, accede al cargador de manera rápida y segura.

Instrucciones de Eliminación

Cuando el pouch de cargador M4 TenSpeed llegue al final de su vida útil, sigue estas instrucciones de eliminación:

- Desecha el pouch de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el pouch está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de que no se deje en un lugar donde pueda ser accesible para niños o mascotas.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el pouch de cargador M4 TenSpeed, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es