

# "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK

[Partes de Armas cortas](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Trigger Parts](#) > [Triggers](#)

## Mejora de Instalación Rápida Para Un Disparo Recto y Ligero

El disparador Victory de Tandemkross para Ruger® MkIV™ es un disparador ligero, esquelético y de cara plana que permite al tirador jalar hacia atrás de forma recta y saber al instante si estás tirando demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha. Con su diseño de cara plana, el disparador Victory de Tandemkross anima a los tiradores a colocar su dedo más abajo en el disparador, aumentando la palanca y permitiendo que los tiradores aprovechen pesos de disparo más bajos. • Cara plana para mejor control y sensación • Ajustable para pre-desplazamiento y sobre-desplazamiento • Se adapta a Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • NO se adapta a MkIV™ 22/45 • Disparador de aluminio disponible en negro o plata. El disparador Victory de Tandemkross viene con tornillos de ajuste para pre- y post-desplazamiento que permiten a cada tirador personalizar su peso de disparo. La cara texturizada del disparador ofrece un agarre antideslizante en cualquier condición.



## Atributos

- Nombre: [TANDEMROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK](#)
- Fabricante: [TANDEMROSS](#)
- N.º de producto: 100023851
- N.º fabr.: TK24N0172BLK1
- Acabado: Black
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 108mm
- UPC: 769498482988

## Detalles del artículo

Hecho en USA  
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™

## Introducción

Gracias por elegir el Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para asegurar el uso y manejo seguro de tu nuevo disparador. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y el disparador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu disparador y arma de fuego en busca de desgaste o daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificaciones de armas de fuego.
- Usa el disparador solo con modelos compatibles de Ruger® MkIV™ según lo especificado.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o ajuste del disparador.
- No modifiques ni alteres el disparador de ninguna manera más allá de los ajustes proporcionados.
- Ten en cuenta que el diseño de cara plana puede requerir una colocación diferente del dedo para asegurar un control adecuado.
- Ajusta los configuraciones de predesplazamiento y sobredesplazamiento cuidadosamente para evitar disparos no intencionados.
- Si experimentas algún problema con el disparador, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el antiguo disparador de acuerdo con el manual del arma.
- Instala el Disparador Tandemkross Victory siguiendo estos pasos:
  - Alinea el disparador con la carcasa del disparador.
  - Asegura el disparador en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.
  - Ajusta las configuraciones de predesplazamiento y sobredesplazamiento a tu preferencia.

### 2. Uso

- Antes de disparar, asegúrate de estar familiarizado con la sensación y operación del disparador.
- Practica el disparo en seco en un entorno seguro para aclimatarte a las características del disparador.
- Cuando estés en el campo de tiro, mantén el enfoque en la colocación de tu dedo y el control del disparador.
- Después de cada uso, inspecciona el disparador en busca de signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el disparador y cualquier material de embalaje asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que el disparador sea inutilizable antes de desecharlo para prevenir el uso no autorizado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Disparador Tandemkross Victory, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente.

## Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Disparador Tandemkross Victory para Ruger® MkIV™. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes prácticas de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)