

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 - TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, BLACK, GEN 4

[Partes de Armas cortas](#) > [Partes empuñaduras](#) > [Grip Plugs](#)

La Herramienta de Desmontaje se Almacena Dentro de la Cavidad del Agarre

El Vickers Tactical Grip Plug y Herramienta de Desmontaje para Glock® proporciona una herramienta práctica para desarmar tu pistola, y se almacena cómodamente dentro de la cavidad del agarre de la pistola cuando no se necesita. La herramienta es similar a la herramienta de fábrica de Glock. La forma única del Vickers Tactical Grip Plug y Herramienta de Desmontaje también actúa como una 'rampa' y punto de índice para una inserción rápida y precisa del cargador. La forma exterior suave está completamente redondeada. Herramienta de acero inoxidable resistente a la corrosión. Mango de nylon relleno de vidrio sobre moldeado. Fomenta recargas más rápidas. Se adapta a los modelos Glock Gen 4 y Gen 5, incluyendo el 19x. La práctica Vickers Tactical Grip Plug y Herramienta de Desmontaje para Glock también ayuda a sellar la cavidad del agarre, evitando que la suciedad, arena y barro entren en los componentes de control del gatillo.



Atributos

- Nombre: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, BLACK, GEN 4](#)
- Fabricante: [TANGODOWN](#)
- N.º de producto: 100023864
- N.º fabr.: GGT-02
- Modelo: 17,19,22,23,34,35,31,32
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 137mm
- UPC: 955728100900

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP PLUG/HERRAMIENTA DE DESMONTAJE PARA GLOCK® GEN 4
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP PLUG/HERRAMIENTA DE DESMONTAJE PARA GLOCK® GEN 4

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje para Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para maximizar tu seguridad y el rendimiento de tu herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de usar el Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar la herramienta.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Identificación de Peligros:** La herramienta está diseñada para los modelos Glock Gen 4 y Gen 5. Usarla en modelos incompatibles puede provocar malfuncionamientos o accidentes.
- Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntada en una dirección segura en todo momento.
 - No uses fuerza excesiva al insertar o quitar la herramienta.
 - Siempre guarda la herramienta en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir el acceso no autorizado.
- Advertencias Específicas por Edad:** Esta herramienta no está destinada a ser utilizada por individuos menores de 18 años. Se requiere supervisión adulta cuando la usen personas más jóvenes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu Glock® esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el grip plug existente si es aplicable.
- Inserta el Vickers Tactical Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje en la cavidad del agarre hasta que esté firmemente en su lugar.

2. Uso:

- Para usar la herramienta de desmontaje, asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Sigue el manual del propietario de Glock® para el desensamblaje y reensamblaje seguro de tu arma de fuego.
- Usa la herramienta como una rampa para ayudar con la inserción del cargador.
- Después de usarla, guarda la herramienta dentro de la cavidad del agarre o en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de plástico y metal.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica. En su lugar, llévala a un centro de reciclaje designado si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con el Vickers Tactical Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto o visita el sitio web oficial.

Por favor, recuerda conservar esta guía de instrucciones de seguridad para referencia futura y consúltala siempre que sea necesario. Tu seguridad y la de los demás es primordial al usar accesorios para armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es