

AR-15 AIRBORNE CHARGING HANDLE - GEISSELE AUTOMATICS

AIRBORNE CHARGING HANDLE DDC

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de carga de la empuñadura](#) > [Mangos de carga](#)

No interferirá con la óptica ni con otros equipos - Aún fácil de operar

Geissele desarrolló su Airborne Charging Handle (ACH) con una palanca de perfil bajo que es menos probable que se enganche en la vegetación y otros equipos. Geissele diseñó el ACH a solicitud específica de una unidad "élite" de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, por lo que no interferirá con una mira red dot o un óptico de montaje bajo similar. El Airborne Charging Handle ambidiestro de perfil bajo no significa que tengas que comprometer la accesibilidad o la facilidad de uso. Las palancas acortadas del ACH tienen cortes de radio suavemente cóncavos en los planos vertical y horizontal para que la mano pueda obtener un agarre seguro. Geissele incluso le dio a la palanca del ACH superficies estriadas para asegurar una superficie de agarre positiva, incluso cuando tus manos están mojadas o estás usando guantes. Operación ambidiestra confiable. Fabricado con aluminio 7075 T6 mecanizado extra fuerte. Anodizado con tipo III de recubrimiento duro. Disponible en negro básico o en el color Desert Dirt Color (DDC) de Geissele. Como beneficio adicional, el Geissele Airborne Charging Handle viene con un labio elevado en el extremo trasero que redirige el retroceso de gas lejos del tirador al usar sistemas de armas de cañón corto o suprimidos.



Atributos

- Nombre: [GEISSELE AUTOMATICS AIRBORNE CHARGING HANDLE DDC](#)
- Fabricante: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N.º de producto: 100025737
- N.º fabr.: 05-497S
- Acabado: DDC
- Mano: Ambidiestro
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 817953022238

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Airborne AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Airborne AR15

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Airborne (ACH) de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar un manejo y operación seguros de tu mango de carga. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre trata las armas de fuego con respeto y sigue las reglas básicas de seguridad en el manejo de armas.
- Mantén el mango de carga y todos los componentes del arma lejos de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el mango de carga en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o problema, no uses el producto. Contacta a un armero calificado para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el mango de carga.
- No intentes modificar el mango de carga o cualquier componente del arma.
- Al usar el ACH, mantén un agarre firme para evitar que se deslice, especialmente en condiciones húmedas o al usar guantes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro al usar armas equipadas con el ACH.
- Usa el mango de carga solo con plataformas AR15 compatibles para evitar fallos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, como un punzón o martillo si es necesario para tu modelo específico.

2. Retira el Mango de Carga Existente:

- Tira hacia atrás del pestillo del mango de carga del receptor superior.
- Desliza el mango de carga existente fuera del receptor.

3. Instala el Mango de Carga Airborne:

- Alinea el nuevo ACH con el receptor.
- Desliza el ACH en el receptor hasta que esté completamente asentado.
- Asegúrate de que la palanca esté posicionada correctamente para la operación ambidiestra.

4. Verifica la Funcionalidad:

- Tira hacia atrás del mango de carga para asegurar un funcionamiento suave.
- Verifica que el mango se bloquee en su lugar de manera segura.

Uso

- Para operar el ACH, agarra la palanca firmemente y tira de ella hacia atrás para cargar el arma.
- El diseño de perfil bajo permite un fácil acceso sin obstruir tu línea de visión.
- Asegúrate de que tu agarre sea seguro, especialmente en condiciones adversas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches el mango de carga en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta el sitio web oficial de Geissele Automatics o contacta a tu distribuidor local. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiros de productos y avisos de seguridad.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Mango de Carga Airborne de Geissele Automatics. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es