

# M16 DISCONNECTOR - LUTH-AR M16 DISCONNECTOR

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Partes decatalogadas](#) > [Disconnectors](#)

Desconector de reemplazo de fábrica Luth-AR. Se adapta a los rifles M16 AR-15 estándar.



## Atributos

- Nombre: [LUTH-AR M16 DISCONNECTOR](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100028038
- N.º fabr.: LR19A
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- UPC: 859819007478

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: I(h)(2)

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Desconector M16 LUTHAR
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Desconector M16 LUTHAR

## Introducción

Gracias por elegir el Desconector M16 LUTHAR. Este producto es un desconector de reemplazo de fábrica diseñado para rifles M16 y AR15 estándar. Su uso adecuado es esencial para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de su arma. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para ayudarle a utilizar el producto de manera segura y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el desconector esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Siempre manipula el arma como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el desconector y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Realiza inspecciones regulares del desconector y otros componentes del rifle para detectar desgaste o daños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - El uso incorrecto del desconector puede provocar fallos en el funcionamiento del rifle.
  - Un desconector dañado o mal instalado puede resultar en un disparo accidental.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
  - Nunca intentes modificar el desconector.
  - Si el desconector presenta signos de daño o desgaste, reemplázalo inmediatamente.
  - Asegúrate de que el desconector sea compatible con tu modelo de rifle antes de la instalación.
- **Advertencias Específicas:**
  - Este producto no es adecuado para menores de 18 años.
  - Mantén el desconector y el rifle alejados de personas no capacitadas en el manejo de armas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y un bloque de armas.

## 2. Instalación del Desconector:

- Retira el viejo desconector siguiendo las instrucciones del fabricante de tu rifle.
- Coloca el nuevo desconector LUTHAR en la posición adecuada, asegurándote de que encaje correctamente.
- Aprieta los tornillos de sujeción, siguiendo las especificaciones del fabricante.

## 3. Verificación:

- Despues de la instalación, realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que el desconector funcione correctamente.
- Verifica que el disparador responda adecuadamente y que no haya fallos en el mecanismo.

## 4. Uso:

- Utiliza el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las leyes locales sobre armas.
- Nunca apunes a algo que no estés dispuesto a disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el desconector, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- Considera reciclar o desechar el desconector en un centro de desechos adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Desconector M16 LUTHAR o para consultas sobre seguridad, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas en el manejo de armas y sigue las directrices de seguridad proporcionadas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)