

AR-15 EJECTION PORT COVER PIN - LUTH-AR AR-15 EJECTION PORT COVER PIN

[Home](#)

Pin de reemplazo para la tapa de expulsión de Luth-AR. Compatible con rifles AR-15 estándar.



Atributos

- Nombre: [LUTH-AR AR-15 EJECTION PORT COVER PIN](#)
- Fabricante: [LUTH-AR](#)
- N.º de producto: 100028057
- N.º fabr.: UR03
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 859819007829

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de la Tapa de Expulsión AR15 de LuthAR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pin de la Tapa de Expulsión AR15 de LuthAR

Introducción

Gracias por elegir el Pin de la Tapa de Expulsión AR15 de LuthAR. Este producto está diseñado para reemplazar la tapa de expulsión de rifles AR15 estándar. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el producto, asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el pin.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- Al realizar la instalación, mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del rifle.
- No modifiques el pin ni lo uses de manera que no esté destinado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en una superficie estable.
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador adecuado.

2. Instalación:

- Localiza la tapa de expulsión en tu rifle AR15.
- Retira el pin viejo, si es necesario, utilizando el destornillador.
- Coloca el nuevo pin de la tapa de expulsión en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el pin esté correctamente instalado antes de usar el rifle.

3. Uso:

- Una vez instalado, utiliza el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el pin esté funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si el pin de la tapa de expulsión ya no es necesario o está dañado, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- No tires el pin en la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso y la seguridad del Pin de la Tapa de Expulsión AR15 de LuthAR, busca un punto de contacto local o consulta con un profesional del sector.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y posibles retiradas de productos a través de plataformas oficiales de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es