

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER - 250 SAVAGE TRIMMER

The "World's Finest Trimmer" lets you trim more cases in less time - and with less effort - using your electric drill as a power source. The adjustable cutter rotates and shortens the case until the shoulder contacts the close-fitting stop that is mounted in a bearing to prevent it from rotating and marring the case. Simply pick up a case and push it against the cutter until the excess brass is removed. Once you have the trimmer set up and get a rhythm going, you can easily maintain a pace of 8-10 cases per minute – a joy to use! Durable aluminum and stainless steel construction, with a high-speed steel cutter for years of reliable service. Units only trim cartridge cases to length. They do not chamfer or deburr the case mouth during trimming. These don't come with a dowel.



Attributes

- Name: 250 SAVAGE TRIMMER
- Manufacturer: LITTLE CROW GUNWORKS.
- Product no.: 100028103
- Mfr. No.: LCG-WFT-250 SAVAGE
- Cartridge: 250 Savage
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer](#)
- [English: LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER 250 SAVAGE TRIMMER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trimmer LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití trimmeru LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE](#)

Sicherheitshinweise für den LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer. Dieses Dokument bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft dir, potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Trimmers vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende den Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck, das Trimmmaterial (Hülsen) sollte dem angegebenen Kaliber (250 Savage) entsprechen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du den Trimmer verwendest.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trimmer nur mit der empfohlenen Stromquelle (Elektrowerkzeug).
- Stelle sicher, dass der Cutter richtig eingestellt ist, um ein sicheres Trimmen zu gewährleisten.
- Drücke die Hülse sanft gegen den Cutter. Vermeide übermäßigen Druck, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Schneidkante des Cutters fern.
- Verwende den Trimmer nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Bei Problemen oder ungewöhnlichen Geräuschen während des Betriebs, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe das Gerät.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Schließe das Elektrowerkzeug an die Stromquelle an.

2. Einrichtung des Trimmers:

- Justiere den Cutter auf die gewünschte Länge, sodass die Schulter der Hülse den Stopper berührt.
- Überprüfe, ob der Cutter sicher befestigt ist und sich frei drehen kann.

3. Trimmvorgang:

- Nimm eine Hülse und drücke sie vorsichtig gegen den Cutter.
- Halte die Hülse fest, während der Cutter die überschüssigen Messingreste entfernt.
- Wiederhole den Vorgang für jede Hülse, bis du die gewünschte Anzahl erreicht hast.

4. Nach dem Trimmen:

- Schalte das Elektrowerkzeug aus und trenne es von der Stromquelle.
- Reinige den Trimmer von Rückständen und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile des Trimmers, die nicht mehr verwendet werden, umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Gerät erworben hast.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden und regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform zu überprüfen.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung des LITTLE CROW GUNWORKS World's Finest Trimmer!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER 250 SAVAGE TRIMMER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER for your case trimming needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your trimmer. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trimmer is used only for its intended purpose: trimming cartridge cases.
- Always use the trimmer in a welllit area to avoid accidents.
- Keep the trimmer out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the trimmer for any signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify or repair the trimmer yourself. Contact a professional if repairs are needed.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety goggles to protect your eyes from metal shavings and debris.
- Use gloves to protect your hands from sharp edges and hot surfaces.
- Ensure that the electric drill used with the trimmer is in good working condition.
- Secure the trimmer to a stable surface to prevent it from moving during operation.
- Do not exceed the recommended pace of 810 cases per minute to maintain control.
- Avoid loose clothing and jewelry that could become caught in the trimmer.
- Keep the work area free from clutter to minimize the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Trimmer

- Attach the trimmer securely to a stable work surface using appropriate clamps or fixtures.
- Ensure that the cutter is properly aligned and tightened before use.

2. Using the Trimmer

- Insert the trimmer into the chuck of your electric drill.
- Adjust the cutter to the desired length for trimming.
- Hold a cartridge case firmly and press it against the cutter.
- Maintain a steady pressure until the excess brass is removed.
- Avoid forcing the case into the cutter; let the trimmer do the work.

3. After Use

- Disconnect the trimmer from the electric drill when not in use.
- Clean the trimmer and the work area to remove any metal shavings or debris.
- Store the trimmer in a safe and dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of any metal shavings and debris in accordance with local waste disposal regulations.
- If the trimmer is no longer functional, dispose of it responsibly. Consider recycling the metal components if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER, please refer to the manufacturer's official website or customer support resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trimmer LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE

Introducción

Gracias por elegir el Trimmer Más Fino del Mundo de LITTLE CROW GUNWORKS. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a recortar casquillos de manera eficiente y segura. Por favor, lee atentamente esta guía para asegurarte de que utilizas el trimmer de manera correcta y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el trimmer en un área bien iluminada y ventilada.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa siempre equipos de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas el trimmer.
- Nunca utilices el trimmer si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el trimmer antes de cada uso para asegurarte de que no hay daños visibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El cortador es afilado. Maneja el trimmer con cuidado para evitar cortes.
- **Piezas Sueltas:** Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas antes de usar el trimmer.
- **Uso de Taladro:** Utiliza solo un taladro eléctrico que cumpla con las especificaciones del fabricante para evitar malfuncionamientos.
- **Evita el Sobrecalentamiento:** No utilices el trimmer de manera continua por períodos prolongados. Permite que se enfríe si notas que se calienta demasiado.
- **Cuidado con los Casquillos:** Siempre verifica que los casquillos estén en buenas condiciones antes de recortarlos. No utilices casquillos dañados o deformados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración Inicial:

- Asegúrate de que tu taladro eléctrico esté desconectado antes de realizar cualquier instalación.
- Monta el trimmer en un soporte estable o en una mesa de trabajo.
- Ajusta el cortador a la longitud deseada según las especificaciones del casquillo que vas a recortar.

2. Uso del Trimmer:

- Conecta el taladro eléctrico al trimmer.
- Toma un casquillo y presiónalo suavemente contra el cortador.
- Haz girar el taladro a baja velocidad para evitar dañar el casquillo.
- Continúa hasta que el hombro del casquillo toque el tope ajustado.
- Retira el casquillo y verifica que el recorte sea adecuado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el trimmer después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Revisa el cortador regularmente y reemplázalo si muestra signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el trimmer alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el trimmer ni sus componentes en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o problemas técnicos, te recomendamos que contactes con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu compra.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar del uso del Trimmer LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE de manera segura y eficiente. Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas eléctricas. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda o más información.

Instrukcja bezpieczeństwa dla LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup trymera LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z trymera.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj trymera zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj trymer w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny trymera, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze używaj trymera w dobrze oświetlonym miejscu.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania trymera, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Upewnij się, że wiertarka elektryczna, która zasila trymer, jest w dobrym stanie technicznym.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że ostrze trymera jest odpowiednio ustawione przed rozpoczęciem pracy.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów w pobliżu ostrza podczas pracy.
- Nie używaj trymera, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
- Przed przerwą w pracy wyłącz trymer i odłącz wiertarkę elektryczną.
- Nie próbuj modyfikować trymera ani używać go do innych celów niż te, do których został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie wiertarki elektrycznej:

- Upewnij się, że wiertarka jest kompatybilna z trymerem.
- Zamocuj trymer w uchwycie wiertarki zgodnie z instrukcjami producenta wiertarki.

2. Ustawienie trymera:

- Dostosuj ostrze trymera do odpowiedniej długości łuski.
- Upewnij się, że ogranicznik jest prawidłowo zamontowany, aby zapobiec obracaniu się łuski.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do trymera i przyciśnij ją do ostrza.
- Uruchom wiertarkę, aby rozpocząć proces przycinania.
- Kontroluj tempo pracy, aby utrzymać 810 łusek na minutę.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użycia wyłącz wiertarkę i odłącz trymer.
- Oczyść ostrze z resztek mosiądzu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone części trymera zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj trymera lub jego części do zwykłych śmieci, jeśli są one wykonane z materiałów, które wymagają specjalnego traktowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania trymera, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem LITTLE CROW GUNWORKS.

Pamiętaj, aby zawsze stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z trymera LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER.

Säkerhetsinstruktioner för LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer

Introduktion

Tack för att du valt LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer. Denna produkt är designad för att effektivt trimma hylsor med hjälp av din elektriska borr. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att trimmern är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna delar kan orsaka olyckor.
- Håll trimmern utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv från skräp och vassa kanter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast trimmern med en elektrisk borr som uppfyller specifikationerna.
- Trimma endast patronhylsor av modellen 250 Savage.
- Undvik att trimma hylsor som är skadade eller har synliga defekter.
- Håll händerna borta från skäraren under trimningsprocessen.
- Trimma hylsor på en stabil yta för att förhindra att trimmern rör sig under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av trimmern:

- Fäst trimmern i din elektriska borr enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att trimmern sitter ordentligt och är stabil innan användning.

2. Användning av trimmern:

- Placera en hylsa mot skäraren.
- Tryck hylsan mot skäraren tills den överflödiga mässingen tas bort.
- Trimma i ett jämnt tempo för att uppnå bästa resultat, cirka 810 hylsor per minut.
- Kontrollera regelbundet att skäraren är fri från skräp och att den fungerar som den ska.

Avfallshantering

- Avfall från trimmern och hylsor ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kasta inte elektriska komponenter i hushållsavfallet. Kontakta din lokala avfallsanläggning för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera också regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din LITTLE CROW GUNWORKS Världens Bästa Trimmer. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Pokyny pro bezpečnostní použití trimmeru LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili trimmer LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE. Tento trimmer je navržen tak, aby vám usnadnil zkracování nábojnic s minimální námahou a maximální efektivitou. Abychom zajistili vaše bezpečí a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že trimmer používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím trimmeru si důkladně přečtěte tuto příručku.
- Zkontrolujte trimmer na poškození před každým použitím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Udržujte trimmer mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a rukavice během používání trimmeru.
- Nikdy nepoužívejte trimmer, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je trimmer správně namontován na elektrickém vrtáku.
- Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné části těla do oblasti nože během provozu trimmeru.
- Používejte pouze doporučené nábojnice pro tento trimmer (250 Savage).
- Při zkracování nábojnic vždy dodržujte doporučenou rychlost (810 nábojnic za minutu).
- Pokud dojde k zablokování trimmeru, okamžitě vypněte elektrický vrták a odpojte ho ze zdroje energie.
- Nepoužívejte trimmer k jiným účelům, než k jakým byl určen.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava trimmeru:

- Ujistěte se, že máte elektrický vrták kompatibilní s trimmerem.
- Nainstalujte trimmer na vrták podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je nůž správně nastaven a bezpečně upevněn.

2. Použití trimmeru:

- Vložte nábojnici do trimmeru a jemně ji přitlačte proti noži.
- Nechte nůž zkrátit nábojnici, dokud rameno nenarazí na doraz.
- Po zkrácení vyjměte nábojnici a zkontrolujte, zda je správně zkrácena.

3. Údržba trimmeru:

- Pravidelně kontrolujte nůž na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Udržujte trimmer čistý a bez zbytků nábojnic.
- Skladujte trimmer na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci trimmeru se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte elektrické součásti do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti trimmeru LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, jako je model a sériové číslo.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání trimmeru LITTLE CROW GUNWORKS 250 SAVAGE.
Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.