


RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE - GUN-GUIDES

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER® MARK III

[Partes de Armas cortas](#) > [Libros y videos](#) > [Libros](#) > [Libros para desmontar arma corta](#)

GUÍA DE DESMONTAJE Y MONTAJE para Pistolas Ruger Mark III de la Serie 22: Modelos Standard, Target, Government Target, Competition, Hunter y 22/45. UPC:400100347218 CARACTERÍSTICAS: El único manual impreso actual que incluye información sobre TODOS los modelos. Instrucciones específicas de desensamble y reensamble para las diferencias entre los modelos Standard y 22/45. Fácil de usar: la encuadernación en espiral se mantiene abierta y plana en tu superficie de trabajo. 19 páginas y 36 imágenes en escala de grises de alta resolución. Cubierta de cartulina. Papel blanco brillante. Extracto de esta Guía: Esta Guía de Armas es una continuación de nuestra exitosa Ruger .22 Pistolas Automáticas - La Guía Completa para todos los modelos de 1947 a 2004.

Durante los últimos 60 años, la pistola Ruger .22 ha sido la pistola de .22 de carga automática más vendida y popular en la historia. En 2004, Ruger presentó su siguiente generación de pistolas .22, la Ruger Mark III; disponible en modelos Standard, Target y 22/45. A partir de 2008, han vendido más de 250,000 pistolas Mark III. Una de las primeras características que notarás con la Mark III es el nuevo liberador del cargador ubicado justo detrás del guardamonte. Ruger también incorporó nuevas miras delanteras y traseras (los modelos Hunter tienen miras de muesca microajustables y miras ópticas HiViz), un sistema de bloqueo interno, un nuevo puerto de eyección contorneado, orejas de perno cónicas, indicador de cámara cargada, un adaptador de base para visor estilo Weaver (en todos los modelos con miras ajustables) y un desconector de cargador. En 2006, Ruger presentó el 22/45 Hunter que contaba con un cañón estriado y miras ópticas. Se añadieron "LitePipes" intercambiables en 2007 y estaban disponibles en 6 colores para los modelos Mark III y 22/45 Hunter. Nuevas para 2008 son la adición de un modelo Hunter con Crimson Trace Lasergrips.



Atributos

- Nombre: [GUN-GUIDES ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER® MARK III](#)
- Fabricante: [GUN-GUIDES](#)
- N.º de producto: 100030417
- N.º fabr.: 400100347218
- Estilo: Manual
- Firearm: Handgun
- Skill Level: Amateur
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 400100347218

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Seguridad para el Uso del RUGER MARK III](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Seguridad para el Uso del RUGER MARK III

Introducción

Bienvenido a la Guía de Seguridad para el RUGER MARK III. Este documento tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre el uso seguro de tu pistola Ruger Mark III. Al seguir estas pautas, podrás disfrutar de tu producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y seguridad incluidas en este manual.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda siempre tu pistola en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspección Regular:** Revisa tu pistola regularmente para asegurarte de que no haya daños y que funcione correctamente.
- Uso de Equipamiento de Seguridad:** Siempre utiliza protección ocular y auditiva al disparar.
- Recuerda la Seguridad:** Trata siempre tu pistola como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo de la Pistola:**
 - Nunca apunte la pistola hacia algo que no esté dispuesto a disparar.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Carga y Descarga:**
 - Asegúrate de que el área esté despejada antes de cargar o descargar la pistola.
 - Verifica visualmente que la recámara esté vacía antes de almacenar o limpiar la pistola.
- Uso en Áreas Designadas:** Solo utiliza la pistola en campos de tiro o áreas designadas y seguras para disparar.
- Evita el Uso Bajo Influencia:** Nunca uses la pistola si estás bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos que afecten tu capacidad de juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje de la Pistola:

- Sigue las instrucciones específicas de montaje que se encuentran en la Guía de Desmontaje y Montaje.
- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente ensambladas antes de usar la pistola.

2. Uso de la Pistola:

- Coloca la pistola en una posición segura antes de cargarla.
- Carga la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el seguro esté en la posición correcta durante el uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia la pistola regularmente siguiendo las instrucciones del manual.
- Utiliza productos de limpieza recomendados por el fabricante.
- Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que estén lubricadas adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación Responsable:** Si decides deshacerte de la pistola, sigue las leyes locales sobre la eliminación de armas de fuego.
- Consulta a un Profesional:** Si no estás seguro de cómo eliminar la pistola de manera segura, consulta a un profesional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso de tu RUGER MARK III, busca la información de contacto del fabricante o distribuidor autorizado más cercano.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y responsable de tu pistola Ruger Mark III.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es