

AMT AUTOMAG II MAGAZINES 22WMR - INTERNATIONAL ARMAMENT CORP AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22 WMR 9RD SS 4/6" PISTOL ONLY

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Reemplazo de Alta Calidad para una Alimentación Suave y Confiable en Tu AutoMag Rimfire

No pierdas tiempo intentando hacer funcionar ese viejo cargador desgastado cuando podrías disfrutar disparando tu AMT AutoMag II en .22 WMR con un cargador de reemplazo nuevo de International Armament. Estos nuevos cargadores de reemplazo están cuidadosamente fabricados con las especificaciones correctas para el mejor ajuste y funcionamiento en tu clásica pistola rimfire AutoMag II. • Nueva producción - no stock viejo • Construcción de acero inoxidable con un seguidor de polímero moderno • Modelo de 9 tiros se adapta a pistolas con cañones de 4" y 6" SOLAMENTE • Modelo de 7 tiros se adapta a pistolas con cañón de 3-3/4" SOLAMENTE Estos cargadores de reemplazo AMT Automag II .22 WMR están construidos con un cuerpo de cargador, placa base y retén de acero inoxidable pulido - al igual que los originales - con un seguidor de polímero negro autolubricante, duradero y suave. Proporcionarán un ajuste fiable y una alimentación sin problemas en tu AutoMag sin el tiempo de inactividad gastado en despejar atascos.



Atributos

- Nombre: **INTERNATIONAL ARMAMENT CORP AMT AUTOMAG II MAGAZINE 22 WMR 9RD SS 4/6" PISTOL ONLY**
- Fabricante: **INTERNATIONAL ARMAMENT CORP**
- N.º de producto: 100030931
- N.º fabr.: AMT-II-44
- Acabado: Silver
- Capacidad: 9-Round
- Cartucho: 22 WMR
- Material: Stainless Steel
- Modelo: Auto Mag II
- Tipo de arma: AMT
- Peso de entrega: 0.045kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para Cargadores AMT Automag II .22 WMR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para Cargadores AMT Automag II .22 WMR

Introducción

Gracias por elegir los cargadores AMT Automag II .22 WMR de International Armament Corp. Esta guía está diseñada para proporcionar información esencial sobre el uso seguro de estos cargadores. Asegúrate de seguir todas las pautas para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu pistola AMT Automag II antes de usarlo.
- Siempre manipula tu arma de fuego con precaución y sigue las normas de seguridad de armas.
- Mantén los cargadores fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de daños o desgaste.
- No uses el cargador si está dañado o si no funciona correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Cuidado al cargar:** Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de cargar el cargador.
- **No sobrecargar:** Usa solo la capacidad recomendada del cargador (9 rondas para el modelo de 9 tiros).
- **Uso adecuado:** Este cargador es solo para pistolas AMT Automag II con cañones de 4" y 6". No lo uses en otros modelos.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda los cargadores en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.
- **Revisión periódica:** Realiza revisiones regulares del cargador para asegurarte de que esté en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Inserta el cargador en el compartimento de la pistola hasta que escuche un clic.
- Verifica que el cargador esté bien asegurado antes de proceder.

2. Carga del Cargador:

- Coloca el cargador en una superficie plana.
- Inserta las balas en el cargador, asegurándote de que estén alineadas correctamente.
- No excedas la capacidad máxima de 9 rondas para el modelo de 9 tiros.

3. Uso del Cargador:

- Con el cargador cargado, coloca la pistola en modo de disparo.
- Asegúrate de que el seguro esté desactivado antes de disparar.
- Dispara con cuidado y precisión, manteniendo siempre la seguridad en mente.

4. Desmontaje:

- Despues de disparar, asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
- Extrae el cargador presionando el botón de liberación.
- Inspecciona el cargador y el arma antes de guardarlos.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el cargador en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Llévalo a un centro de reciclaje adecuado o a un lugar designado para la eliminación de armas y accesorios.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad de los productos, consulta el sitio web de International Armament Corp o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para una asistencia más rápida.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y actuar con responsabilidad al usar productos relacionados con armas. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de plataformas oficiales de seguimiento de productos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es