

# CAM LOCK TRIMMER CUTTER - HORNADY CAM LOCK TRIMMER CUTTER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas pilots](#)

Cuchilla de repuesto para el Hornady Cam Lock Trimmer.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY CAM LOCK TRIMMER CUTTER](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100031519
- N.º fabr.: 390972
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 44mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 090255909722

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el CAM LOCK TRIMMER CUTTER
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el CAM LOCK TRIMMER CUTTER

## Introducción

Gracias por elegir el CAM LOCK TRIMMER CUTTER de Hornady. Este producto es una cuchilla de repuesto diseñada para el Hornady Cam Lock Trimmer. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si no se encuentra en condiciones seguras.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular la cuchilla.
- Evita el contacto directo con la cuchilla afilada para prevenir cortes y lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Mantén las manos alejadas de las áreas móviles durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Cuchilla:

- Desconecta el trimmer de la fuente de energía antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Retira la cuchilla antigua siguiendo las instrucciones del fabricante del trimmer.
- Alinea la nueva cuchilla con los orificios de montaje del trimmer.
- Asegúrate de que la cuchilla esté firmemente asegurada antes de reconnectar el trimmer.

### 2. Uso del Trimmer:

- Conecta el trimmer a la fuente de energía.
- Coloca el casquillo o vaina que deseas recortar en la posición adecuada.
- Activa el trimmer siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Mantén las manos alejadas de la cuchilla mientras el trimmer esté en funcionamiento.

### 3. Mantenimiento:

- Desconecta el trimmer antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Limpia la cuchilla y el trimmer después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Revisa la cuchilla regularmente para detectar signos de desgaste y reemplázala si es necesario.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cuchilla usada de acuerdo con las normativas locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes la cuchilla en la basura común. Utiliza un contenedor designado para objetos afilados.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de este tipo.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante estar informado sobre posibles retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo del CAM LOCK TRIMMER CUTTER.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)