

# SMALL DURACHROME DIE DECAPPING PINS - HORNADY SMALL DECAPPING PIN 6/PACK

[Recarga](#) > [Limpieza de vainas](#) > [Desempistonadores y Accesarios](#)

Los pines de decapado Hornady Durachrome son ideales para reemplazar tus pines rotos o desgastados en tus dies Hornady Durachrome. Estos pines de decapado no son compatibles con los dies New Dimension. .22 a .264 (Tamaño: .062"x.687")



## Atributos

- Nombre: [HORNADY SMALL DECAPPING PIN 6/PACK](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100031537
- N.º fabr.: 060009
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 44mm
- Longitud de envío: 95mm
- UPC: 090255600094

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Pines de Decapado Hornady Durachrome](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Pines de Decapado Hornady Durachrome

## Introducción

Los pines de decapado Hornady Durachrome son componentes esenciales para el funcionamiento de tus dies Hornady Durachrome. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que puedas utilizar este producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona visualmente los pines para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Usa siempre el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas y accesorios de recarga.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades correspondientes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices los pines de decapado Hornady Durachrome con dies New Dimension, ya que no son compatibles.
- Asegúrate de que la máquina de recarga esté apagada y desconectada antes de realizar cualquier ajuste o reemplazo de pines.
- Evita el contacto directo con la piel al manipular los pines, ya que pueden tener bordes afilados.
- Almacena los pines en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

### 2. Reemplazo de Pines:

- Apaga y desconecta la máquina de recarga.
- Retira el pin roto o desgastado de tu die Hornady Durachrome.
- Inserta el nuevo pin de decapado en el lugar correspondiente, asegurándote de que esté bien ajustado.

### 3. Prueba de Funcionamiento:

- Conecta la máquina de recarga y realiza una prueba para asegurarte de que el nuevo pin funcione correctamente.
- Si notas algún problema, apaga la máquina y verifica la instalación del pin.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia los pines regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Reemplaza los pines de decapado cuando notes signos de desgaste.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los pines de decapado viejos o dañados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No los tires en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o consulta con las autoridades locales sobre la eliminación correcta.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o inquietudes, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)