

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #11 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Las placas de cartuchos para Lock-N-Load AP y Pro-Jector están disponibles para adaptarse a la mayoría de los calibres. Cada placa de cartucho también sostendrá calibres adicionales con las mismas dimensiones de base de cartucho. Las placas de cartucho actuales están diseñadas para encajar en prensas Lock-N-Load AP (tanto modelos EZ-Ject como de expulsión por alambre) y Pro-Jector. Estas placas de cartucho requieren la compra del kit de actualización para prensas Hornady Auto 749-012-552 si tu prensa todavía tiene el sistema de expulsión de cartuchos de tipo resorte ANTIGUO. Si tienes alguna pregunta, por favor contacta a tu técnico de Sinclair al 800-717-8211. Consulta el gráfico de placas de cartucho Hornady.



Atributos

- Nombre: [HORNADY #11 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100031896
- N.º fabr.: 392611
- Cartucho: -
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 090255926118

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la placa de cartucho LockNLoad AP Shellplate Hornady #11. Este producto está diseñado para adaptarse a la mayoría de los calibres y ofrecerte un rendimiento óptimo en tus actividades de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la recarga.
- Nunca dejes el equipo de recarga desatendido mientras esté en uso.
- Almacena la placa de cartucho y otros materiales de recarga en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Informa a los demás sobre la seguridad en el uso de este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la prensa LockNLoad AP esté correctamente instalada y en buen estado antes de usar la placa de cartucho.
- Asegúrate de que la placa de cartucho esté correctamente ajustada en la prensa para evitar que se suelte durante el uso.
- Nunca intentes modificar la placa de cartucho o la prensa de ninguna manera.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, detén el uso inmediatamente y consulta a un técnico calificado.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles de la prensa durante su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Placa de Cartucho:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada de la fuente de energía.
- Retira cualquier placa de cartucho anterior si es necesario.
- Coloca la nueva placa de cartucho LockNLoad AP en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura la placa de cartucho con los mecanismos de sujeción de la prensa.

2. Uso de la Placa de Cartucho:

- Enciende la prensa y verifica su funcionamiento.
- Carga el cartucho correspondiente en la placa de cartucho.
- Sigue el procedimiento de recarga recomendado para el calibre específico que estás utilizando.
- Mantente atento a cualquier signo de mal funcionamiento y detén el uso si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la placa de cartucho, asegúrate de eliminarla de manera segura.
- Si la placa está dañada, considera seguir las pautas locales para la eliminación de productos de metal.
- Nunca arrojes la placa de cartucho en la basura común si contiene residuos de munición o materiales

peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta con un técnico calificado o contacta a tu distribuidor para obtener más información sobre el producto y su uso seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es