

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #36 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

Recarga > [Shellholders y Shellplates](#)

Las placas de cartuchos para Lock-N-Load AP y Pro-Jector están disponibles para adaptarse a la mayoría de los calibres. Cada placa de cartucho también sostendrá calibres adicionales con las mismas dimensiones de base de cartucho. Las placas de cartucho actuales están diseñadas para encajar en prensas Lock-N-Load AP (tanto modelos EZ-Ject como de expulsión por alambre) y Pro-Jector. Estas placas de cartucho requieren la compra del kit de actualización para prensas Hornady Auto 749-012-552 si tu prensa todavía tiene el sistema de expulsión de cartuchos de tipo resorte ANTIGUO. Si tienes alguna pregunta, por favor contacta a tu técnico de Sinclair al 800-717-8211. Consulta el gráfico de placas de cartucho Hornady.



Atributos

- Nombre: [HORNADY #36 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100031900
- N.º fabr.: 392636
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.254kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 090255926361

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #36 LOCKNLOAD SHELLPLATE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #36 LOCKNLOAD SHELLPLATE

Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #36. Este producto está diseñado para facilitar la recarga de cartuchos y es compatible con prensas LockNLoad AP y Projector. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si experimentas alguna falla en el producto o si notas algo inusual, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la prensa esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de instalar o cambiar las placas de cartucho.
- Asegúrate de que las placas de cartucho estén correctamente instaladas antes de iniciar el proceso de recarga.
- No fuerces las placas de cartucho en la prensa; esto puede causar daños o mal funcionamiento.
- Utiliza solo las placas de cartucho recomendadas para tu prensa y calibres específicos.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles de la prensa durante su funcionamiento.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Placa de Cartucho:

- Desconecta la prensa de la fuente de energía.
- Retira la placa de cartucho antigua, si corresponde.
- Coloca la nueva placa de cartucho en su lugar asegurándote de que encaje correctamente.
- Conecta la prensa a la fuente de energía.

2. Uso de la Placa de Cartucho:

- Verifica que la placa de cartucho esté bien instalada antes de comenzar.
- Carga el cartucho según las especificaciones del fabricante.
- Realiza un chequeo visual para asegurarte de que no haya obstrucciones en la prensa.
- Comienza el proceso de recarga, siguiendo las instrucciones del fabricante para tu prensa específica.

3. Mantenimiento:

- Limpia la prensa y la placa de cartucho regularmente para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Inspecciona las placas de cartucho en busca de desgaste o daños antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y sigue las pautas establecidas.
- Considera la posibilidad de reciclar materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el manual del usuario o contacta a un profesional cualificado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficaz.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es