

ARCALOCK CLAMP FOR ATLAS & HARRIS BIPODS - AREA 419

ARCALOCK ARCA SWISS 17S CLAMP

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Accesorios para bipodes](#)

Tecnología Dovetail para Bipodes Atlas y Harris

La abrazadera Arcalock de AREA 419 para los bipodes Atlas y Harris presenta un diseño de tornillo de dos etapas exclusivo. Esta abrazadera funciona en todas las rieles estándar Arca/1.5" Dovetail. El tornillo de sujeción cuenta con dos diferentes pasos de rosca. El grueso de 16tpi se utiliza cuando no hay tensión en la abrazadera, permitiendo un movimiento rápido de la abrazadera en comparación con otras en el mercado. Sin embargo, con alta velocidad viene un bajo par de torsión, así que para contrarrestar esto, tan pronto como la abrazadera siente tensión, cambiará a las roscas de 32tpi en la perilla para darte un par extra cuando no se utiliza en una riel ARCALOCK. La abrazadera y la perilla están mecanizadas internamente de aluminio 6061-T6. El tornillo está fabricado de acero inoxidable 303 con un recubrimiento anodizado negro Tipo III y la perilla anodizada en dorado. Un giro de 1/4 libera la abrazadera de los detentes en la riel ARCALOCK para su movimiento. Un giro completo libera la abrazadera para ser retirada de la riel. La abrazadera se atornilla directamente a los bipodes Atlas utilizando su hardware de fábrica. El tope de barricada puede ser independiente en la abrazadera usando el hardware proporcionado, o estar entre un bipode Atlas (el tope de barricada no funciona con bipodes Harris). La abrazadera es retrocompatible con rieles ARCA estándar al quitar los dos pasadores, y seguirá funcionando de esta manera para darte un ajuste deslizante infinito en la riel ARCALOCK. El lado móvil de la abrazadera está ranurado en ambos lados para evitar inclinaciones.



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ARCALOCK ARCA SWISS 17S CLAMP](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 100032678
- N.º fabr.: 419-ALK-CLAMP
- Attachment: Adapter Mount
- Peso de entrega: 0.125kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 145mm
- UPC: 853675008860

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la abrazadera Arcalock de AREA 419 para los bipodes Atlas y Harris. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente. Por favor, lee atentamente esta guía de seguridad antes de utilizar el producto para asegurarte de que lo usas correctamente y de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices la abrazadera si está dañada o si notas algún defecto en su funcionamiento.
- Mantén la abrazadera fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Usa el producto solo para su propósito previsto, que es la sujeción de bipodes Atlas y Harris en rieles Arca/1.5" Dovetail.
- Si sientes que la abrazadera no está funcionando correctamente, deja de usarla y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Tensión:** Asegúrate de que la abrazadera esté correctamente ajustada antes de usarla. Utiliza el paso de rosca de 16tpi para movimientos rápidos y cambia a 32tpi cuando necesites más par de torsión.
- **Instalación del Tope de Barricada:** Si decides instalar el tope de barricada, asegúrate de seguir las instrucciones de instalación. Este tope no es compatible con los bipodes Harris.
- **Evitar Inclinaciones:** La abrazadera está ranurada en ambos lados para evitar inclinaciones. Asegúrate de que esté bien posicionada antes de utilizarla.
- **Uso en Riel ARCALOCK:** Utiliza la abrazadera únicamente en rieles ARCALOCK para asegurar un funcionamiento adecuado y seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Abrazadera:

- Atornilla la abrazadera directamente a los bipodes Atlas utilizando el hardware de fábrica.
- Si deseas usar el tope de barricada, instálalo utilizando el hardware proporcionado.

2. Ajuste de la Abrazadera:

- Gira la perilla 1/4 de vuelta para liberar la abrazadera de los detentes en la riel ARCALOCK.
- Un giro completo liberará la abrazadera para ser retirada de la riel.

3. Ajuste de Tensión:

- Usa el paso de rosca de 16tpi para un movimiento rápido.
- Cambia a 32tpi tan pronto como la abrazadera sienta tensión para un ajuste más seguro.

4. Verificación:

- Antes de utilizar el bipode, asegúrate de que la abrazadera esté bien ajustada y en su lugar.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la abrazadera, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el producto está dañado, asegúrate de deshacerte de él de manera segura para evitar lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta con el fabricante o un profesional capacitado. Recuerda que es importante mantenerse informado y reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Utiliza la abrazadera Arcalock de AREA 419 de manera responsable y siguiendo todas las instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es