

ARCALOCK BARRICADE STOP NO CLAMP - AREA 419 ARCALOCK BARRICADE STOP

[Accesarios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Accesarios para bipodes](#)

Parada de barricada con sin mordaza

Abrazadera de No parar para barricada área 419 Arcalock agrega una parada adicional para su sistema de Arcalock de barricada. El patrón es el mismo ATLAS bípode y puede ser intercalado entre una abrazadera y un bípode. En casa de 6061-T6 acabado con tipo III revestimiento negro anodiza la barricada Stop también se puede ejecutar como independiente en una abrazadera con incluido el hardware. Dientes en el frente penetrar barricada para mejor agarre.



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ARCALOCK BARRICADE STOP](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 100032680
- N.º fabr.: 419-ALK-BCADE
- Attachment: Adapter Mount
- Peso de entrega: 0.059kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 51mm
- UPC: 853675008877

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el ARCALOCK BARRICADE STOP NO CLAMP AREA 419
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ARCALOCK BARRICADE STOP NO CLAMP AREA 419

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el ARCALOCK BARRICADE STOP NO CLAMP AREA 419. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y funcionalidad de tu sistema de barricada Arcalock. Asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Verifica que el producto esté en condiciones adecuadas antes de cada uso.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el ARCALOCK BARRICADE STOP si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que la superficie donde se instala el producto esté limpia y seca.
- Evita el contacto con agua o sustancias químicas que puedan dañar el material.
- No excedas la capacidad de carga recomendada para el uso del producto.
- Utiliza guantes de protección si es necesario al manipular el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté despejada.

2. Instalación:

- Coloca el ARCALOCK BARRICADE STOP en la posición deseada.
- Utiliza el hardware incluido para fijar el producto firmemente.
- Asegúrate de que los dientes en el frente estén correctamente posicionados para penetrar en la barricada.

3. Uso:

- Verifica que el producto esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Utiliza el producto en condiciones adecuadas según el entorno de trabajo.
- Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que el producto se mantenga en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el ARCALOCK BARRICADE STOP de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Considera la posibilidad de reciclar el material si es posible.
- No deseches el producto en la basura común si contiene componentes peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el ARCALOCK BARRICADE STOP o para realizar consultas sobre seguridad, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte.

Recuerda siempre seguir estas directrices para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es