

SWITCHBLADE PACK - EBERLESTOCK SWITCHBLADE PACK MULTICAM

[Supervivencia y Emergencias](#) > [Mochilas y cojines](#) > [Mochilas](#)

La idea de que un cuchillo se pueda llevar de forma segura en tu bolsillo, pero que se pueda desplegar rápidamente, resulta atractiva para muchos. Eberlestock ha tomado ese mismo concepto y lo ha incorporado en su mochila Switchblade. Una funda magnética para pistola, ahora con un respaldo de material Nylex para sujetar fundas, es la forma más rápida y segura de sacar una pistola de tu mochila. Esta mochila Switchblade EDC de tamaño mediano mantiene un perfil bajo, mientras maximiza el espacio y la organización. Abre el bolsillo de la tapa superior y encontrarás dos fundas para cargadores y otras pequeñas características organizativas. En la parte frontal de la mochila hay un bolsillo de gran tamaño para acceder rápidamente a tus artículos importantes. A cada lado hay un par de bolsillos tipo porta vasos con cordón, así como un bolsillo con cremallera lateral, lo suficientemente grande para un visor, un trípode pequeño o otros objetos largos. Las aperturas magnéticas de tierras raras permiten un acceso rápido a las fundas de pistola ocultas desde cualquiera de los lados de la mochila. El tejido PALS de bucle y velcro en el interior te permite colocar accesorios compatibles con MOLLE o de velcro. Bolsillos interiores para bolsa de hidratación, cargadores, organizadores de artículos pequeños y más. Arnés desmontable. La nueva cinta MOLLE-10 ofrece la posibilidad de llevar accesorios MOLLE estándar de 3 filas, con un ahorro de peso del 60% en comparación con las matrices MOLLE estándar de 25 mm. Presenta el acceso rápido de Eberlestock, con una tapa que se puede guardar, permitiendo acceso completo frontal o desde arriba al compartimento principal. Dentro encontrarás un divisor de documentos para un iPad, laptop, otros dispositivos electrónicos o incluso un rifle de cañón corto. Además, hay fundas elásticas para organizar artículos más pequeños que son compatibles con hidratación. En el interior y exterior hay cinta MOLLE de 10 mm. Funciona igual que el MOLLE tradicional, pero pesa un 60% menos. El material Nylex en el interior permite que attaches accesorios de gancho y bucle. Finalmente, la mochila Switchblade se transforma en una mochila de caza diurna extremadamente versátil, simplemente añadiendo un cinturón de cadera (no incluido). Además, se puede convertir en una mochila compatible con carga al quitar el arnés y acoplarla a nuestro Marco Portador utilizando el Kit de Conexión ACHK o ACHQ.



Atributos

- Nombre: [EBERLESTOCK SWITCHBLADE PACK MULTICAM](#)
- Fabricante: [EBERLESTOCK](#)
- N.º de producto: 100032727
- N.º fabr.: F5MM
- Color: Multi-Cam
- Cubic Inches: 1720
- Dimensiones: 20" x 11" x 8"
- Peso: 3 lbs 10 oz
- Talla: -
- Peso de entrega: 1.814kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 356mm
- Longitud de envío: 559mm
- UPC: 812028016730

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mochila SWITCHBLADE PACK EBERLESTOCK](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mochila SWITCHBLADE PACK EBERLESTOCK

Introducción

Gracias por elegir la mochila SWITCHBLADE PACK EBERLESTOCK. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte funcionalidad y seguridad. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado. Esta guía proporciona información sobre cómo usar, instalar y disponer de la mochila de manera segura, así como detalles sobre cómo reportar problemas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la mochila.
- Inspecciona la mochila regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén la mochila fuera del alcance de los niños pequeños cuando no esté en uso.
- No sobrecargues la mochila más allá de su capacidad recomendada.
- Utiliza la mochila solo para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Funda Magnética:** Asegúrate de que la funda magnética esté correctamente cerrada cuando no estés accediendo a ella. Esto evitará que se abra accidentalmente.
- **Acceso Rápido a Artículos:** Cuando accedas a los bolsillos de la parte frontal o a las fundas de pistola ocultas, asegúrate de estar en un lugar seguro y alejado de otras personas.
- **Cuidado con los Bordes y Cierres:** Ten cuidado al manipular los cierres y bordes de la mochila, ya que pueden causar lesiones si no se manejan adecuadamente.
- **Uso del Arnés Desmontable:** Cuando uses el arnés, asegúrate de que esté bien ajustado para evitar que la mochila se deslice o se caiga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste del Arnés:

- Coloca la mochila sobre tus hombros.
- Ajusta las correas del arnés hasta que se sientan cómodas pero seguras.
- Verifica que la mochila esté bien equilibrada en tu espalda.

2. Uso de la Cinta MOLLE10:

- Para agregar accesorios, asegúrate de que sean compatibles con el sistema MOLLE.
- Fija los accesorios en las cintas MOLLE de 10 mm en el interior y exterior de la mochila.

3. Acceso a Compartimentos:

- Abre el bolsillo de la tapa superior para acceder a las fundas para cargadores.
- Utiliza el bolsillo frontal de gran tamaño para artículos importantes que necesites acceder rápidamente.
- Asegúrate de cerrar correctamente todos los compartimentos después de usarlos.

4. Adaptación para Caza:

- Si deseas convertir la mochila en una mochila de caza diurna, añade un cinturón de cadera (no incluido).
- Para usarla como mochila compatible con carga, quita el arnés y acopla la mochila a nuestro Marco Portador utilizando el Kit de Conexión ACHK o ACHQ.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la mochila, considera donarla si está en buenas condiciones.
- Si está dañada, asegúrate de reciclar los materiales de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes la mochila en la basura normal; consulta con tu centro de reciclaje local sobre la mejor manera de desecharla.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, busca la información de contacto en el manual del usuario o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu mochila SWITCHBLADE PACK EBERLESTOCK de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es