

# **SWITCHBLADE PACK - EBERLESTOCK SWITCHBLADE PACK-MOUNTAIN**

[Supervivencia y Emergencias](#) > [Mochilas y cojines](#) > [Mochilas](#)

La idea de que un cuchillo se pueda llevar de forma segura en tu bolsillo, pero que se pueda desplegar rápidamente, resulta atractiva para muchos. Eberlestock ha tomado ese mismo concepto y lo ha incorporado en su mochila Switchblade. Una funda magnética para pistola, ahora con un respaldo de material Nylex para sujetar fundas, es la forma más rápida y segura de sacar una pistola de tu mochila. Esta mochila Switchblade EDC de tamaño mediano mantiene un perfil bajo, mientras maximiza el espacio y la organización. Abre el bolsillo de la tapa superior y encontrarás dos fundas para cargadores y otras pequeñas características organizativas. En la parte frontal de la mochila hay un bolsillo de gran tamaño para acceder rápidamente a tus artículos importantes. A cada lado hay un par de bolsillos tipo porta vasos con cordón, así como un bolsillo con cremallera lateral, lo suficientemente grande para un visor, un trípode pequeño o otros objetos largos. Las aperturas magnéticas de tierras raras permiten un acceso rápido a las fundas de pistola ocultas desde cualquiera de los lados de la mochila. El tejido PALS de bucle y velcro en el interior te permite colocar accesorios compatibles con MOLLE o de velcro. Bolsillos interiores para bolsa de hidratación, cargadores, organizadores de artículos pequeños y más. Arnés desmontable. La nueva cinta MOLLE-10 ofrece la posibilidad de llevar accesorios MOLLE estándar de 3 filas, con un ahorro de peso del 60% en comparación con las matrices MOLLE estándar de 25 mm. Presenta el acceso rápido de Eberlestock, con una tapa que se puede guardar, permitiendo acceso completo frontal o desde arriba al compartimento principal. Dentro encontrarás un divisor de documentos para un iPad, laptop, otros dispositivos electrónicos o incluso un rifle de cañón corto. Además, hay fundas elásticas para organizar artículos más pequeños que son compatibles con hidratación. En el interior y exterior hay cinta MOLLE de 10 mm. Funciona igual que el MOLLE tradicional, pero pesa un 60% menos. El material Nylex en el interior permite que attaches accesorios de gancho y bucle. Finalmente, la mochila Switchblade se transforma en una mochila de caza diurna extremadamente versátil, simplemente añadiendo un cinturón de cadera (no incluido). Además, se puede convertir en una mochila compatible con carga al quitar el arnés y acoplarla a nuestro Marco Portador utilizando el Kit de Conexión ACHK o ACHQ.



## **Atributos**

- Nombre: [EBERLESTOCK SWITCHBLADE PACK-MOUNTAIN](#)
- Fabricante: [EBERLESTOCK](#)
- N.º de producto: 100033355
- N.º fabr.: F5HM
- Color: Mountain
- Cubic Inches: 1720
- Dimensiones: 20" x 11" x 8"
- Peso: 3 lbs 10 oz
- Talla: Medium
- Peso de entrega: 1.783kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 343mm
- Longitud de envío: 572mm
- UPC: 812028016693

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mochila Switchblade Eberlestock
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mochila Switchblade Eberlestock

## Introducción

La mochila Switchblade de Eberlestock ha sido diseñada para ofrecer funcionalidad y seguridad. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la mochila.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar la mochila solo para su propósito previsto. No la uses para transportar objetos peligrosos o ilegales.
- Inspección Regular:** Revisa la mochila regularmente en busca de daños o desgastes. Si encuentras alguna anomalía, no la uses hasta que esté reparada.
- Cuidado con los Accesorios:** Si utilizas accesorios adicionales, asegúrate de que sean compatibles con la mochila y que no afecten su seguridad o funcionalidad.
- Almacenamiento Seguro:** Almacena la mochila en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad.
- Uso por Niños:** Esta mochila no está diseñada para ser utilizada por niños sin la supervisión de un adulto. Asegúrate de que los niños no accedan a compartimentos que contengan objetos peligrosos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuidado con las Aberturas Magnéticas:** Las aperturas magnéticas permiten un acceso rápido a las fundas de pistola ocultas. Asegúrate de que estas aberturas estén siempre cerradas cuando no estén en uso para evitar accidentes.
- Uso del Arnés:** Si utilizas el arnés desmontable, asegúrate de ajustarlo correctamente para evitar que la mochila se deslice o se caiga.
- Carga de la Mochila:** No sobrecargues la mochila. Revisa las especificaciones de peso y dimensiones para asegurarte de que no excedas los límites recomendados.
- Acceso a Compartimentos:** Cuando accedas a los compartimentos de la mochila, asegúrate de hacerlo en un lugar seguro, lejos de tráfico o áreas peligrosas.
- Uso de la Cinta MOLLE:** Si utilizas la cinta MOLLE para accesorios, asegúrate de que estén bien asegurados para evitar que se suelten durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Colocación de la Mochila:

- Asegúrate de que la mochila esté bien ajustada a tu espalda.
- Ajusta las correas del arnés para mayor comodidad y estabilidad.

## 2. Acceso a Compartimentos:

- Abre el bolsillo de la tapa superior para acceder a las fundas para cargadores.
- Utiliza el bolsillo frontal para artículos importantes que necesites acceder rápidamente.
- Asegúrate de que las fundas de pistola estén correctamente colocadas en las aperturas magnéticas.

## 3. Uso de Accesorios:

- Si utilizas accesorios adicionales, asegúrate de que sean compatibles con el sistema MOLLE de la mochila.
- Organiza los artículos pequeños en los bolsillos interiores designados para una mejor accesibilidad.

## 4. Transformación de la Mochila:

- Para convertir la mochila en un modelo de caza diurna, añade un cinturón de cadera (no incluido).
- Para usarla como mochila compatible con carga, quita el arnés y acopla la mochila a nuestro Marco Portador utilizando el Kit de Conexión ACHK o ACHQ.

## Instrucciones de Eliminación

- **Materiales Reciclables:** Cuando ya no necesites la mochila, verifica si los materiales son reciclables y elimínalos de acuerdo con las regulaciones locales.
- **Descarte de Componentes:** Si la mochila está dañada, asegúrate de deshacerte de ella de manera segura, evitando que se convierta en un peligro para otros.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de la mochila Switchblade, consulta con el proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para obtener asistencia más rápida.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu mochila Switchblade Eberlestock.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)