

SWITCHBLADE PACK - EBERLESTOCK SWITCHBLADE PACK-DRY EARTH

[Supervivencia y Emergencias](#) > [Mochilas y cojines](#) > [Mochilas](#)

La idea de que un cuchillo se pueda llevar de forma segura en tu bolsillo, pero que se pueda desplegar rápidamente, resulta atractiva para muchos. Eberlestock ha tomado ese mismo concepto y lo ha incorporado en su mochila Switchblade. Una funda magnética para pistola, ahora con un respaldo de material Nylex para sujetar fundas, es la forma más rápida y segura de sacar una pistola de tu mochila. Esta mochila Switchblade EDC de tamaño mediano mantiene un perfil bajo, mientras maximiza el espacio y la organización. Abre el bolsillo de la tapa superior y encontrarás dos fundas para cargadores y otras pequeñas características organizativas. En la parte frontal de la mochila hay un bolsillo de gran tamaño para acceder rápidamente a tus artículos importantes. A cada lado hay un par de bolsillos tipo porta vasos con cordón, así como un bolsillo con cremallera lateral, lo suficientemente grande para un visor, un trípode pequeño o otros objetos largos. Las aperturas magnéticas de tierras raras permiten un acceso rápido a las fundas de pistola ocultas desde cualquiera de los lados de la mochila. El tejido PALS de bucle y velcro en el interior te permite colocar accesorios compatibles con MOLLE o de velcro. Bolsillos interiores para bolsa de hidratación, cargadores, organizadores de artículos pequeños y más. Arnés desmontable. La nueva cinta MOLLE-10 ofrece la posibilidad de llevar accesorios MOLLE estándar de 3 filas, con un ahorro de peso del 60% en comparación con las matrices MOLLE estándar de 25 mm. Presenta el acceso rápido de Eberlestock, con una tapa que se puede guardar, permitiendo acceso completo frontal o desde arriba al compartimento principal. Dentro encontrarás un divisor de documentos para un iPad, laptop, otros dispositivos electrónicos o incluso un rifle de cañón corto. Además, hay fundas elásticas para organizar artículos más pequeños que son compatibles con hidratación. En el interior y exterior hay cinta MOLLE de 10 mm. Funciona igual que el MOLLE tradicional, pero pesa un 60% menos. El material Nylex en el interior permite que attaches accesorios de gancho y bucle. Finalmente, la mochila Switchblade se transforma en una mochila de caza diurna extremadamente versátil, simplemente añadiendo un cinturón de cadera (no incluido). Además, se puede convertir en una mochila compatible con carga al quitar el arnés y acoplarla a nuestro Marco Portador utilizando el Kit de Conexión ACHK o ACHQ.



Atributos

- Nombre: [EBERLESTOCK SWITCHBLADE PACK-DRY EARTH](#)
- Fabricante: [EBERLESTOCK](#)
- N.º de producto: 100033357
- N.º fabr.: F5ME
- Color: Dry Earth
- Cubic Inches: 1720
- Dimensiones: 20" x 11" x 8"
- Peso: 3 lbs 10 oz
- Talla: Medium
- Peso de entrega: 1.73kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 356mm
- Longitud de envío: 559mm
- UPC: 812028016716

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Mochila SWITCHBLADE PACK EBERLESTOCK](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Mochila SWITCHBLADE PACK EBERLESTOCK

Introducción

Gracias por elegir la mochila SWITCHBLADE PACK EBERLESTOCK. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro de la mochila, así como instrucciones para su instalación, uso y disposición. Por favor, léela cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar la mochila de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar lesiones o daños.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona la mochila regularmente para detectar cualquier daño o desgaste. Si encuentras cualquier defecto, deja de usarla inmediatamente.
- **Uso Apropiado:** Utiliza la mochila únicamente para los fines para los cuales fue diseñada. No sobrecargues la mochila con peso excesivo.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda la mochila en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén la mochila fuera del alcance de los niños pequeños y asegúrate de que no puedan acceder a las partes móviles o a los compartimentos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Acceso a la Pistola:** La mochila cuenta con un sistema de acceso rápido a la pistola. Asegúrate de que cualquier arma de fuego esté descargada y almacenada de manera segura.
- **Cuidado con los Accesorios:** Los accesorios compatibles con MOLLE o de velcro deben ser instalados correctamente para evitar que se suelten durante el uso.
- **Uso del Arnés:** Si utilizas el arnés, asegúrate de que esté ajustado correctamente para evitar que la mochila se deslice o cause incomodidad.
- **Carga de la Mochila:** No excedas el peso máximo recomendado de 3 lbs 10 oz. Distribuye el peso de manera uniforme para mantener el equilibrio.
- **Condiciones Climáticas:** Si usas la mochila en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que todos los compartimentos estén correctamente cerrados para evitar que el agua o la humedad entren.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de Accesorios:

- Utiliza el tejido PALS de bucle y velcro en el interior para colocar accesorios compatibles con MOLLE.
- Asegúrate de que los accesorios estén firmemente sujetos y no interfieran con el acceso a los compartimentos principales.

2. Uso del Compartimento Principal:

- Abre la tapa superior para acceder a los cargadores y características organizativas.
- Utiliza el divisor de documentos para mantener organizados tus dispositivos electrónicos.

3. Acceso a la Pistola:

- Abre las aperturas magnéticas de tierras raras desde cualquiera de los lados de la mochila para acceder a la funda de la pistola.
- Asegúrate de que la pistola esté siempre asegurada y nunca accesible a menores.

4. Uso de los Bolsillos:

- Utiliza los bolsillos laterales para almacenar objetos largos como visores o trípodes pequeños.
- Los bolsillos tipo porta vasos son ideales para llevar botellas de agua o bebidas.

5. Ajuste del Arnés:

- Ajusta el arnés desmontable de manera que se sienta cómodo y seguro en tus hombros.
- Si decides quitar el arnés, asegúrate de seguir las instrucciones para acoplar la mochila a nuestro Marco Portador.

Instrucciones de Disposición

- **Materiales Reciclables:** La mochila está hecha de materiales que pueden ser reciclados. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje para deshacerte de la mochila de manera adecuada.
- **Desecho de Componentes:** Si la mochila está dañada o ya no es útil, retira cualquier accesorio y deséchalo siguiendo las normas de residuos de tu área.
- **Evita la Contaminación:** No arrojes la mochila en la naturaleza ni en cuerpos de agua. Asegúrate de que sea desechada de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener más información. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y otros detalles relevantes sobre la mochila.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si notas cualquier problema o riesgo asociado con el uso de la mochila, repórtalo a las autoridades competentes y mantente informado sobre las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es