

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL - 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Enhance Your Precision Shooting With an Improved ARCA Rail

An accessory that's growing popular among shooters in the precision world is the ARCA rail, a sliding handguard that allows users to mount bipods, barricade stops and other accessories on a sliding unit that allows for fast, easy adjustment. However, Area 419 saw an issue with this friction lock, noticing that the system can slide under pressure. The company's ARCALock Universal Flat Rail solves this issue while still providing the benefits of the ARCA mechanism. Each Area 419 ARCALock Universal Flat Rail features a proprietary clamp design that mechanically locks the serrated sides of the rail into place, and the unit is backwards-compatible with all standard ARCA-style accessories on the market. Each edge and corner on the unit is radiused, so there's no way to cut or snag on any side of the rail. The entire unit is machined from 6061-T6 aluminum and features a Type 3 hard-coat anodizing. Area 419 designers initially developed its ARCALock Universal Flat Rail with the Manners Composite Stock in mind, but the unit can be used with a range of stocks with an accessible front-action screw or front-attachment point.



Attributes

- Name: 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100033448
- Mfr. No.: 419-ALK-UNIV8RA
- Attachment: Adapter Mount
- Length: -
- Make: -
- Material: -
- Style: -
- Type: -
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 850002933000

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL 8"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Universel ARCALOCK d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8"](#)
- [Suomi: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Möglichkeit zu bieten, Zubehörteile wie Bipods und Barricade Stops zu montieren. Um die Sicherheit und den optimalen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zubehör auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen feststellen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL ordnungsgemäß an Ihrem Schaft befestigt ist, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn Sie Zubehörteile anbringen oder entfernen.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die mit dem ARCA-Mechanismus kompatibel sind.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL an der gewünschten Stelle auf Ihrem Schaft.
- Verwenden Sie das proprietäre Klemmdesign, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Schiene fest sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihr Zubehörteil (z. B. Bipod) an der ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL.
- Stellen Sie sicher, dass das Zubehörteil sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen auf Festigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die potenziell gefährlich sind, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL verantwortungsbewusst verwenden.

Safety Instruction Guide for ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL 8"

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK Universal Flat Rail 8". This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and adjustable mounting system for various accessories. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the ARCALOCK Universal Flat Rail is securely attached before use.
- Inspect the rail and accessories for any signs of damage or wear before each use.
- Use the rail only for its intended purpose; do not modify or alter the product.
- Keep the rail and accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all accessories mounted on the rail are compatible and securely fastened.
- Avoid applying excessive force when adjusting or sliding the rail to prevent damage.
- Be aware of your surroundings and ensure that the rail is not obstructed during use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for mounted accessories.
- Always follow the instructions provided by accessory manufacturers when attaching items to the rail.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Choose the Right Location:** Select a suitable location on your firearm where the rail can be mounted securely.
2. **Prepare the Surface:** Ensure that the mounting surface is clean and free of debris.
3. **Align the Rail:** Position the ARCALOCK Universal Flat Rail on the chosen location, aligning it with the frontaction screw or frontattachment point.
4. **Secure the Rail:** Using the proprietary clamp design, tighten the rail securely. Ensure that it is locked in place and does not move.
5. **Check Compatibility:** Confirm that the rail is compatible with your existing ARCAstyle accessories.

Usage

1. **Mount Accessories:** Attach your bipods, barricade stops, or other accessories to the rail as needed.
2. **Adjust Position:** Slide the accessories along the rail to your desired position. Ensure that they are locked securely in place after adjustment.
3. **Regular Checks:** Periodically check the tightness of the rail and accessories, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARCALOCK Universal Flat Rail in accordance with local regulations for aluminum products.
- Recycle the product if possible. Check with local recycling centers for proper disposal methods.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or compatibility of the ARCALOCK Universal Flat Rail, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the ARCALOCK Universal Flat Rail 8"!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Introducción

Gracias por elegir el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo un sistema de montaje seguro y eficiente para accesorios. Es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el riel regularmente en busca de desgaste o daño.
- No uses el riel si está dañado o no funciona correctamente.
- Si experimentas algún problema, deja de usar el producto y contacta al soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmemente aseguradas antes de usar el riel.
- No excedas la capacidad de carga recomendada para el riel y los accesorios montados.
- Evita el uso del riel en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Nunca modifiques el riel o sus componentes, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Utiliza solo accesorios compatibles con el sistema ARCA.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Riel:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL en la ubicación deseada en tu culata o plataforma.
- Utiliza un destornillador para fijar el riel en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el riel esté alineado correctamente antes de apretar completamente los tornillos.

2. Montaje de Accesorios:

- Selecciona el accesorio que deseas montar (bipode, parada de barricada, etc.).
- Alinea el accesorio con el riel y deslízalo en su lugar.
- Asegúrate de que el accesorio esté bien bloqueado en su posición.
- Realiza una prueba de estabilidad antes de usar el accesorio en el campo.

3. Uso del Riel:

- Cuando utilices el riel, asegúrate de que todos los componentes estén seguros.
- Mantén el riel y los accesorios limpios y libres de suciedad o residuos.
- Si sientes que el riel se desliza o se mueve, detén el uso inmediatamente y verifica las conexiones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL, sigue los procedimientos de eliminación adecuados para productos de aluminio.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de metal.
- No arrojes el riel a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ofrecer asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo del ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL.

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Universel ARCALOCK d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail universel ARCALOCK d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir de précision en offrant une solution de montage sécurisée pour vos accessoires. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le rail est monté correctement avant de l'utiliser.
- Ne surchargez pas le rail avec des accessoires qui dépassent les limites de poids recommandées.
- Inspectez régulièrement le rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le rail et ses accessoires hors de portée des enfants.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système ARCA.
- Ne modifiez pas le rail ou ses composants de manière non autorisée.
- Évitez d'utiliser le rail dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne tentez pas de démonter le rail sans avoir lu les instructions appropriées.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation pour éviter toute blessure oculaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Rail

- Positionnez le rail sur l'emplacement désiré de votre crosse.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail en place.
- Serrez les vis de manière uniforme pour garantir un montage solide.

3. Montage des Accessoires

- Sélectionnez l'accessoire que vous souhaitez monter.
- Alignez l'accessoire avec les côtés dentelés du rail ARCALOCK.
- Assurez-vous que l'accessoire est bien verrouillé en place avant de l'utiliser.

4. Utilisation du Rail

- Vérifiez régulièrement que le rail et les accessoires sont sécurisés pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de déplacer des accessoires pendant que vous tirez.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le rail universel ARCALOCK n'est plus utilisé, veillez à le recycler de manière appropriée.
- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le support client d'Area 419. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main pour un service plus rapide.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du rail universel ARCALOCK d'Area 419. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il rail ARCALock Universal Flat di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza di tiro, offrendo un sistema di montaggio versatile e sicuro. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Verificare regolarmente il rail per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti o componenti danneggiati.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare problemi di sicurezza.
- **Montaggio:** Assicurarsi che tutti gli accessori siano montati correttamente e in modo sicuro.
- **Uso sotto pressione:** Evitare di applicare una forza eccessiva che potrebbe compromettere il sistema di bloccaggio.
- **Controllo:** Effettuare controlli regolari durante l'uso per garantire che il rail rimanga in posizione e funzioni correttamente.
- **Condizioni ambientali:** Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero danneggiarlo o comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni fornito con il prodotto.

2. Installazione:

- Posizionare il rail ARCALock sulla superficie desiderata.
- Utilizzare le viti fornite per fissare il rail in modo sicuro.
- Assicurarsi che il rail sia ben bloccato e che non ci siano movimenti.

3. Montaggio degli Accessori:

- Fissare gli accessori (bipodi, fermapunti, ecc.) ai lati seghettati del rail.
- Verificare che gli accessori siano ben saldi e non si muovano.

4. Controllo Finale:

- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutto sia installato correttamente e che il rail funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di alluminio e materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di assistenza designato secondo le normative dell'Unione Europea. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e efficace del rail ARCALock Universal Flat di Area 419. La sicurezza è una priorità e si consiglia di rimanere informati riguardo agli aggiornamenti e alle eventuali segnalazioni di richiamo attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8". Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem szyny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z przedstawicielem producenta.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj szyny, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z akcesoriów zgodnych z systemem ARCA.
- Nie używaj szyny w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgoć.
- Zachowaj ostrożność przy montażu bipodów i innych akcesoriów, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia lub uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Szyny:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść szynę w odpowiednim miejscu na kolbie lub innym podłożu.
- Użyj dołączonych śrub i narzędzi do zamocowania szyny, upewniając się, że jest ona stabilna.

2. Użycie Szyny:

- Po zamocowaniu, przetestuj stabilność szyny, przesuwając akcesoria wzdłuż niej.
- Używaj akcesoriów, takich jak bipody lub blokady barykad, zgodnie z ich instrukcjami.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj szynę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść szynę miękką, suchą szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla sprzętu aluminiowego w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową firmy AREA 419.

Dziękujemy za wybór szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8". Życzymy udanego użytkowania!

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

ARCALOCK Universal Flat Rail on suunniteltu tarkkuusammunnan tueksi, tarjoten käyttäjille mahdollisuuden kiinnittää lisävarusteita turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä ohjeita tuotteen hävittämiseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta ilman valmistajan lupaa.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käytössä, jotta vältetään vaurioita.
- Huomioi, että tuotteen reunat ja kulmat ovat pyöristettyjä, mutta ole silti varovainen, jotta vältetään viilto tai tartuntavammoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
2. Kiinnitä ARCALOCK Universal Flat Rail valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen tuotteen käyttöä.

Käyttö

1. Kiinnitä haluamasi lisävarusteet ARCALOCKmekanismiin.
2. Varmista, että lisävarusteet ovat tukevasti kiinnitetty ennen ammuntaa.
3. Säädä lisävarusteet tarpeen mukaan, varmistaen, että ne ovat turvallisesti paikoillaan.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille, ja se sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille. Varmista, että tuote on aina käytettävissä vain aikuisen valvonnassa.

Muista: Turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja kaikkien ohjeiden noudattaminen on tärkeää turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL från AREA 419. Denna produkt är utformad för att förbättra din skyttupplevelse genom att ge en säker och stabil plattform för montering av olika tillbehör. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL är korrekt installerad innan du använder den.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra att tillbehör lossnar under användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var försiktig när du justerar eller flyttar monterade tillbehör för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör ytan där skenan ska monteras för att säkerställa bra fäste.
- Fäst ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL på önskad plats med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att skenan är ordentligt fastsatt och att inga delar är lösa.
- Om du använder bipoder eller andra tillbehör, se till att de är korrekt monterade och säkrade.

2. Användning:

- När du använder produkten, kontrollera alltid att den är säker och stabil innan du börjar.
- Justera bipoden eller andra tillbehör efter behov, men se till att de är låsta på plats innan användning.
- Använd alltid produkten i en säker miljö och följ säkerhetsföreskrifter för skytte.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnamn och eventuella serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 8" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL od společnosti Area 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval flexibilitu a bezpečnost při montáži příslušenství na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nepoužívejte ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně namontovány a zajištěny.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je lišta správně připevněna k zbrani a zda je zajištěna.
- Při montáži příslušenství na lištu dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému utahení, které by mohlo způsobit poškození.
- Používejte pouze příslušenství, které je kompatibilní s ARCALOCK systémem.
- Při manipulaci s lištou a příslušenstvím vždy používejte ochranné brýle a rukavice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Instalace ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL:

- Umístěte lištu na požadované místo na zbrani.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte lištu k zbrani.
- Ujistěte se, že je lišta pevně zajištěna a že není volná.

3. Montáž příslušenství:

- Na lištu připevněte požadované příslušenství (např. bipod, zastávky na barikády).
- Zkontrolujte, zda je příslušenství správně a bezpečně namontováno.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte lištu a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte lištu v čistotě a suchu, aby se zajistila její dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou bezpečně zlikvidovány a nedojde k jejich zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste zvolili ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL od společnosti Area 419. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.