

WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS - KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

Tecnología de Culata de Última Generación

El chasis KRG Whiskey-3 (W3C) es uno de los chasis más destacados disponibles para tu rifle de cerrojo de precisión. El W3C combina un lecho de aluminio preciso con ajustes sin herramientas, durabilidad y una excelente ergonomía. Directamente de la caja, permite el uso de cargadores estilo AICS (no incluidos) en tu rifle sin necesidad de metal inferior especial. Se pueden añadir numerosos tipos de accesorios a los muchos puntos de sujeción, incluidos paradas de mano, montajes para correas, rieles, bipodes, monopodes y más. Los paneles de agarre modulares de KRG permiten al tirador adaptar el ajuste de la culata a su mano, lo que, combinado con los otros ajustes, proporciona una culata configurada exactamente como necesita ser para ese tirador en particular. La última generación (6) presenta un nuevo mecanismo de bloqueo de longitud de tiro que es un poco más elegante que las generaciones anteriores y permite ajustes más rápidos. La entrada para Tikka acepta versiones T3, T3x y CTR (básicamente todas las variantes de acción corta del T3). Los rifles Tikka aceptan cargadores de patrón AICS, con la excepción de los cargadores de polímero Magpul AICS.



Atributos

- Nombre: [KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK FDE](#)
- Fabricante: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- N.º de producto: 100033801
- N.º fabr.: W3X-T3S-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: Chassis
- Modelo: CTR,T3,T3x
- Peso: 3.8 lbs
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 2.268kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 165mm
- Longitud de envío: 775mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis KRG Whiskey3 Tikka T3X](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis KRG Whiskey3 Tikka T3X

Introducción

Gracias por elegir el chasis KRG Whiskey3 para tu rifle Tikka T3X. Este manual proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee todas las secciones cuidadosamente antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipularlo o realizar ajustes en el chasis.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Revisa regularmente el chasis y los accesorios para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Asegúrate de que los cargadores utilizados sean de patrón AICS y estén en buenas condiciones. No uses cargadores de polímero Magpul AICS.
- **Ajustes de la Culata:** Realiza ajustes en un área segura y controlada. Evita ajustar el chasis mientras está montado en el rifle.
- **Accesorios:** Al añadir accesorios, asegúrate de que estén firmemente sujetos para evitar que se suelten durante el uso.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el chasis en condiciones extremas (temperaturas extremas, humedad alta) que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento:** Limpia el chasis regularmente y asegúrate de que no haya suciedad o residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle del estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle de su culata original según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis KRG Whiskey3, asegurándote de que se ajuste correctamente al lecho de aluminio.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.

2. Ajustes de la Culata:

- Utiliza los mecanismos de ajuste sin herramientas para modificar la longitud de tiro y la altura de la culata según tus preferencias.
- Prueba el ajuste en un entorno seguro antes de salir a disparar.

3. Uso de Cargadores:

- Inserta el cargador AICS en el chasis hasta que escuche un clic.
- Verifica que el cargador esté seguro antes de cargar el rifle.

4. Accesorios:

- Añade accesorios como bipodes o rieles en los puntos de sujeción designados.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien fijados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de armas de fuego.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Consulta el sitio web de Seguridad de la UE para obtener más información sobre productos y alertas.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al usar el chasis KRG Whiskey3. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de seguridad y a las regulaciones locales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es